

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA(POLSKI):



OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie do nauki języka angielskiego dla dzieci mogą być przydatnym narzędziem do edukacji i rozrywki, ale należy przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Oto kilka zasad bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem projektora dla dzieci:

Nadzór dorosłego: Urządzenia dla dzieci powinny być używane pod nadzorem dorosłych. Dorosły powinien być obecny w czasie użytkowania urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo i pomóc w obsłudze.

Wiek użytkownika: Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednie dla wieku dziecka i zgodne z zaleceniami producenta. Niektóre mogą zawierać elementy, które nie są odpowiednie dla bardzo małych dzieci.

Czystość: Regularnie czyść urządzenie, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na jakość obrazu.

Naprawa i konserwacja: Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie potrzeby skonsultuj się z serwisem technicznym.

Zagrożenia:

Uszkodzenia mechaniczne: Nieprawidłowe używanie urządzenia, takie jak upadek lub uderzenie, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub nawet do potencjalnych obrażeń u dziecka.

Wzrok: Długotrwałe używanie urządzenia bez przerwy może doprowadzić zmęczenia wzroku i może to wpłynąć na jego pogorszenie. Zawsze kontroluj czas zabawy dziecka z urządzeniem.

Zagrożenia elektryczne: Zabawki zasilane bateriami lub z wtyczką mogą stanowić zagrożenie pożarowe lub elektryczne, jeśli są używane nieprawidłowo.

Ostrzeżenie dotyczące baterii: Baterie nie powinny być ładowane, nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki, zacisków zasilania nie należy zwierać.

Czyszczenie i przechowywanie: Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Przechowuj urządzenie w suchym i ciepłym miejscu. Jeśli zamierzasz dłużej nie korzystać z urządzenia, nigdy nie zostawiaj w nim baterii lub rozładowanych akumulatorów.

Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Użytkowanie: Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami. Unikaj korzystania z urządzenia przy wysokich temperaturach powietrza oraz nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego słońca. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, ognia lub innego źródła ciepła. Może to trwale uszkodzić produkt.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może pomóc w minimalizacji potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia dla dzieci.

SAFETY RULES (ENGLISH):



WARNING: Not suitable for children under 36 months. To be used under the direct supervision of an adult.

An English language learning device for children can be a useful tool for education and entertainment, but it is essential to follow the appropriate safety rules to avoid potential hazards. Here are some safety rules and potential hazards related to the use of a projector for children:

Adult supervision: Devices for children should be used under adult supervision. An adult should be present during the operation of the device to ensure safety and assist with its use.

User age: Ensure that the device is appropriate for the child's age and complies with the manufacturer's recommendations. Some may contain parts that are not suitable for very young children.

Cleanliness: Regularly clean the device to remove dust and debris that may affect image quality.

Repair and maintenance: Do not attempt to repair the device yourself. If necessary, consult technical service.

Hazards:

Mechanical damage: Improper use of the device, such as dropping or hitting, can lead to damage to the device or even potential injuries to the child.

Vision: Prolonged use of the device without breaks may cause eye fatigue and can lead to deterioration of vision. Always monitor the child's playtime with the device.

Electrical hazards: Battery-powered or plug-in toys can pose fire or electrical hazards if used incorrectly.

Battery warning: Batteries should not be recharged, different types of batteries or new and used batteries should not be mixed, batteries should be inserted with the correct polarity, exhausted batteries should be removed from the toy, and power terminals should not be shorted.

Cleaning and storage: Use only a dry, soft cloth to clean the device. Do not use highly acidic or alkaline cleaners. Store the device in a dry and warm place. If you intend not to use the device for an extended period, never leave batteries or discharged batteries inside it. The toy must be stored out of reach of children under 3 years of age.

Usage: Protect the product from falls and strong shocks. Avoid using the device at high air temperatures and do not expose the device to strong sunlight. The device should not be exposed to direct contact with water, fire, or any heat source. This may permanently damage the product.

Exercising caution and adhering to safety rules can help minimize potential hazards associated with using the device for children.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ (БЪЛГАРСКИ):



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не е подходящо за деца под 36 месеца. Да се използва под прякото наблюдение на възрастен.

Устройство за изучаване на английски език за деца може да бъде полезен инструмент за образование и развлечения, но е съществено да се спазват правилата за безопасност, за да се

избегнат потенциални опасности. Ето някои правила за безопасност и потенциални опасности, свързани с използването на проектор за деца:

Наблюдение от възрастен: Устройствата за деца трябва да се използват под наблюдението на възрастен. Възрастен трябва да бъде на присъствие по време на работа на устройството, за да гарантира безопасността и да помогне с неговото използване.

Възраст на потребителя: Убедете се, че устройството е подходящо за възрастта на детето и отговаря на препоръките на производителя. Някои от тях могат да съдържат части, които не са подходящи за много малки деца.

Чистота: Редовно почиствайте устройството, за да премахнете прах и замърсявания, които могат да повлияят на качеството на изображението.

Ремонт и поддръжка: Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. При необходимост се консултирайте с техническото обслужване.

Опасности:

Механични повреди: Неправилната употреба на устройството, като например изпускане или удряне, може да доведе до повреди на устройството или дори до потенциални наранявания на детето.

Зрение: Продължителната употреба на устройството без почивки може да причини умора на очите и да доведе до влошаване на зрението. Винаги следете времето за игра на детето с устройството.

Електрически опасности: Играчки, захранвани с батерии или включени в електрическата мрежа, могат да предизвикат пожар или електрически опасности, ако се използват неправилно.

Предупреждение за батерии: Батериите не трябва да се зареждат повторно, различни типове батерии или нови и употребявани батерии не трябва да се смесват, батериите трябва да се поставят с правилната полярност, изтощените батерии трябва да бъдат премахнати от играчката, и не трябва да се прави късо съединение на захранващите клеми.

Почистване и съхранение: Използвайте само суха, мека кърпа за почистване на устройството. Не използвайте силно киселинни или алкални почистващи препарати. Съхранявайте устройството на сухо и топло място. Ако не планирате да използвате устройството за продължителен период, никога не оставяйте батерии или изтощени батерии в него. Играчката трябва да бъде съхранявана извън обсега на деца под 3 години.

Употреба: Пазете продукта от падания и силни удари. Избягвайте да използвате устройството при високи температури на въздуха и не го излагайте на силна слънчева светлина. Устройството не трябва да се излага на директен контакт с вода, огън или какъвто и да е източник на топлина. Това може трайно да увреди продукта.

Вниманието и спазването на правилата за безопасност могат да помогнат за минимизиране на потенциалните опасности, свързани с използването на устройството за деца.

PRAVILA SIGURNOSTI (HRVATSKI):



UPOZORENJE: Nije pogodna za djecu mlađu od 36 mjeseci. Koristiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe.

Uređaj za učenje engleskog jezika za djecu može biti koristan alat za obrazovanje i zabavu, ali je

ključno pridržavati se odgovarajućih pravila sigurnosti kako bi se izbjegle moguće opasnosti. Evo nekoliko pravila sigurnosti i potencijalnih opasnosti povezanih s korištenjem projektor za djecu:

Nadzor odrasle osobe: Uređaji za djecu trebaju se koristiti pod nadzorom odrasle osobe. Odrasla osoba treba biti prisutna tijekom rada uređaja kako bi osigurala sigurnost i pomogla u njegovoj upotrebi.

Starost korisnika: Osigurajte da je uređaj prikladan za dob djeteta i da odgovara preporukama proizvođača. Neki mogu sadržavati dijelove koji nisu prikladni za vrlo malu djecu.

Čistoća: Redovito čistite uređaj kako biste uklonili prašinu i ostatke koji mogu utjecati na kvalitetu slike.

Popravak i održavanje: Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je potrebno, konzultirajte tehničku službu.

Opasnosti:

Mehanička oštećenja: Nepropisno korištenje uređaja, poput ispuštanja ili udaranja, može dovesti do oštećenja uređaja ili čak potencijalnih povreda djeteta.

Vid: Dugotrajno korištenje uređaja bez pauza može uzrokovati umor očiju i dovesti do pogoršanja vida. Uvijek nadgledajte vrijeme igre djeteta s uređajem.

Električne opasnosti: Igračke na baterije ili na struju mogu predstavljati požarne ili električne opasnosti ako se koriste nepravilno.

Upozorenje na baterije: Baterije se ne smiju puniti, različite vrste baterija ili nove i korištene baterije ne smiju se miješati, baterije treba umetnuti s ispravnom polaritetom, istrošene baterije trebaju se izvaditi iz igračke, a priključci ne smiju biti kratkospojeni.

Čišćenje i pohrana: Koristite samo suhi, meki krpu za čišćenje uređaja. Nemojte koristiti visoko kisele ili alkalne sredstvo za čišćenje. Čuvajte uređaj na suhom i toplom mjestu. Ako namjeravate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, nikada ne ostavljajte baterije ili istrošene baterije unutar uređaja. Igračka se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 3 godine.

Upotreba: Zaštitite proizvod od padova i jakih udaraca. Izbjegavajte korištenje uređaja na visokim temperaturama i ne izlažite uređaj jakom sunčevom svjetlu. Uređaj se ne smije izlagati izravnom kontaktu s vodom, vatrom ili bilo kojim izvorom topline. Ovo može trajno oštetiti proizvod.

Pazite i pridržavajte se pravila sigurnosti kako biste pomogli u smanjenju potencijalnih opasnosti povezanih s korištenjem uređaja za djecu.

RÈGLES DE SÉCURITÉ (FRANÇAIS) :



AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.

Un appareil d'apprentissage de l'anglais pour les enfants peut être un outil utile pour l'éducation et le divertissement, mais il est essentiel de suivre les règles de sécurité appropriées pour éviter les dangers potentiels. Voici quelques règles de sécurité et dangers potentiels liés à l'utilisation d'un projecteur pour enfants :

Supervision adulte : Les appareils pour enfants doivent être utilisés sous la supervision d'un adulte. Un adulte doit être présent pendant le fonctionnement de l'appareil pour garantir la sécurité et aider

à son utilisation.

Âge de l'utilisateur : Assurez-vous que l'appareil est approprié pour l'âge de l'enfant et qu'il respecte les recommandations du fabricant. Certains peuvent contenir des pièces qui ne conviennent pas aux très jeunes enfants.

Propreté : Nettoyez régulièrement l'appareil pour enlever la poussière et les débris qui peuvent affecter la qualité de l'image.

Réparation et maintenance : Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Si nécessaire, consultez un service technique.

Dangers :

Dommages mécaniques : Une mauvaise utilisation de l'appareil, comme le fait de le faire tomber ou de le heurter, peut entraîner des dommages à l'appareil ou même des blessures potentielles pour l'enfant.

Vision : Une utilisation prolongée de l'appareil sans pauses peut entraîner de la fatigue oculaire et peut conduire à la détérioration de la vision. Surveillez toujours le temps de jeu de l'enfant avec l'appareil.

Dangers électriques : Les jouets alimentés par piles ou par prise peuvent représenter des dangers d'incendie ou électriques s'ils sont mal utilisés.

Avertissement sur les piles : Les piles ne doivent pas être rechargées, différents types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés, les piles doivent être insérées avec la bonne polarité, les piles épuisées doivent être retirées du jouet et les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Nettoyage et stockage : Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyeurs très acides ou alcalins. Rangez l'appareil dans un endroit sec et chaud. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, ne laissez jamais de piles ou des piles déchargées à l'intérieur.

Le jouet doit être rangé hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

Utilisation : Protégez le produit des chutes et des chocs violents. Évitez d'utiliser l'appareil à des températures élevées et ne l'exposez pas à un ensoleillement direct. L'appareil ne doit pas être exposé à un contact direct avec l'eau, le feu ou toute source de chaleur. Cela peut endommager définitivement le produit.

Faire preuve de prudence et respecter les règles de sécurité peut aider à minimiser les dangers potentiels associés à l'utilisation de l'appareil pour les enfants.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ):



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω από 36 μηνών. Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση εποπτεία ενηλίκου.

Μια συσκευή εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για παιδιά μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, αλλά είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι κατάλληλοι κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή πιθανών κινδύνων. Ακολουθούν μερικοί κανόνες ασφαλείας και πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση ενός προτζέκτορα για παιδιά:

Εποπτεία ενηλίκου: Οι συσκευές για παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την εποπτεία ενηλίκου. Ένας ενήλικας θα πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής

για να διασφαλίσει την ασφάλεια και να βοηθήσει με τη χρήση της.

Ηλικία χρήστη: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για την ηλικία του παιδιού και συμμορφώνεται με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ορισμένες μπορεί να περιέχουν μέρη που δεν είναι κατάλληλα για πολύ μικρά παιδιά.

Καθαριότητα: Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αφαιρέσετε σκόνη και υπολείμματα που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας.

Επισκευή και συντήρηση: Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν χρειάζεται, συμβουλευτείτε την τεχνική υπηρεσία.

Κίνδυνοι:

Μηχανική βλάβη: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής, όπως η πτώση ή το χτύπημα, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή ή ακόμα και σε πιθανές τραυματισμούς για το παιδί.

Όραση: Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής χωρίς διαλείμματα μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια και να οδηγήσει σε επιδείνωση της όρασης. Παρακολουθήστε πάντα τον χρόνο παιχνιδιού του παιδιού με τη συσκευή.

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι: Παιχνίδια που λειτουργούν με μπαταρίες ή είναι συνδεδεμένα σε πρίζα μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους πυρκαγιάς ή ηλεκτρισμού αν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα.

Προειδοποίηση μπαταρίας: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες, οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα, οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι και οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να κονταίνουν.

Καθαρισμός και αποθήκευση: Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ξηρό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε πολύ όξινες ή αλκαλικές καθαριστικές ουσίες. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και ζεστό μέρος. Αν έχετε σκοπό να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα εκτενές χρονικό διάστημα, μην αφήνετε ποτέ μπαταρίες ή εξαντλημένες μπαταρίες μέσα σε αυτήν. Το παιχνίδι πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.

Χρήση: Προστατέψτε το προϊόν από πτώσεις και έντονες κλονήσεις. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες αέρα και μην εκθέτετε τη συσκευή σε έντονο ηλιακό φως. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεση επαφή με το νερό, τη φωτιά ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν.

Η άσκηση προσοχής και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής για παιδιά.

REGLAS DE SEGURIDAD (ESPAÑOL):



ADVERTENCIA: No apto para niños menores de 36 meses. Debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

Un dispositivo de aprendizaje del idioma inglés para niños puede ser una herramienta útil para la educación y el entretenimiento, pero es esencial seguir las reglas de seguridad adecuadas para evitar peligros potenciales. Aquí hay algunas reglas de seguridad y peligros potenciales relacionados con el uso de un proyector para niños:

Supervisión de un adulto: Los dispositivos para niños deben ser utilizados bajo la supervisión de un adulto. Un adulto debe estar presente durante el funcionamiento del dispositivo para garantizar la

seguridad y ayudar con su uso.

Edad del usuario: Asegúrese de que el dispositivo sea apropiado para la edad del niño y cumpla con las recomendaciones del fabricante. Algunos pueden contener partes que no son adecuadas para niños muy pequeños.

Limpieza: Limpie regularmente el dispositivo para eliminar el polvo y los escombros que pueden afectar la calidad de la imagen.

Reparación y mantenimiento: No intente reparar el dispositivo usted mismo. Si es necesario, consulte el servicio técnico.

Peligros:

Daños mecánicos: El uso indebido del dispositivo, como dejarlo caer o golpearlo, puede causar daños al dispositivo o incluso lesiones potenciales al niño.

Visión: El uso prolongado del dispositivo sin descansos puede provocar fatiga visual y puede llevar al deterioro de la vista. Siempre supervise el tiempo de juego del niño con el dispositivo.

Peligros eléctricos: Los juguetes a pilas o enchufados pueden presentar riesgos de incendio o eléctricos si se utilizan incorrectamente.

Advertencia de baterías: Las baterías no deben ser recargadas, no se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas, las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta, las baterías agotadas deben ser retiradas del juguete y los terminales de energía no deben ser cortocircuitados.

Limpieza y almacenamiento: Utilice solo un paño seco y suave para limpiar el dispositivo. No use limpiadores altamente ácidos o alcalinos. Guarde el dispositivo en un lugar seco y cálido. Si no tiene la intención de usar el dispositivo durante un período prolongado, nunca deje baterías o baterías descargadas dentro de él.

El juguete debe almacenarse fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

Uso: Proteja el producto de caídas y golpes fuertes. Evite usar el dispositivo a altas temperaturas ambientales y no exponga el dispositivo a la luz solar intensa. El dispositivo no debe estar expuesto al contacto directo con el agua, fuego o cualquier fuente de calor. Esto puede dañar permanentemente el producto.

Ejercer precaución y adherirse a las reglas de seguridad puede ayudar a minimizar los peligros potenciales asociados con el uso del dispositivo para niños.

SICHERHEITSREGELN (DEUTSCH):



WARNUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Ein Englisch-Lerngerät für Kinder kann ein nützliches Hilfsmittel für Bildung und Unterhaltung sein, aber es ist wichtig, die entsprechenden Sicherheitsregeln zu befolgen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden. Hier sind einige Sicherheitsregeln und potenzielle Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung eines Projektors für Kinder:

Erwachsenenaufsicht: Geräte für Kinder sollten unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Ein Erwachsener sollte während des Betriebs des Geräts anwesend sein, um die Sicherheit zu gewährleisten und bei der Nutzung zu helfen.

Benutzeralter: Stellen Sie sicher, dass das Gerät für das Alter des Kindes geeignet ist und den Empfehlungen des Herstellers entspricht. Einige Teile könnten nicht für sehr kleine Kinder geeignet sein.

Sauberkeit: Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Staub und Schmutz zu entfernen, die die Bildqualität beeinträchtigen könnten.

Reparatur und Wartung: Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Konsultieren Sie bei Bedarf den technischen Service.

Gefahren:

Mechanische Schäden: Unsachgemäße Verwendung des Geräts, wie Herunterfallen oder Stoßen, kann zu Schäden am Gerät oder sogar zu möglichen Verletzungen des Kindes führen.

Sehvermögen: Längere Nutzung des Geräts ohne Pausen kann zu Augenermüdung führen und das Sehvermögen beeinträchtigen. Überwachen Sie stets die Spielzeit des Kindes mit dem Gerät.

Elektrische Gefahren: Batteriebetriebene oder netzbetriebene Spielzeuge können Feuer- oder elektrische Gefahren darstellen, wenn sie unsachgemäß verwendet werden.

Batteriewarning: Batterien sollten nicht aufgeladen werden, verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht gemischt werden, Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden, erschöpfte Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden, und die Stromanschlüsse sollten nicht kurzgeschlossen werden.

Reinigung und Lagerung: Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch zur Reinigung des Geräts. Verwenden Sie keine stark sauren oder alkalischen Reiniger. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und warmen Ort. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, lassen Sie niemals Batterien oder entladene Batterien darin. Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahrt werden.

Benutzung: Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und starken Stößen. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen Lufttemperaturen und setzen Sie das Gerät nicht starkem Sonnenlicht aus. Das Gerät sollte nicht in direkten Kontakt mit Wasser, Feuer oder einer Wärmequelle kommen. Dies kann das Produkt dauerhaft beschädigen.

Technische Vorsicht und die Einhaltung der Sicherheitsregeln können helfen, potenzielle Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts für Kinder zu minimieren.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ (РУССКИЙ):



ВНИМАНИЕ: Не подходит для детей младше 36 месяцев. Использовать под непосредственным наблюдением взрослого.

Устройство для обучения английскому языку для детей может быть полезным инструментом для образования и развлечения, но крайне важно следовать соответствующим правилам безопасности, чтобы избежать потенциальных опасностей. Вот некоторые правила безопасности и потенциальные опасности, связанные с использованием проектора для детей:

Наблюдение взрослого: Устройства для детей должны использоваться под наблюдением взрослого. Взрослый должен присутствовать во время работы устройства, чтобы обеспечить безопасность и помочь с его использованием.

Возраст пользователя: Убедитесь, что устройство соответствует возрасту ребенка и

соответствует рекомендациям производителя. Некоторые могут содержать части, которые не подходят для очень маленьких детей.

Чистота: Регулярно очищайте устройство от пыли и мусора, которые могут повлиять на качество изображения.

Ремонт и обслуживание: Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. При необходимости обращайтесь в сервисный центр.

Опасности:

Механическое повреждение: Неправильное использование устройства, такое как падение или удары, может привести к повреждению устройства или даже к потенциальным травмам ребенка.

Зрение: Длительное использование устройства без перерывов может вызвать усталость глаз и привести к ухудшению зрения. Всегда контролируйте время игры ребенка с устройством.

Электрические опасности: Игрушки на батарейках или с подключением к сети могут представлять собой пожароопасные или электрические риски, если их использовать неправильно.

Предупреждение о батареях: Батареи не должны перезаряжаться, различные типы батарей или новые и использованные батареи не следует смешивать, батареи следует устанавливать с правильной полярностью, израсходованные батареи должны быть удалены из игрушки, и клеммы питания не должны быть короткозамкнуты.

Чистка и хранение: Используйте только сухую, мягкую ткань для очистки устройства. Не используйте сильно кислые или щелочные чистящие средства. Храните устройство в сухом и теплом месте. Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени, никогда не оставляйте батареи или разряженные батареи внутри него. Игрушка должна храниться вне досягаемости детей младше 3 лет.

Использование: Защищайте продукт от падений и сильных ударов. Избегайте использования устройства при высоких температурах воздуха и не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Устройство не должно подвергаться прямому контакту с водой, огнем или любым источником тепла. Это может навсегда повредить продукт.

Соблюдение осторожности и соблюдение правил безопасности может помочь минимизировать потенциальные опасности, связанные с использованием устройства для детей.

REGULI DE SIGURANȚĂ (ROMÂNĂ):



AVERTISMENT: Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult.

Un dispozitiv de învățare a limbii engleze pentru copii poate fi un instrument util pentru educație și distracție, dar este esențial să urmați regulile de siguranță corespunzătoare pentru a evita posibilele riscuri. Iată câteva reguli de siguranță și posibilele riscuri asociate utilizării unui proiector pentru copii:

Supravegherea adultului: Dispozitivele pentru copii trebuie utilizate sub supravegherea unui adult. Un adult ar trebui să fie prezent în timpul funcționării dispozitivului pentru a asigura siguranța și a ajuta la utilizarea acestuia.

Vârsta utilizatorului: Asigură-te că dispozitivul este adecvat vârstei copilului și respectă recomandările

fabricantului. Unele pot conține părți care nu sunt potrivite pentru copii foarte mici.

Curățenie: Curăță regulat dispozitivul pentru a elimina praful și resturile care pot afecta calitatea imaginii.

Reparare și întreținere: Nu încerca să reperi dispozitivul singur. Dacă este necesar, consultă serviciul tehnic.

Riscuri:

Deteriorare mecanică: Utilizarea incorectă a dispozitivului, cum ar fi căderile sau loviturile, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau chiar la potențiale răni la copil.

Viziune: Utilizarea prelungită a dispozitivului fără pauze poate cauza oboseală oculară și poate duce la deteriorarea vederii. Monitorizează întotdeauna timpul de joacă al copilului cu dispozitivul.

Riscuri electrice: Jucăriile alimentate de baterii sau conectate la rețea pot prezenta riscuri de incendiu sau electrice dacă sunt utilizate incorect.

Avertisment privind bateriile: Bateriile nu trebuie să fie încărcate, diferitele tipuri de baterii sau bateriile noi cu cele folosite nu trebuie amestecate, bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă, bateriile epuizate trebuie îndepărtate din jucărie, iar terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

Curățare și depozitare: Folosește doar o cârpă uscată și moale pentru a curăța dispozitivul. Nu folosi detergenți foarte acizi sau alcalini. Depozitează dispozitivul într-un loc uscat și cald. Dacă intenționezi să nu folosești dispozitivul pentru o perioadă lungă, nu lăsa niciodată baterii sau baterii descărcate în interiorul acestuia.

Jucăria trebuie păstrată departe de accesul copiilor sub 3 ani.

Utilizare: Protejează produsul de căderi și șocuri puternice. Evită utilizarea dispozitivului la temperaturi ridicate ale aerului și nu expune dispozitivul la razele directe ale soarelui. Dispozitivul nu trebuie expus contactului direct cu apa, focul sau orice sursă de căldură. Acest lucru poate deteriora permanent produsul.

Exercitarea precauțiunii și respectarea regulilor de siguranță pot ajuta la minimizarea riscurilor potențiale asociate utilizării dispozitivului pentru copii.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ (SLOVENČINA):



UPOZORNENIE: Nie je vhodné pre deti do 36 mesiacov. Používať pod priamym dohľadom dospelého osoby.

Zariadenie na učenie angličtiny pre deti môže byť užitočným nástrojom na vzdelávanie a zábavu, ale je nevyhnutné dodržiavať príslušné bezpečnostné pravidlá, aby sa predišlo potenciálnym nebezpečenstvám. Tu sú niektoré bezpečnostné pravidlá a potenciálne nebezpečenstvá spojené s používaním projektora pre deti:

Dohľad dospelého: Zariadenia pre deti by sa mali používať pod dohľadom dospelého osoby. Dospelý by mal byť prítomný počas prevádzky zariadenia, aby zabezpečil bezpečnosť a pomohol s jeho používaním.

Vek používateľa: Uistite sa, že zariadenie je vhodné pre vek dieťaťa a spĺňa odporúčania výrobcu. Niektoré môžu obsahovať časti, ktoré nie sú vhodné pre veľmi malé deti.

Čistota: Pravidelne čistajte zariadenie, aby ste odstránili prach a nečistoty, ktoré môžu ovplyvniť

kvalitu obrazu.

Oprava a údržba: Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami. Ak je to potrebné, obráťte sa na technický servis.

Nebezpečenstvá:

Mechanické poškodenie: Nesprávne používanie zariadenia, ako je padanie alebo udieranie, môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo dokonca k potenciálnym zraneniam dieťaťa.

Zrak: Dlhodobé používanie zariadenia bez prestávok môže spôsobiť únavu očí a môže viesť k zhoršeniu zraku. Vždy sledujte čas hrania dieťaťa so zariadením.

Elektrické nebezpečenstvá: Hračky napájané batériami alebo pripojené do siete môžu predstavovať požiarové alebo elektrické nebezpečenstvá, ak sa používajú nesprávne.

Upozornenie na batérie: Batérie by sa nemali nabíjať, rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie by sa nemali miešať, batérie by sa mali vkladať s správnou polaritou, vybité batérie by sa mali vyberať z hračky a napájacie terminály by sa nemali skratovať.

Čistenie a skladovanie: Na čistenie zariadenia používajte iba suchú, jemnú handru. Nepoužívajte silne kyslé alebo alkalické čistiace prostriedky. Ukladajte zariadenie na suchom a teplom mieste. Ak plánujete zariadenie dlhodobo nepoužívať, nikdy nenechávajte batérie alebo vybité batérie vo vnútri. Hračka musí byť uschovaná mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.

Používanie: Chráňte výrobok pred pádom a silnými nárazmi. Vyhnite sa používaniu zariadenia pri vysokých teplotách vzduchu a nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu. Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu kontaktu s vodou, ohňom alebo akýmkoľvek zdrojom tepla. To môže trvalo poškodiť produkt.

Dodržiavanie opatrnosti a bezpečnostných pravidiel môže pomôcť minimalizovať potenciálne nebezpečenstvá spojené s používaním zariadenia pre deti.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK (MAGYAR):



FIGYELMEZTETÉS: 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Felnőtt közvetlen felügyelete alatt kell használni.

Egy angol nyelvű tanulmányok gyermekek számára hasznos eszköz lehet az oktatás és szórakoztatás terén, de elengedhetetlen, hogy kövessük a megfelelő biztonsági szabályokat a potenciális veszélyek elkerülése érdekében. Íme néhány biztonsági szabály és potenciális veszély a projektor gyermekek számára történő használatával kapcsolatban:

Felnőtt felügyelet: A gyermekek számára készült eszközöket felnőtt felügyelete mellett kell használni. Felnőtteknek jelen kell lennie az eszköz működése során a biztonság érdekében és a használat segítésére.

Felhasználói életkor: Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelő a gyermek életkorához, és megfelel a gyártó ajánlásainak. Egyesek olyan alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek nem alkalmasak nagyon fiatal gyermekek számára.

Tisztaság: Rendszeresen tisztítsa meg az eszközt a por és szennyeződések eltávolítására, amelyek befolyásolhatják a képminőséget.

Javítás és karbantartás: Ne próbálja meg saját magának javítani az eszközt. Szükség esetén forduljon műszaki szervizhez.

Veszélyek:

Mechanikai sérülés: Az eszköz helytelen használata, például leesés vagy ütés, sérüléseket okozhat az eszközben, vagy akár a gyermeknek is.

Látás: Az eszköz huzamosabb ideig, szünet nélkül történő használata szemmórádtságot okozhat és romláshoz vezethet. Mindig figyelemmel kísérje a gyermek játékkal töltött idejét az eszközzel.

Elektromos veszélyek: Az elemmel működő vagy hálózatra csatlakozó játékok tűz- vagy elektromos veszélyt jelenthetnek helytelen használat esetén.

Akkumulátor figyelmeztetés: Az akkumulátorokat nem szabad újratölteni, különböző típusú akkumulátorokat vagy új és használt akkumulátorokat nem szabad keverni, az akkumulátorokat a helyes polaritással kell behelyezni, a lemerült akkumulátorokat el kell távolítani a játékból, és az energia termináljait nem szabad rövidzárazni.

Tisztítás és tárolás: Az eszköz tisztításához csak száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon erősen savas vagy lúgos tisztítószeret. Az eszközt száraz és meleg helyen tárolja. Ha hosszabb ideig nem tervezi használni az eszközt, soha ne hagyjon benne elemeket vagy lemerült elemeket. A játékot 3 év alatti gyermekek elől elzárva kell tárolni.

Használat: Védje a terméket a leesésektől és erős ütésektől. Kerülje az eszköz használatát magas hőmérsékleten, és ne tegye ki erős napfénynek. Az eszközt nem szabad közvetlen víz-, tűz- vagy egyéb hőforrás hatásának kitenni. Ez tartósan károsíthatja a terméket.

A körütekintés és a biztonsági szabályok betartása segíthet minimalizálni a gyermekek számára készült eszköz használatával összefüggő potenciális veszélyeket.

REGOLE DI SICUREZZA (ITALIANO):

ATTENZIONE: Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.

Un dispositivo per l'apprendimento della lingua inglese per bambini può essere uno strumento utile per l'educazione e l'intrattenimento, ma è fondamentale seguire le regole di sicurezza appropriate per evitare potenziali pericoli. Ecco alcune regole di sicurezza e potenziali pericoli legati all'uso di un proiettore per bambini:

Supervisione degli adulti: I dispositivi per bambini devono essere utilizzati sotto la supervisione di un adulto. Un adulto dovrebbe essere presente durante il funzionamento del dispositivo per garantire la sicurezza e assistere nell'uso.

Età dell'utente: Assicurati che il dispositivo sia appropriato per l'età del bambino e che rispetti le raccomandazioni del produttore. Alcuni possono contenere parti non adatte a bambini molto piccoli.

Pulizia: Pulisci regolarmente il dispositivo per rimuovere polvere e detriti che possono influenzare la qualità dell'immagine.

Riparazione e manutenzione: Non tentare di riparare il dispositivo da solo. Se necessario, consulta il servizio tecnico.

Pericoli:

Danno meccanico: L'uso improprio del dispositivo, come cadere o colpire, può portare a danni al dispositivo o addirittura a potenziali infortuni per il bambino.

Vista: L'uso prolungato del dispositivo senza pause può causare affaticamento degli occhi e può portare a un deterioramento della vista. Monitora sempre il tempo di gioco del bambino con il dispositivo.

Pericoli elettrici: I giocattoli a batteria o alimentati da rete elettrica possono presentare rischi di incendio o elettrici se utilizzati in modo scorretto.

Avviso sulle batterie: Le batterie non devono essere ricaricate, non devono essere mescolate batterie di tipi diversi o nuove e usate, le batterie devono essere inserite con la corretta polarità, le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo e i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Pulizia e conservazione: Utilizza solo un panno asciutto e morbido per pulire il dispositivo. Non usare detergenti troppo acidi o alcalini. Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e caldo. Se intendi non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, non lasciare mai batterie o batterie scariche al suo interno.

Il giocattolo deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.

Utilizzo: Proteggi il prodotto da cadute e forti urti. Evita di utilizzare il dispositivo a temperature d'aria elevate e non esporre il dispositivo alla luce solare diretta. Il dispositivo non deve essere esposto al contatto diretto con acqua, fuoco o fonti di calore. Ciò potrebbe danneggiare permanentemente il prodotto.

Esercitare cautela e attenersi alle regole di sicurezza può aiutare a ridurre al minimo i potenziali pericoli associati all'uso del dispositivo per bambini.