

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (POLSKI):



OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.

Aparat fotograficzny dla dzieci z możliwością drukowania zdjęć to świetny sposób, aby rozwijać ich kreatywność i umiejętności artystyczne. Jednak, jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego, istnieją zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z takiego aparatu.

ZAGROŻENIA:

1. Ryzyko zadławienia:

Akcesoria i części aparatu, takie jak karty pamięci, kable czy ładowarki, mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci.

2. Oczywiste zagrożenia związane z elektroniką:

Może wystąpić ryzyko porażenia prądem, zwłaszcza jeśli aparat jest uszkodzony.

3. Bezpieczeństwo danych:

Przechowywanie i udostępnianie zdjęć może prowadzić do naruszenia prywatności.

4. Potencjalne zagrożenia dla wzroku:

Długotrwałe korzystanie z ekranu aparatu może mieć wpływ na oczy dziecka, dlatego zaleca się regularne przerwy.

5. Ustalanie granic:

Dzieci mogą przypadkowo sfotografować prywatne miejsca lub osoby. Ucz je, aby były świadome swojego otoczenia i szanowały prywatność innych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Nadzór dorosłego:

Zawsze powinien być dorosły obecny podczas korzystania z aparatu przez dzieci. Pomaga to w uniknięciu potencjalnych zagrożeń i w razie potrzeby udzieleniu pomocy.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

Upewnij się, że aparat jest zasilany zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie pozwól dzieciom na dostęp do kabli zasilających i ładowarek.

3. Ograniczenia wiekowe:

Sprawdź zalecany wiek użytkownika na opakowaniu aparatu.

Starsze dzieci mogą korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, ale należy je dostosować do umiejętności dziecka.

4. Bateria:

Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (zalecana temperatura 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.

Unikaj narażania baterii na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, co może doprowadzić do uszkodzenia.

Baterii używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem – nie niszcz, nie uszkadzaj, nie wrzucaj do ognia.

Zużytą lub uszkodzoną baterię należy umieścić w specjalnym pojemniku.

Nie zostawiaj urządzenia podczas ładowania bez nadzoru i nie ładuj go dłużej niż jest to wymagane.

5. Bezpieczeństwo danych:

Ucz dzieci, aby nie dzieliły się zdjęciami z nieznanymi.

6. Czyszczenie i przechowywanie:

Używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie stosuj środków chemicznych.

Przechowuj urządzenie w suchym i ciepłym miejscu.

Jeśli nie planujesz długiego używania – wyjmij baterię i nie zostawiaj rozładowanego urządzenia.

7. Użytkowanie:

Chroń produkt przed upadkiem i wstrząsami.

Nie używaj urządzenia w pobliżu silnych źródeł ciepła lub światła słonecznego.

Unikaj wystawiania ekranu na bezpośrednie działanie promieni UV, wody, ognia, czy innych ekstremalnych warunków.

SAFE USAGE GUIDELINES (ENGLISH):



WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Risk of choking.

A children's camera with the ability to print photos is a great way to develop their creativity and artistic skills. However, like any electronic device, there are safety rules to follow. Below are some tips for safe use of such a camera.

HAZARDS:

1. Choking hazard:

Accessories and parts of the camera, such as memory cards, cables, or chargers, can pose a risk to young children.

2. Obvious hazards associated with electronics:

There is a risk of electric shock, especially if the camera is damaged.

3. Data security:

Storing and sharing photos can lead to privacy violations.

4. Potential eye hazards:

Prolonged use of the camera screen may affect the child's eyes, so regular breaks are recommended.

5. Setting boundaries:

Children may accidentally photograph private places or people. Teach them to be aware of their surroundings and to respect the privacy of others.

SAFETY RULES:

1. Adult supervision:

An adult should always be present when children are using the camera. This helps avoid potential hazards and provides assistance if needed.

2. Electrical safety:

Ensure that the camera is powered according to the manufacturer's recommendations. Do not allow children to access power cables and chargers.

3. Age restrictions:

Check the recommended age for users on the camera packaging. Older children may use more advanced features, but they should be matched to the child's skills.

4. Battery:

Avoid exposing the battery to very low or very high temperatures (recommended temperature 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Extreme temperatures can affect battery capacity and lifespan. Avoid exposing the battery to liquids and metallic objects, which can cause damage. Use the battery only as intended – do not crush, damage, or throw it into fire. Dispose of used or damaged batteries in a special container. Do not leave the device charging unattended and do not charge it longer than necessary.

5. Data security:

Teach children not to share photos with strangers.

6. Cleaning and storage:

Use only a dry, soft cloth. Do not use chemical cleaners. Store the device in a dry and warm place. If you do not plan to use it for an extended period, remove the battery and do not leave the device discharged.

7. Usage:

Protect the product from drops and shocks. Do not use the device near strong heat sources or sunlight. Avoid exposing the screen to direct UV rays, water, fire, or other extreme conditions.

БЕЗОПАСНИ УПОТРЕБИ (АНГЛИЙСКИ):



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не е подходящо за деца под 36 месеца. Малки части. Риск от задавяне.

Детската камера с възможност за печат на снимки е страхотен начин да се развие тяхното творчество и артистични умения. Въпреки това, както при всички електронни устройства, има правила за безопасност, които трябва да се спазват. По-долу са изброени някои съвети за безопасна употреба на такава камера.

ОПАСНОСТИ:

1. Опасност от задавяне:

Акcesoарите и частите на камерата, като карти с памет, кабели или зарядни устройства, могат да представляват риск за малките деца.

2. Очевидни опасности, свързани с електрониката:

Съществува риск от електрошок, особено ако камерата е повредена.

3. Защита на данните:

Съхранението и споделянето на снимки може да доведе до нарушения на личната неприкосновеност.

4. Потенциални опасности за очите:

Продължителната употреба на екрана на камерата може да влияе на очите на детето, затова се препоръчват редовни почивки.

5. Определяне на граници:

Деца могат случайно да снимат частни места или хора. Научете ги да бъдат наясно с обстановката около тях и да уважават личната неприкосновеност на другите.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Наблюдение от възрастни:

Възрастен трябва винаги да бъде на разположение, когато децата използват камерата. Това помага за избягване на потенциални опасности и осигурява помощ при нужда.

2. Електрическа безопасност:

Уверете се, че камерата е захранвана в съответствие с препоръките на производителя. Не позволявайте на децата да имат достъп до електрически кабели и зарядни устройства.

3. Ограничения по възраст:

Проверете препоръчителната възраст за потребители на опаковката на камерата. По-големите деца могат да използват по-усъвършенствани функции, но те трябва да са съобразени с уменията на детето.

4. Батерия:

Избягвайте да излагате батерията на много ниски или много високи температури (препоръчителна температура 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Внезапните температурни

усилия могат да повлияят на капацитета и живота на батерията. Избягвайте да излагате батерията на течности и метални предмети, които могат да причинят повреда. Използвайте батерията само за предвидената цел – не я смачквайте, не я повреждайте и не я хвърляйте в огън. Изхвърляйте използвани или повредени батерии в специален контейнер. Не оставяйте устройството да се зарежда без надзор и не го зареждайте по-дълго от необходимо.

5. Защита на данните:

Научете децата да не споделят снимки с непознати.

6. Почистване и съхранение:

Използвайте само суха, мека кърпа. Не използвайте химически почистващи средства.

Съхранявайте устройството на сухо и топло място. Ако не планирате да го използвате за дълъг период, извадете батерията и не оставяйте устройството разрежено.

7. Употреба:

Защитете продукта от падания и удари. Не използвайте устройството в близост до силни източници на топлина или пряка слънчева светлина. Избягвайте да излагате екрана на директни UV лъчи, вода, огън или други екстремни условия.

SMJERICE O SIGURNOM KORIŠTENJU (HRVATSKI):



UPOZORENJE: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Male dijelove. Rizik od gušenja.

Fotoaparat za djecu s mogućnošću ispisa fotografija izvrstan je način za razvoj njihove kreativnosti i umjetničkih vještina. Međutim, kao i svaki elektronički uređaj, postoje pravila sigurnosti koja treba slijediti. Ispod su neki savjeti za sigurnu upotrebu takvog fotoaparata.

OPASNOSTI:

1. Opasnost od gušenja:

Dodaci i dijelovi fotoaparata, poput memorijskih kartica, kabela ili punjača, mogu predstavljati rizik za malu djecu.

2. Očite opasnosti povezane s elektroniką:

Postoji rizik od električnog udara, posebno ako je fotoaparat oštećen.

3. Sigurnost podataka:

Skladištenje i dijeljenje fotografija može dovesti do kršenja privatnosti.

4. Potencijalne opasnosti za oči:

Dugotrajna upotreba zaslona fotoaparata može utjecati na djetetove oči, pa se preporučuju redovite pauze.

5. Postavljanje granica:

Djeca mogu slučajno fotografirati privatna mjesta ili ljude. Poučite ih da budu svjesna svog okruženja i da poštuju privatnost drugih.

PRAVILA SIGURNOSTI:

1. Nadzor odraslih:

Odrasla osoba uvijek treba biti prisutna kada djeca koriste fotoaparat. To pomaže u izbjegavanju potencijalnih opasnosti i pruža pomoć ako je potrebno.

2. Električna sigurnost:

Osigurajte da fotoaparat ima napajanje u skladu s preporukama proizvođača. Ne dopustite djeci da imaju pristup električnim kabelima i punjačima.

3. Dobne restrikcije:

Provjerite preporučenu dob za korisnike na pakiranju fotoaparata. Starija djeca mogu koristiti naprednije funkcije, ali one bi trebale biti prilagođene vještinama djeteta.

4. Baterija:

Izbjegavajte izlaganje baterije vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (preporučena temperatura 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Ekstreme temperature mogu utjecati na kapacitet i životni vijek baterije. Izbjegavajte izlaganje baterije tekućinama i metalnim predmetima, što može uzrokovati oštećenje. Koristite bateriju samo prema namjeni - ne drobite, ne oštećujte i ne bacajte je u vatru. Odložite korištene ili oštećene baterije u posebnu posudu. Ne ostavljajte uređaj priključen na punjenje bez nadzora i ne punite ga dulje nego što je potrebno.

5. Sigurnost podataka:

Poučite djecu da ne dijele fotografije s nepoznatim osobama.

6. Čišćenje i pohrana:

Koristite samo suhu, meku krpu. Nemojte koristiti kemijske sredstve za čišćenje. Čuvajte uređaj na suhom i toplom mjestu. Ako ne planirate koristiti uređaj duži vremenski period, izvadite bateriju i ne ostavljajte uređaj ispraznjen.

7. Korištenje:

Zaštitite proizvod od padova i udaraca. Ne koristite uređaj blizu jakih izvora topline ili sunčeve svjetlosti. Izbjegavajte izlaganje zaslona izravnim UV zrakama, vodi, vatri ili drugim ekstremnim uvjetima.

DIRECTIVES D'USAGE SÉCURISÉES (FRANÇAIS) :



AVERTISSEMENT : Non adapté aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

Un appareil photo pour enfants avec la capacité d'imprimer des photos est un excellent moyen de développer leur créativité et leurs compétences artistiques. Cependant, comme tout appareil électronique, il existe des règles de sécurité à suivre. Voici quelques conseils pour une utilisation sûre de cet appareil photo.

DANGERS :

1. Risque d'étouffement :

Les accessoires et les pièces de l'appareil photo, tels que les cartes mémoire, les câbles ou les chargeurs, peuvent représenter un risque pour les jeunes enfants.

2. Dangers évidents liés à l'électronique :

Il y a un risque de choc électrique, surtout si l'appareil photo est endommagé.

3. Sécurité des données :

Le stockage et le partage de photos peuvent entraîner des violations de la vie privée.

4. Risques potentiels pour les yeux :

Une utilisation prolongée de l'écran de l'appareil photo peut affecter les yeux de l'enfant, donc des pauses régulières sont recommandées.

5. Fixer des limites :

Les enfants peuvent accidentellement photographier des lieux ou des personnes privées. Apprenez-leur à être conscients de leur environnement et à respecter la vie privée des autres.

RÈGLES DE SÉCURITÉ :

1. Surveillance adulte :

Un adulte doit toujours être présent lorsque des enfants utilisent l'appareil photo. Cela aide à éviter les dangers potentiels et offre une assistance si nécessaire.

2. Sécurité électrique :

Assurez-vous que l'appareil photo est alimenté conformément aux recommandations du fabricant. Ne laissez pas les enfants accéder aux câbles d'alimentation et aux chargeurs.

3. Restrictions d'âge :

Vérifiez l'âge recommandé pour les utilisateurs sur l'emballage de l'appareil photo. Les enfants plus âgés peuvent utiliser des fonctionnalités plus avancées, mais elles doivent être adaptées aux compétences de l'enfant.

4. Batterie :

Évitez d'exposer la batterie à des températures très basses ou très élevées (température recommandée 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Des températures extrêmes peuvent affecter la capacité et la durée de vie de la batterie. Évitez d'exposer la batterie à des liquides et à des objets métalliques, ce qui peut causer des dommages. Utilisez la batterie uniquement comme prévu – ne pas écraser, endommager ou jeter dans le feu. Jetez les batteries usées ou endommagées dans un conteneur spécial. Ne laissez pas l'appareil en charge sans surveillance et ne le chargez pas plus longtemps que nécessaire.

5. Sécurité des données :

Apprenez aux enfants à ne pas partager de photos avec des étrangers.

6. Nettoyage et stockage :

Utilisez uniquement un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques. Rangez l'appareil dans un endroit sec et chaud. Si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période, retirez la batterie et ne laissez pas l'appareil déchargé.

7. Utilisation :

Protégez le produit des chutes et des chocs. Ne pas utiliser l'appareil près de sources de chaleur intense ou de lumière du soleil. Évitez d'exposer l'écran aux rayons UV directs, à l'eau, au feu ou à d'autres conditions extrêmes.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ):



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού.

Μια παιδική κάμερα με δυνατότητα εκτύπωσης φωτογραφιών είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες. Ωστόσο, όπως με κάθε ηλεκτρονική συσκευή, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Παρακάτω παρατίθενται μερικές συμβουλές για ασφαλή χρήση μιας τέτοιας κάμερας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

1. Κίνδυνος πνιγμού:

Αξεσουάρ και μέρη της κάμερας, όπως κάρτες μνήμης, καλώδια ή φορτιστές, μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τα μικρά παιδιά.

2. Προφανείς κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά:

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ειδικά αν η κάμερα είναι κατεστραμμένη.

3. Ασφάλεια δεδομένων:

Η αποθήκευση και η κοινοποίηση φωτογραφιών μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις ιδιωτικότητας.

4. Πιθανοί κίνδυνοι για τα μάτια:

Η παρατεταμένη χρήση της οθόνης της κάμερας μπορεί να επηρεάσει τα μάτια του παιδιού, επομένως συνιστώνται τακτικές διακοπές.

5. Καθορισμός ορίων:

Τα παιδιά μπορεί να φωτογραφίσουν κατά λάθος ιδιωτικούς χώρους ή ανθρώπους. Διδάξτε τους να είναι ενήμεροι για το περιβάλλον τους και να σέβονται την ιδιωτικότητα των άλλων.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. Εποπτεία ενήλικα:

Ένας ενήλικας θα πρέπει πάντα να είναι παρών όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν την κάμερα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή πιθανών κινδύνων και παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα τροφοδοτείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε καλώδια ρεύματος και φορτιστές.

3. Περιορισμοί ηλικίας:

Ελέγξτε την προτεινόμενη ηλικία για χρήστες στη συσκευασία της κάμερας. Παλαιότερα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιούν πιο προχωρημένες λειτουργίες, αλλά αυτές θα πρέπει να ταιριάζουν με τις ικανότητες του παιδιού.

4. Μπαταρία:

Αποφύγετε να εκθέτετε τη μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες (συνιστώμενη θερμοκρασία 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αποφύγετε να εκθέτετε τη μπαταρία σε υγρά και μεταλλικά αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο όπως προορίζεται – μην τη συμπιέζετε, καταστρέφετε ή ρίχνετε στη φωτιά. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες σε ειδικό δοχείο. Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη και μην την φορτίζετε περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο.

5. Ασφάλεια δεδομένων:

Διδάξτε στα παιδιά να μην μοιράζονται φωτογραφίες με αγνώστους.

6. Καθαρισμός και αποθήκευση:

Χρησιμοποιείτε μόνο ένα ξηρό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ζεστό μέρος. Εάν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για εκτενές χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και μην αφήνετε τη συσκευή να είναι αποφορτισμένη.

7. Χρήση:

Προστατέψτε το προϊόν από πτώσεις και κλονισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρές πηγές θερμότητας ή απευθείας στο ηλιακό φως. Αποφύγετε την έκθεση της οθόνης σε άμεσες υπεριώδεις ακτίνες, νερό, φωτιά ή άλλες ακραίες συνθήκες.

DIRECTRICES DE USO SEGURO (ESPAÑOL):



ADVERTENCIA: No adecuado para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.

Una cámara para niños con la capacidad de imprimir fotos es una excelente manera de desarrollar su creatividad y habilidades artísticas. Sin embargo, como cualquier dispositivo electrónico, hay reglas de seguridad que se deben seguir. A continuación se presentan algunos consejos para el uso seguro de dicha cámara.

RIESGOS:

1. Riesgo de asfixia:

Los accesorios y partes de la cámara, como tarjetas de memoria, cables o cargadores, pueden representar un riesgo para los niños pequeños.

2. Riesgos evidentes asociados con la electrónica:

Hay un riesgo de descarga eléctrica, especialmente si la cámara está dañada.

3. Seguridad de los datos:

Almacenar y compartir fotos puede llevar a violaciones de la privacidad.

4. Posibles riesgos para los ojos:

El uso prolongado de la pantalla de la cámara puede afectar los ojos del niño, por lo que se recomiendan descansos regulares.

5. Establecimiento de límites:

Los niños pueden fotografiar accidentalmente lugares o personas privadas. Enséñales a estar conscientes de su entorno y a respetar la privacidad de los demás.

REGLAS DE SEGURIDAD:

1. Supervisión de un adulto:

Siempre debe haber un adulto presente cuando los niños estén usando la cámara. Esto ayuda a evitar peligros potenciales y proporciona asistencia si es necesario.

2. Seguridad eléctrica:

Asegúrese de que la cámara esté alimentada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No permita que los niños tengan acceso a los cables de alimentación y cargadores.

3. Restricciones de edad:

Verifique la edad recomendada para los usuarios en el embalaje de la cámara. Los niños mayores pueden utilizar funciones más avanzadas, pero deben ser acordes a las habilidades del niño.

4. Batería:

Evite exponer la batería a temperaturas muy bajas o muy altas (temperatura recomendada 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad y la vida útil de la batería. Evite exponer la batería a líquidos y objetos metálicos, lo que puede causar daños. Utilice la batería solo para su propósito previsto: no la aplaste, dañe ni la arroje al fuego. Deseche las baterías usadas o dañadas en un contenedor especial. No deje el dispositivo cargando sin supervisión y no lo cargue más tiempo del necesario.

5. Seguridad de los datos:

Enseñe a los niños a no compartir fotos con extraños.

6. Limpieza y almacenamiento:

Utilice solo un paño seco y suave. No utilice limpiadores químicos. Guarde el dispositivo en un lugar seco y cálido. Si no planea usarlo durante un período prolongado, retire la batería y no deje el dispositivo descargado.

7. Uso:

Proteja el producto de caídas y golpes. No utilice el dispositivo cerca de fuentes de calor intensas o luz solar. Evite exponer la pantalla a rayos UV directos, agua, fuego u otras condiciones extremas.

SICHERE NUTZUNGSANLEITUNGEN (DEUTSCH):



WARNUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickengefahr.

Eine Kinderkamera mit der Fähigkeit, Fotos auszudrucken, ist eine großartige Möglichkeit, ihre Kreativität und künstlerischen Fähigkeiten zu fördern. Wie bei jedem elektronischen Gerät gibt es jedoch Sicherheitsregeln, die beachtet werden sollten. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die sichere Nutzung einer solchen Kamera.

GEFAHREN:

1. Erstickungsgefahr:

Zubehör und Teile der Kamera, wie Speicherkarten, Kabel oder Ladegeräte, können für kleine Kinder ein Risiko darstellen.

2. Offensichtliche Gefahren im Zusammenhang mit Elektronik:

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, insbesondere wenn die Kamera beschädigt ist.

3. Datensicherheit:

Das Speichern und Teilen von Fotos kann zu Datenschutzverletzungen führen.

4. Potenzielle Gefahren für die Augen:

Die längere Nutzung des Kamerabildschirms kann die Augen des Kindes beeinträchtigen, daher sind regelmäßige Pausen empfohlen.

5. Grenzen setzen:

Kinder könnten versehentlich private Orte oder Personen fotografieren. Bringen Sie ihnen bei, auf ihre Umgebung zu achten und die Privatsphäre anderer zu respektieren.

SICHERHEITSREGELN:

1. Aufsicht durch Erwachsene:

Ein Erwachsener sollte immer anwesend sein, wenn Kinder die Kamera benutzen. Dies hilft, potenzielle Gefahren zu vermeiden und Unterstützung zu bieten, wenn nötig.

2. Elektrische Sicherheit:

Stellen Sie sicher, dass die Kamera gemäß den Empfehlungen des Herstellers mit Strom versorgt wird. Lassen Sie Kinder nicht auf Stromkabel und Ladegeräte zugreifen.

3. Altersbeschränkungen:

Überprüfen Sie das empfohlene Alter für die Nutzer auf der Verpackung der Kamera. Ältere Kinder können möglicherweise fortgeschrittenere Funktionen nutzen, aber sie sollten an die Fähigkeiten des Kindes angepasst werden.

4. Batterie:

Vermeiden Sie es, die Batterie extrem niedrigen oder hohen Temperaturen auszusetzen (empfohlene Temperatur 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Extreme Temperaturen können die Kapazität und Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen. Vermeiden Sie den Kontakt der Batterie mit Flüssigkeiten und metallischen Objekten, die Schäden verursachen können. Verwenden Sie die Batterie nur wie vorgesehen – drücken, beschädigen oder werfen Sie sie nicht ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte oder beschädigte Batterien in einem speziellen Behälter. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt aufgeladen und laden Sie es nicht länger als nötig auf.

5. Datensicherheit:

Bringen Sie den Kindern bei, Fotos nicht mit Fremden zu teilen.

6. Reinigung und Aufbewahrung:

Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und warmen Ort. Wenn Sie nicht vorhaben, es über einen längeren Zeitraum zu verwenden, entfernen Sie die Batterie und lassen Sie das Gerät nicht entladen.

7. Nutzung:

Schützen Sie das Produkt vor Stößen und Stürzen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Wärmequellen oder Sonnenlicht. Vermeiden Sie es, den Bildschirm direkter UV-Strahlung, Wasser, Feuer oder anderen extremen Bedingungen auszusetzen.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (РУССКИЙ):



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подходит для детей младше 36 месяцев. Малые детали. Риск удушья.

Детская камера с возможностью печати фотографий — отличный способ развивать их креативность и художественные навыки. Однако, как и любое электронное устройство, существуют правила безопасности, которые необходимо соблюдать. Ниже приведены некоторые советы по безопасному использованию такой камеры.

ОПАСНОСТИ:

1. Опасность удушья:

Аксессуары и части камеры, такие как карты памяти, кабели или зарядные устройства, могут представлять риск для маленьких детей.

2. Очевидные опасности, связанные с электроникой:

Существует риск поражения электрическим током, особенно если камера повреждена.

3. Безопасность данных:

Хранение и обмен фотографиями могут привести к нарушениям конфиденциальности.

4. Потенциальные опасности для глаз:

Длительное использование экрана камеры может повлиять на зрение ребенка, поэтому рекомендуется делать регулярные перерывы.

5. Установление границ:

Дети могут случайно фотографировать частные места или людей. Обучите их осознавать окружающую обстановку и уважать частную жизнь других.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Контроль со стороны взрослого:

Взрослый всегда должен присутствовать, когда дети используют камеру. Это помогает избежать потенциальных опасностей и обеспечивает помощь, если это необходимо.

2. Электрическая безопасность:

Убедитесь, что камера питается в соответствии с рекомендациями производителя. Не позволяйте детям иметь доступ к силовым кабелям и зарядным устройствам.

3. Возрастные ограничения:

Проверьте рекомендованный возраст для пользователей на упаковке камеры. Старшие дети могут использовать более сложные функции, но они должны соответствовать навыкам ребенка.

4. Батарея:

Избегайте воздействия на батарею очень низких или очень высоких температур (рекомендуемая температура 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Экстремальные температуры могут повлиять на ёмкость и срок службы батареи. Избегайте контакта батареи с жидкостями и металлическими предметами, которые могут вызвать повреждение. Используйте батарею только по назначению — не сжимайте, не повреждайте и не бросайте в огонь. Утилизируйте использованные или поврежденные батареи в специальном контейнере. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра и не заряжайте его дольше необходимого времени.

5. Безопасность данных:

Научите детей не делиться фотографиями с незнакомцами.

6. Уборка и хранение:

Используйте только сухую, мягкую ткань. Не используйте химические чистящие средства. Храните устройство в сухом и теплом месте. Если вы не планируете использовать его в течение длительного времени, извлеките батарею и не оставляйте устройство разряженным.

7. Использование:

Оберегайте продукт от падений и ударов. Не используйте устройство вблизи сильных источников тепла или солнечного света. Избегайте воздействия экрана на прямые УФ-лучи, воду, огонь или другие экстремальные условия.

GHIDURI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ (ROMÂNĂ):



AVERTISMENT: Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Piese mici. Riscul de sufocare.

O cameră pentru copii cu capacitatea de a imprima fotografii este o modalitate grozavă de a le dezvolta creativitatea și abilitățile artistice. Cu toate acestea, ca orice dispozitiv electronic, există reguli de siguranță de urmat. Mai jos sunt câteva sfaturi pentru utilizarea în siguranță a unei astfel de camere.

RISCURI:

1. Riscul de sufocare:

Accesorii și piesele camerei, cum ar fi cardurile de memorie, cablurile sau încărcătoarele, pot prezenta un risc pentru copiii mici.

2. Riscuri evidente asociate cu electronicele:

Există un risc de șoc electric, mai ales dacă camera este deteriorată.

3. Securitatea datelor:

Stocarea și partajarea fotografiilor pot duce la încălcări ale intimității.

4. Riscuri pentru ochi:

Utilizarea prelungită a ecranului camerei poate afecta ochii copilului, așa că se recomandă pauze regulate.

5. Stabilirea limitelor:

Copiii pot fotografia accidental locuri sau persoane private. Învățați-i să fie conștienți de împrejurimile lor și să respecte intimitatea altora.

REGULI DE SIGURANȚĂ:

1. Supravegherea adultului:

Un adult ar trebui să fie întotdeauna prezent atunci când copiii folosesc camera. Acest lucru ajută la evitarea riscurilor potențiale și oferă asistență dacă este necesar.

2. Securitatea electrică:

Asigură-te că camera este alimentată conform recomandărilor fabricantului. Nu permite copiilor să aibă acces la cablurile de alimentare și la încărcătoare.

3. Restricții de vârstă:

Verifică vârsta recomandată pentru utilizatori pe ambalajul camerei. Copiii mai mari pot folosi funcții mai avansate, dar acestea ar trebui să corespundă abilităților copilului.

4. Bateria:

Evită expunerea bateriei la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (temperatura recomandată 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Temperaturile extreme pot afecta capacitatea și durata de viață a bateriei. Evită să expui bateria la lichide și obiecte metalice, care pot provoca daune. Folosește bateria doar conform destinației – nu o zdrobi, nu o deteriorează și nu o arunca în foc. Aruncă bateriile folosite sau deteriorate într-un container special. Nu lăsa dispozitivul să se încarce nesupravegheat și nu-l încărca mai mult decât este necesar.

5. Securitatea datelor:

Învățați copiii să nu partajeze fotografii cu străini.

6. Curățarea și depozitarea:

Folosește doar o cârpă uscată și moale. Nu folosi produse chimice de curățare. Depozitează dispozitivul într-un loc uscat și cald. Dacă nu plănuiești să-l folosești pentru o perioadă îndelungată, scoate bateria și nu lăsa dispozitivul descărcat.

7. Utilizare:

Protejează produsul de căderi și șocuri. Nu utiliza dispozitivul în apropierea surselor puternice de căldură sau a luminii solare. Evită expunerea ecranului la raze UV directe, apă, foc sau alte condiții extreme.

BEZPEČNOSTNÉ USMERNENIA NA POUŽITIE (SLOVENČINA):



UPOZORNENIE: Nie je vhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé súčasti. Riziko udusenía.

Detský fotoaparát s možnosťou tlače fotografií je skvelý spôsob, ako rozvíjať ich kreativitu a umelecké zručnosti. Avšak, rovnako ako akékoľvek elektronické zariadenie, existujú bezpečnostné pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Nižšie sú uvedené niektoré typy na bezpečné používanie takého fotoaparátu.

RISIKÁ:

1. Riziko udusenía:

Príslušenstvo a časti fotoaparátu, ako sú pamäťové karty, káble alebo nabíjačky, môžu predstavovať riziko pre malé deti.

2. Očividné riziká spojené s elektronikou:

Existuje riziko elektrického šoku, najmä ak je fotoaparát poškodený.

3. Bezpečnosť údajov:

Ukladanie a zdieľanie fotografií môže viesť k porušeniu súkromia.

4. Potenciálne riziká pre oči:

Dlhodobé používanie obrazovky fotoaparátu môže ovplyvniť oči dieťaťa, preto sa odporúčajú pravidelné prestávky.

5. Stanovenie hraníc:

Deti môžu náhodou fotografovať súkromné miesta alebo ľudí. Učte ich, aby si boli vedomí svojho okolia a aby rešpektovali súkromie ostatných.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ:

1. Dohľad dospelých:

Dospelý by mal byť vždy prítomný, keď deti používajú fotoaparát. To pomáha predchádzať potenciálnym rizikám a poskytuje pomoc, ak je to potrebné.

2. Elektrická bezpečnosť:

Uistite sa, že fotoaparát je napájaný podľa odporúčaní výrobcu. Nechajte deti prístup k napájacím káblom a nabíjačkám.

3. Vekové obmedzenia:

Skontrolujte odporúčaný vek pre používateľov na obale fotoaparátu. Staršie deti môžu používať pokročilejšie funkcie, ale mali by byť prispôsobené schopnostiam dieťaťa.

4. Batéria:

Hráte sa na veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám (odporúčaná teplota 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Vyhnite sa vystaveniu batérie kvapalinám a kovovým predmetom, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

Používajte batériu iba na určený účel – nedeformujte, nepoškodujte alebo ju nehádzajte do ohňa. Odovzdajte použité alebo poškodené batérie do špeciálneho kontajnera. Nenechávajte zariadenie nabíjať bez dozoru a nenabíjajte ho dlhšie, ako je potrebné.

5. Bezpečnosť údajov:

Učte deti, aby nezdíeľali fotografie s cudzími ľuďmi.

6. Čistenie a skladovanie:

Používajte iba suchú, jemnú látku. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Skladujte zariadenie na suchom a teplom mieste. Ak ho neplánujete dlhodobo používať, vyberte batériu a nenechávajte zariadenie vybitý.

7. Použitie:

Chráňte produkt pred pádom a nárazmi. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných zdrojov tepla alebo slnečného svetla. Vyhnite sa vystaveniu obrazovky priamym UV lúčom, vode, ohňu alebo iným extrémnym podmienkam.

BIZTONSÁGI HASZNÁLATI IRÁNYELVEK (MAGYARUL):



FIGYELMEZTETÉS: 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Kisebb részek. Fulladás veszélye.

A fényképezőgép gyerekek számára, amely képek nyomtatására is képes, nagyszerű módja kreativitásuk és művészi készségeik fejlesztésének. Azonban, mint bármely elektronikus eszköznél, itt is vannak biztonsági szabályok, amelyeket be kell tartani. Az alábbiakban néhány tipp található a fényképezőgép biztonságos használatához.

VESZÉLYEK:

1. Fulladásveszély:

A fényképezőgép tartozékai és alkatrészei, például az SD kártyák, kábelek vagy töltők kockázatot jelentenek a kisgyermekek számára.

2. Elektronikával kapcsolatos nyilvánvaló veszélyek:

Veszélyes áramütés, különösen, ha a fényképezőgép megsérült.

3. Adatbiztonság:

A fényképek tárolása és megosztása adatvédelmi sérelmekhez vezethet.

4. Szemre vonatkozó potenciális veszélyek:

A fényképezőgép képernyőjének hosszan tartó használata befolyásolhatja a gyermek szemét, ezért rendszeres szünetek ajánlottak.

5. Határok kijelölése:

A gyermekek véletlenül privát helyeket vagy embereket fényképezhetnek. Tanítsuk meg nekik, hogy figyeljenek a környezetükre, és tiszteletben tartsák mások magánéletét.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK:

1. Felnőtt felügyelet:

Felnőttnek mindig jelen kell lennie, amikor a gyermekek használják a fényképezőgépet. Ez segít elkerülni a potenciális veszélyeket, és segítséget nyújt, ha szükséges.

2. Elektromos biztonság:

Biztosítsa, hogy a fényképezőgép tápellátása a gyártó ajánlásainak megfelelően történjen. Ne engedje, hogy a gyermekek hozzáférjenek a hálózati kábelekhez és töltőkhöz.

3. Korhatárok:

Ellenőrizze a fényképezőgép csomagolásán a javasolt életkort a felhasználók számára. Az idősebb gyermekek használhatják a fejlettebb funkciókat, de ezeknek összhangban kell lenniük a gyermek képességeivel.

4. Akkumulátor:

Kerülje el, hogy az akkumulátor nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletnek legyen kitéve (ajánlott hőmérséklet 0°C – 45°C). A szélsőséges hőmérsékletek befolyásolhatják az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Kerülje el, hogy az akkumulátor folyadékoknak és

fém tárgyaknak legyen kitéve, amelyek károsodást okozhatnak. Használja az akkumulátort csak a rendeltetésszerű módon – ne tapossa össze, ne sértse meg, és ne dobja tűzbe. A használt vagy sérült akkumulátorokat speciális tartályban helyezze el. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül tölteni, és ne töltsen túl az szükségesnél hosszabb ideig.

5. Adatbiztonság:

Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy ne osszanak meg fényképeket ismeretlenekkel.

6. Tisztítás és tárolás:

Használjon csak száraz, puha ruhát. Ne használjon vegyi tisztítószereket. Tárolja a készüléket száraz és meleg helyen. Ha hosszabb ideig nem tervezi használni, távolítsa el az akkumulátort, és ne hagyja az eszközt lemerült állapotban.

7. Használat:

Védje a terméket a leesésektől és ütésektől. Ne használja az eszközt erős hőforrások vagy napfény közelében. Kerülje el a képernyő közvetlen UV-sugaraknak, víznek, tűznek vagy egyéb szélsőséges körülményeknek való kitettséget.

LINEE GUIDA PER UN USO SICURO (ITALIANO):



AVVERTENZA: Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento.

Una macchina fotografica per bambini con la possibilità di stampare foto è un ottimo modo per sviluppare la loro creatività e le capacità artistiche. Tuttavia, come tutti i dispositivi elettronici, ci sono regole di sicurezza da seguire. Di seguito sono riportati alcuni consigli per un uso sicuro di tale macchina fotografica.

RISCHI:

1. Rischio di soffocamento:

Accessori e parti della macchina fotografica, come schede di memoria, cavi o caricabatterie, possono rappresentare un rischio per i bambini piccoli.

2. Rischi evidenti legati all'elettronica:

C'è un rischio di scossa elettrica, specialmente se la macchina fotografica è danneggiata.

3. Sicurezza dei dati:

Memorizzare e condividere foto può portare a violazioni della privacy.

4. Potenziali rischi per gli occhi:

Un uso prolungato dello schermo della macchina fotografica può influenzare gli occhi del bambino, quindi sono consigliate pause regolari.

5. Impostazione dei confini:

I bambini potrebbero fotografare accidentalmente luoghi o persone private. Insegnagli a essere consapevoli dell'ambiente circostante e a rispettare la privacy degli altri.

REGOLE DI SICUREZZA:

1. Supervisione da parte di un adulto:

Un adulto dovrebbe sempre essere presente quando i bambini utilizzano la macchina fotografica. Questo aiuta a evitare potenziali rischi e fornisce assistenza se necessario.

2. Sicurezza elettrica:

Assicuratevi che la macchina fotografica sia alimentata secondo le raccomandazioni del produttore. Non consentire ai bambini di accedere ai cavi di alimentazione e ai caricabatterie.

3. Restrizioni di età:

Controlla l'età consigliata per gli utenti sulla confezione della macchina fotografica. I bambini più grandi possono utilizzare funzionalità più avanzate, ma devono essere adattate alle capacità del bambino.

4. Batteria:

Evitare di esporre la batteria a temperature molto basse o molto alte (temperatura consigliata 0°C – 45°C / 32°F – 113°F). Temperature estreme possono influenzare la capacità e la durata della batteria. Evitare di esporre la batteria a liquidi e oggetti metallici, che possono causare danni. Utilizzare la batteria solo per l'uso previsto – non schiacciare, danneggiare o gettare nel fuoco. Smaltire le batterie usate o danneggiate in un contenitore speciale. Non lasciare il dispositivo in carica senza sorveglianza e non caricarlo più del necessario.

5. Sicurezza dei dati:

Insegna ai bambini a non condividere foto con estranei.

6. Pulizia e conservazione:

Utilizzare solo un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e caldo. Se non prevedi di utilizzarlo per un lungo periodo, rimuovi la batteria e non lasciare il dispositivo scarico.

7. Utilizzo:

Proteggere il prodotto da cadute e urti. Non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di calore intense o alla luce solare. Evitare di esporre lo schermo ai raggi UV diretti, all'acqua, al fuoco o ad altre condizioni estreme.