

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania GOLAREK DO ODZIEŻY (POLSKI)

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj golarki do odzieży wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w nienaruszonym stanie, bez uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia obudowy czy poluzowane elementy.
- Przechowuj golarkę w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Unikaj dotykania ostrzy golarki podczas jej pracy – może to prowadzić do skaleczeń.
- Regularnie sprawdzaj stan siatki ochronnej – uszkodzona siatka może narazić na kontakt z ostrzami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas użytkowania golarki na delikatnych tkaninach, aby uniknąć uszkodzenia odzieży i urządzenia.

3. Zagrożenia termiczne

- Golarka może się nagrzewać podczas dłuższego użytkowania – unikaj dotykania nagrzewających się elementów obudowy.
- Po zakończeniu pracy pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
- Nie używaj golarki na odzieży noszonej na ciele – może to prowadzić do poparzeń lub obrażeń skóry.

4. Zagrożenia elektryczne

- W przypadku golarek zasilanych sieciowo upewnij się, że przewody zasilające są w dobrym stanie, bez pęknięć ani przetarć.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w pobliżu wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- W przypadku zauważenia nietypowego działania (np. dymienie, iskrzenie) natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach

- Nie pozostawiaj golarki w miejscach narażonych na działanie ekstremalnych temperatur, takich jak bezpośrednie światło słoneczne czy grzejniki.
- Upewnij się, że odzież jest sucha przed użyciem golarki – nie stosuj urządzenia na mokrych materiałach.
- Jeśli golarka jest zasilana bateriami, przechowuj ją z wyjętymi bateriami, gdy nie jest używana przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku elektrolitu.

6. Konserwacja i użytkowanie

- Regularnie czyść golarkę zgodnie z instrukcją producenta, usuwając zebrane zmechacenia, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.
- Wymieniaj uszkodzone lub zużyte części, takie jak ostrza czy siatki ochronne, na oryginalne elementy dostarczane przez producenta.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – skorzystaj z usług autoryzowanego serwisu.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny korzystać z urządzeń o ergonomicznym kształcie, które ułatwiają obsługę.
- Unikaj korzystania z golarki przez osoby, które nie są zaznajomione z jej obsługą, szczególnie przez dzieci.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe działanie urządzenia, takie jak hałas lub nadmierne wibracje, natychmiast przerwij jego użytkowanie.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

This safety warning list has been created based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on the General Product Safety (GPSR). The aim is to protect users from potential hazards arising from improper use. The warnings are formulated in a simple and understandable manner to be accessible to a wide audience, including the elderly and people with mobility limitations.

Safety warnings for the use of FABRIC SHAVERS (ENGLISH)

General hazards and precautions

1. General safety measures

- Use the fabric shaver only for its intended purpose.
- Before first use, ensure the device is in intact condition without mechanical damage, such as cracks in the casing or loose parts.

- Store the shaver in a dry place, out of reach of children, to avoid accidental injury.

2. Mechanical hazards

- Avoid touching the shaver blades while in operation – this may lead to cuts.
- Regularly check the condition of the protective mesh – a damaged mesh may expose the blades.
- Do not apply excessive force when using the shaver on delicate fabrics to avoid damaging the clothing and the device.

3. Thermal hazards

- The shaver may get hot during prolonged use – avoid touching the heated parts of the casing.
- After finishing work, allow the device to cool down before cleaning or storing.
- Do not use the shaver on clothing worn on the body – this may cause burns or skin injuries.

4. Electrical hazards

- For corded shavers, ensure that the power cords are in good condition without cracks or abrasions.
- Do not use the device in a humid environment or near water to avoid the risk of electric shock.
- If you notice any unusual behavior (e.g., smoking, sparking), immediately disconnect the device from the power supply and contact service.

5. Precautions for use in specific conditions

- Do not leave the shaver in places exposed to extreme temperatures, such as direct sunlight or heaters.
- Ensure that the clothing is dry before using the shaver – do not use the device on wet materials.
- If the shaver is battery-powered, store it with the batteries removed when not in use for an extended period to avoid electrolyte leakage.

6. Maintenance and use

- Regularly clean the shaver according to the manufacturer's instructions, removing collected lint to ensure its proper functioning.
- Replace damaged or worn parts, such as blades or protective mesh, with original components supplied by the manufacturer.
- Do not attempt to repair the device yourself – use authorized service.

7. User warnings

- Elderly individuals and those with mobility limitations should use devices with an ergonomic design to facilitate handling.
- Avoid using the shaver by individuals who are not familiar with its operation, especially children.
- If you notice any unusual operation of the device, such as noise or excessive vibrations, immediately cease usage.

Importance of following warnings

Adhering to the above warnings minimizes the risk of bodily harm, device failure, and material loss. Ignoring these recommendations may lead to serious health and material hazards. Take care of your safety and that of your loved ones by following the indicated precautions.

Този списък с предупредителни указания за безопасност е създаден на база изискванията на Регламент (ЕС) 2023/988 за Общата безопасност на продуктите (GPSR). Целта е да се предпазят потребителите от потенциални рискове, произтичащи от неправилна употреба. Предупрежденията са формулирани по прост и разбираем начин, за да бъдат достъпни за широка аудитория, включително възрастни хора и лица с ограничена подвижност.

Предупредителни указания за употреба на ТРИМЕРИ ЗА ТКАНИ (БЪЛГАРСКИ)

Общи опасности и предпазни мерки

1. Общи мерки за безопасност

- Използвайте тримера за тъкани само за неговата предназначена цел.
- Преди първа употреба, уверете се, че устройството е в непокътното състояние, без механични повреди, като пукнатини в корпуса или разхлабени части.
- Съхранявайте тримера на сухо място, на недостъпно за деца, за да предотвратите случайни наранявания.

2. Механични опасности

- Избягвайте да докосвате остриетата на тримера, докато е в действие – това може да доведе до нарязвания.
- Редовно проверявайте състоянието на защитната решетка – повредената решетка може да изложи остриетата.
- Не прилагайте прекомерна сила при използване на тримера върху деликатни тъкани, за да избегнете повреждане на дрехите и устройството.

3. Термална опасност

- Тримера може да се нагрее по време на продължителна употреба – избягвайте да докосвате нагретите части на корпуса.
- След приключване на работа, оставете устройството да се охлади, преди да го почистите или съхранявате.
- Не използвайте тримера върху дрехи, носени на тялото – това може да доведе до изгаряния или наранявания.

4. Електрически опасности

- За тримери с кабел, уверете се, че захранващите кабели са в добро състояние, без пукнатини или абразии.
- Не използвайте устройството в влажна среда или близо до вода, за да избегнете риска от електрически удар.
- Ако забележите необичайно поведение (например, пушек, искри), незабавно изключете устройството от електрическото захранване и се свържете с сервиз.

5. Предпазни мерки за използване при специфични условия

- Не оставяйте тримера на места, изложени на екстремни температури, като пряка слънчева светлина или радиатори.
- Уверете се, че дрехата е суха преди да използвате тримера – не използвайте устройството върху мокри материали.
- Ако тримера е със захранване с батерии, съхранявайте го с премахнати батерии, когато не е в употреба за продължителен период, за да предотвратите leakage на електролити.

6. Поддръжка и употреба

- Редовно почиствайте тримера в съответствие с инструкциите на производителя, премахвайки събраните влакна, за да осигурите правилната му работа.
- Заменяйте повредени или износени части, като остриета или защитна решетка, с оригинални компоненти, предоставени от производителя.
- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами – използвайте упълномощен сервиз.

7. Предупреждения за потребителите

- Възрастните хора и лицата с ограничения в подвижността трябва да използват устройства с ергономичен дизайн, за да улеснят работата с тях.
- Избягвайте да използвате тримера от лица, които не са запознати с неговото функциониране, особено деца.
- Ако забележите необичайна работа на устройството, каквато е шума или прекомерни вибрации, незабавно прекратете употребата.

Важно е да се следват предупрежденията

Следването на горепосочените предупреждения минимизира риска от телесни наранявания, повреда на устройството и загуба на материал. Игнорирането на тези препоръки може да доведе до сериозни здравословни и материални рискове. Грижете се за своята безопасност и безопасността на вашите близки, като следвате посочените предпазни мерки.

Ova lista sigurnosnih upozorenja izrađena je na temelju zahtjeva Uredbe (EU) 2023/988 o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR). Cilj je zaštititi korisnike od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz nepropisne upotrebe. Upozorenja su formulirana jednostavno i razumljivo kako bi bila dostupna široj publici, uključujući starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću.

Sigurnosna upozorenja za korištenje ŠIVAČA TKANINA (HRVATSKI):

Opće opasnosti i mjere opreza

1. Opće mjere sigurnosti

- Koristite šivač tkanina samo za njegovu namjenu.
- Prije prve upotrebe, uvjerite se da je uređaj u ispravnom stanju bez mehaničkih oštećenja, kao što su pukotine u kućištu ili labavi dijelovi.
- Čuvajte šivač na suhom mjestu, izvan dohvata djece, kako biste izbjegli slučajne ozljede.

2. Mehaničke opasnosti

- Izbjegavajte dodirivati oštrice šivača dok je u radu – to može dovesti do posjekotina.
- Redovito provjeravajte stanje zaštitne mreže – oštećena mreža može otkriti oštrice.
- Ne primjenjujte pretjeranu silu prilikom korištenja šivača na osjetljivim tkaninama kako biste izbjegli oštećenje odjeće i uređaja.

3. Termalne opasnosti

- Šivač se može zagrijati tijekom dulje upotrebe – izbjegavajte dodirivati zagrijane dijelove kućišta.
- Nakon završetka rada, omogućite uređaju da se ohladi prije čišćenja ili pohrane.
- Ne koristite šivač na odjeći koja se nosi na tijelu – to može uzrokovati opekline ili ozljede kože.

4. Električne opasnosti

- Za šivače s kabelom, osigurajte da su napojni kablovi u dobrom stanju bez pukotina ili abrazija.
- Ne koristite uređaj u vlažnim okruženjima ili u blizini vode kako biste izbjegli rizik od električnog udara.
- Ako primijetite bilo kakvo neobično ponašanje (npr. dim, iskrenje), odmah isključite uređaj iz napajanja i kontaktirajte servis.

5. Mjere opreza za korištenje u posebnim uvjetima

- Ne ostavljajte šivač na mjestima izloženim ekstremnim temperaturama, kao što su izravna sunčeva svjetlost ili grijala.
- Osigurajte da je odjeća suha prije korištenja šivača – ne koristite uređaj na vlažnim materijalima.
- Ako je šivač na baterije, čuvajte ga s uklonjenim baterijama kada nije u upotrebi duži period kako biste izbjegli curenje elektrolita.

6. Održavanje i uporaba

- Redovito čistite šivač prema uputama proizvođača, uklanjajući nakupljenu vlakninu kako biste osigurali njegovo pravilno funkcioniranje.
- Zamijenite oštećene ili istrošene dijelove, poput oštrica ili zaštitne mreže, izvorim komponentama koje pruža proizvođač.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj – koristite ovlašteni servis.

7. Upozorenja za korisnike

- Starije osobe i osobe s ograničenom pokretljivošću trebaju koristiti uređaje s ergonomskim dizajnom za olakšano rukovanje.
- Izbjegavajte korištenje šivača od strane osoba koje nisu upoznate s njegovim radom, posebno djece.
- Ako primijetite bilo kakvo neobično ponašanje uređaja, poput buke ili pretjeranih vibracija, odmah prestanite s upotrebom.

Važnost praćenja upozorenja

Poštivanje gore navedenih upozorenja minimizira rizik od tjelesnih ozljeda, neispravnosti uređaja i gubitka materijala. Ignoriranje ovih preporuka može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih i materijalnih opasnosti. Brinite o svojoj sigurnosti i sigurnosti svojih najmilijih slijedeći navedene mjere opreza.

Cette liste d'avertissements de sécurité a été créée en fonction des exigences du Règlement (UE) 2023/988 sur la Sécurité Générale des Produits (GPSR). L'objectif est de protéger les utilisateurs contre les dangers potentiels découlant d'une utilisation incorrecte. Les avertissements sont formulés de manière simple et compréhensible afin d'être accessibles à un large public, y compris les personnes âgées et celles ayant des limitations de mobilité.

Avertissements de sécurité pour l'utilisation des RASEURS DE TISSU (FRANÇAIS)

Dangers généraux et précautions

1. Mesures de sécurité générales

- Utilisez le rasoir à tissu uniquement pour son usage prévu.

- Avant la première utilisation, assurez-vous que l'appareil est en bon état sans dommages mécaniques, tels que des fissures dans le boîtier ou des pièces desserrées.
- Rangez le rasoir dans un endroit sec, hors de portée des enfants, pour éviter les blessures accidentelles.

2. Dangers mécaniques

- Évitez de toucher les lames du rasoir pendant son fonctionnement – cela peut entraîner des coupures.
- Vérifiez régulièrement l'état du filet de protection – un filet endommagé peut exposer les lames.
- N'appliquez pas une force excessive lors de l'utilisation du rasoir sur des tissus délicats pour éviter d'endommager les vêtements et l'appareil.

3. Dangers thermiques

- Le rasoir peut chauffer pendant une utilisation prolongée – évitez de toucher les parties chaudes du boîtier.
- Après avoir terminé le travail, laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne pas utiliser le rasoir sur des vêtements portés sur le corps – cela peut causer des brûlures ou des blessures cutanées.

4. Dangers électriques

- Pour les rasoirs filaires, assurez-vous que les cordons d'alimentation sont en bon état, sans fissures ni abrasions.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou près de l'eau pour éviter le risque de choc électrique.
- Si vous remarquez un comportement étrange (par exemple, de la fumée, des étincelles), débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation et contactez le service.

5. Précautions d'utilisation dans des conditions spécifiques

- Ne laissez pas le rasoir dans des endroits exposés à des températures extrêmes, comme la lumière directe du soleil ou les chauffages.
- Assurez-vous que les vêtements sont secs avant d'utiliser le rasoir – n'utilisez pas l'appareil sur des matériaux humides.
- Si le rasoir fonctionne sur batterie, rangez-le sans les piles lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée pour éviter les fuites d'électrolyte.

6. Entretien et utilisation

- Nettoyez régulièrement le rasoir selon les instructions du fabricant, en enlevant le peluchage recueilli pour assurer son bon fonctionnement.
- Remplacez les pièces endommagées ou usées, telles que les lames ou le filet de protection, par des composants d'origine fournis par le fabricant.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même – utilisez un service autorisé.

7. Avertissements pour l'utilisateur

- Les personnes âgées et celles ayant des limitations de mobilité devraient utiliser des appareils au design ergonomique pour faciliter la manipulation.
- Évitez que des personnes ne connaissant pas son fonctionnement, en particulier les enfants, n'utilisent le rasoir.

- Si vous remarquez un fonctionnement inhabituel de l'appareil, comme du bruit ou des vibrations excessives, cessez immédiatement l'utilisation.

Importance de suivre les avertissements

Respecter ces avertissements minimise le risque de blessures corporelles, de défaillances de l'appareil et de pertes matérielles. Ignorer ces recommandations peut entraîner des dangers graves pour la santé et des dommages matériels. Prenez soin de votre sécurité et de celle de vos proches en suivant les précautions indiquées.

Αυτή η λίστα προειδοποιήσεων ασφάλειας έχει δημιουργηθεί με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (GPSR). Σκοπός είναι να προστατευθούν οι χρήστες από πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Οι προειδοποιήσεις διατυπώνονται με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμες σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τη χρήση ΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Γενικοί κίνδυνοι και προφυλάξεις

1. Γενικά μέτρα ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε το τρίμα υφασμάτων μόνο για τον προορισμό του.
- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση χωρίς μηχανικές ζημιές, όπως ρωγμές στη θήκη ή χαλαρά μέρη.
- Αποθηκεύστε το τρίμα σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα.

2. Μηχανικοί κίνδυνοι

- Αποφύγετε να αγγίζετε τις λεπίδες του τρίματος ενώ είναι σε λειτουργία – αυτό μπορεί να προκαλέσει κοψίματα.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της προστατευτικής μήτρας – μια κατεστραμμένη μήτρα μπορεί να εκθέσει τις λεπίδες.
- Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη κατά τη χρήση του τρίματος σε ευαίσθητα υφάσματα για να αποφύγετε ζημιές στα ρούχα και τη συσκευή.

3. Θερμικοί κίνδυνοι

- Το τρίμα μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης – αποφύγετε να αγγίζετε τα θερμαινόμενα μέρη της θήκης.
- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
- Μην χρησιμοποιείτε το τρίμα σε ρούχα που φοριούνται στο σώμα – αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμούς στο δέρμα.

4. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

- Για τις τριμάρες με καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση χωρίς ρωγμές ή φθορές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή κοντά σε νερό για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστη συμπεριφορά (π.χ., καπνός, σπίθες), αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

5. Προφυλάξεις για χρήση σε συγκεκριμένες συνθήκες

- Μην αφήνετε το τρίμα σε μέρη εκτεθειμένα σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως άμεσο ηλιακό φως ή θερμαντήρες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι στεγνά πριν από τη χρήση του τρίματος – μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υλικά που είναι βρεγμένα.
- Εάν το τρίμα λειτουργεί με μπαταρίες, αποθηκεύστε το με τις μπαταρίες αφαιρεμένες όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο για να αποτρέψετε διαρροές ηλεκτρολύτη.

6. Συντήρηση και χρήση

- Καθαρίζετε τακτικά το τρίμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αφαιρώντας τις συσσωρευμένες κλωστές για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του.
- Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες εξαρτήσεις, όπως λεπίδες ή προστατευτική μήτρα, με γνήσια εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας – χρησιμοποιήστε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.

7. Προειδοποιήσεις προς τους χρήστες

- Οι ηλικιωμένοι και οι άτομα με περιορισμούς κινητικότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούν συσκευές με εργονομικό σχεδιασμό για να διευκολύνουν τη χρήση.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιεί το τρίμα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία του, ειδικά παιδιά.
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστη λειτουργία της συσκευής, όπως θόρυβο ή υπερβολικούς κραδασμούς, σταματήστε αμέσως τη χρήση.

Σημασία της τήρησης προειδοποιήσεων

Η τήρηση των παραπάνω προειδοποιήσεων ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σωματικής βλάβης, αποτυχίας της συσκευής και υλικών απωλειών. Η αγνόηση αυτών των συστάσεων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τα υλικά. Φροντίστε για την ασφάλειά σας και των αγαπημένων σας ακολουθώντας τις υποδεικνυόμενες προφυλάξεις.

Esta lista de advertencias de seguridad se ha creado en base a los requisitos del Reglamento (UE) 2023/988 sobre la Seguridad General de los Productos (GPSR). El objetivo es proteger a los usuarios de potenciales peligros derivados de un uso inadecuado. Las advertencias están formuladas de manera simple y comprensible para ser accesibles a un amplio público, incluidos los ancianos y las personas con limitaciones de movilidad.

Advertencias de seguridad para el uso de AFEITADORAS DE TELAS (ESPAÑOL)

Peligros generales y precauciones

1. Medidas generales de seguridad

- Utilice la afeitadora de telas solo para su propósito específico.

- Antes del primer uso, asegúrese de que el dispositivo esté en condiciones intactas sin daños mecánicos, como grietas en la carcasa o piezas sueltas.
- Almacene la afeitadora en un lugar seco, fuera del alcance de los niños, para evitar lesiones accidentales.

2. Peligros mecánicos

- Evite tocar las cuchillas de la afeitadora mientras está en funcionamiento; esto puede provocar cortes.
- Revise regularmente el estado de la malla protectora; una malla dañada puede exponer las cuchillas.
- No aplique fuerza excesiva al usar la afeitadora en tejidos delicados para evitar dañar la ropa y el dispositivo.

3. Peligros térmicos

- La afeitadora puede calentarse durante su uso prolongado; evite tocar las partes calientes de la carcasa.
- Después de terminar el trabajo, deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.
- No utilice la afeitadora sobre ropa que esté en contacto con el cuerpo; esto puede causar quemaduras o lesiones en la piel.

4. Peligros eléctricos

- Para las afeitadoras con cable, asegúrese de que los cables de alimentación estén en buen estado, sin grietas ni abrasiones.
- No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo o cerca del agua para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Si nota algún comportamiento inusual (por ejemplo, humo, chisporroteo), desconecte inmediatamente el dispositivo de la fuente de alimentación y contacte con el servicio.

5. Precauciones para el uso en condiciones específicas

- No deje la afeitadora en lugares expuestos a temperaturas extremas, como la luz solar directa o calefactores.
- Asegúrese de que la ropa esté seca antes de usar la afeitadora; no utilice el dispositivo en materiales húmedos.
- Si la afeitadora funciona con baterías, guárdela con las baterías retiradas cuando no la utilice durante un periodo prolongado para evitar fugas de electrolito.

6. Mantenimiento y uso

- Limpie regularmente la afeitadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante, eliminando la pelusa acumulada para asegurar su correcto funcionamiento.
- Reemplace las piezas dañadas o desgastadas, como cuchillas o malla protectora, con componentes originales suministrados por el fabricante.
- No intente reparar el dispositivo usted mismo; utilice un servicio autorizado.

7. Advertencias para el usuario

- Las personas mayores y aquellas con limitaciones de movilidad deben usar dispositivos con un diseño ergonómico para facilitar su manejo.
- Evite que personas que no conocen su funcionamiento, especialmente los niños, usen la afeitadora.

- Si nota algún funcionamiento inusual del dispositivo, como ruidos o vibraciones excesivas, cese inmediatamente su uso.

Importancia de seguir las advertencias

Cumplir con las advertencias anteriores minimiza el riesgo de daño corporal, fallo del dispositivo y pérdida material. Ignorar estas recomendaciones puede llevar a peligros serios para la salud y materiales. Cuide su seguridad y la de sus seres queridos siguiendo las precauciones indicadas.

Diese Sicherheitswarnliste wurde auf der Grundlage der Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit (GPSR) erstellt. Ziel ist es, die Benutzer vor potenziellen Gefahren zu schützen, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können. Die Warnungen sind in einfacher und verständlicher Formulierung verfasst, um einer breiten Öffentlichkeit, einschließlich älterer Menschen und Personen mit Mobilitätseinschränkungen, zugänglich zu sein.

Sicherheitswarnungen für die Verwendung von STOFFRASIERERN (DEUTSCH)

Allgemeine Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen

1. Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Stoffrasierer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie vor der ersten Benutzung sicher, dass das Gerät in einem intakten Zustand ohne mechanische Schäden wie Risse im Gehäuse oder lose Teile ist.
- Bewahren Sie den Rasierer an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

2. Mechanische Gefahren

- Vermeiden Sie es, die Rasierklingen während des Betriebs zu berühren – dies kann zu Schnittverletzungen führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schutzgitters – ein beschädigtes Gitter kann die Klingen freilegen.
- Wenden Sie beim Einsatz des Rasierers auf empfindlichen Stoffen keinen übermäßigen Druck an, um Schäden an der Kleidung und am Gerät zu vermeiden.

3. Thermische Gefahren

- Der Rasierer kann bei längerer Benutzung heiß werden – vermeiden Sie den Kontakt mit den erhitzten Teilen des Gehäuses.
- Lassen Sie das Gerät nach der Benutzung abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern.
- Verwenden Sie den Rasierer nicht an Kleidungsstücken, die am Körper getragen werden – dies kann Verbrennungen oder Hautverletzungen verursachen.

4. Elektrische Gefahren

- Bei kabelgebundenen Rasierern stellen Sie sicher, dass die Stromkabel in gutem Zustand sind, ohne Risse oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung oder in der Nähe von Wasser, um das Risiko eines elektrischen Schocks zu vermeiden.
- Wenn Sie ungewöhnliches Verhalten bemerken (z.B. Rauchen, Funken), trennen Sie sofort das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Service.

5. Vorsichtsmaßnahmen für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen

- Lassen Sie den Rasierer nicht an Orten stehen, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind, wie direkte Sonneneinstrahlung oder Heizgeräten.
- Stellen Sie sicher, dass die Kleidung trocken ist, bevor Sie den Rasierer verwenden – verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Materialien.
- Wenn der Rasierer batteriebetrieben ist, lagern Sie ihn ohne eingesetzte Batterien, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, um Elektrolyt-Austritt zu vermeiden.

6. Wartung und Benutzung

- Reinigen Sie den Rasierer regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers, indem Sie gesammelte Fussel entfernen, um seine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile, wie Klingen oder Schutzgitter, durch originale Komponenten, die vom Hersteller geliefert werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren – nutzen Sie den autorisierten Service.

7. Benutzerwarnungen

- Ältere Personen und Personen mit Mobilitätseinschränkungen sollten Geräte mit ergonomischem Design verwenden, um die Handhabung zu erleichtern.
- Vermeiden Sie die Benutzung des Rasierers durch Personen, die mit seiner Bedienung nicht vertraut sind, insbesondere Kinder.
- Wenn Sie ungewöhnliche Betriebsgeräusche oder übermäßige Vibrationen des Geräts bemerken, brechen Sie die Verwendung sofort ab.

Bedeutung der Befolgung der Warnungen

Die Einhaltung der oben genannten Warnungen minimiert das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und Materialverlusten. Das Ignorieren dieser Empfehlungen kann zu ernsthaften Gesundheits- und Materialgefahren führen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und die Ihrer Liebsten, indem Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen befolgen.

Этот список предупреждений о безопасности был создан на основе требований Регламента (ЕС) 2023/988 о Общей безопасности продукции (GPSR). Цель состоит в том, чтобы защитить пользователей от потенциальных опасностей, возникающих при неправильном использовании. Предупреждения сформулированы простым и понятным языком, чтобы быть доступными для широкой аудитории, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения.

Предупреждения о безопасности для использования ТКАНЕВЫХ СТРИЖЕНЬ (РУССКИЙ)

Общие опасности и меры предосторожности

1. Общие меры безопасности

- Используйте тканевый стригун только по назначению.
- Перед первым использованием убедитесь, что устройство находится в исправном состоянии без механических повреждений, таких как трещины в корпусе или рыхлые детали.
- Храните стригун в сухом месте, вне досягаемости детей, чтобы избежать случайных травм.

2. Механические опасности

- Избегайте касаться лезвий стригунов во время работы – это может привести к порезам.
- Регулярно проверяйте состояние защитной сетки – поврежденная сетка может обнажить лезвия.
- Не прилагайте чрезмерные усилия при использовании стригунов на деликатных тканях, чтобы избежать повреждения одежды и устройства.

3. Тепловые опасности

- Стригун может нагреваться во время продолжительной работы – избегайте касания нагретых частей корпуса.
- После завершения работы дайте устройству остыть перед очисткой или хранением.
- Не используйте стригун на одежде, надетой на теле – это может вызвать ожоги или травмы кожи.

4. Электрические опасности

- Для проводных стригунов убедитесь, что электропровода в хорошем состоянии без трещин или обнаженных участков.
- Не используйте устройство во влажной среде или рядом с водой, чтобы избежать риска электрического удара.
- Если вы заметили какое-либо необычное поведение (например, дым, искры), немедленно отключите устройство от источника питания и свяжитесь с сервисом.

5. Меры предосторожности при использовании в специфических условиях

- Не оставляйте стригун в местах, подверженных экстремальным температурам, таких как прямые солнечные лучи или обогреватели.
- Убедитесь, что одежда сухая перед использованием стригунов – не используйте устройство на мокрых материалах.
- Если стригун работает от батареек, храните его с извлеченными батарейками, когда он не используется длительное время, чтобы избежать утечки электролита.

6. Обслуживание и использование

- Регулярно очищайте стригун в соответствии с инструкциями производителя, удаляя накопившийся волокна для обеспечения его правильной работы.
- Заменяйте поврежденные или изношенные детали, такие как лезвия или защитная сетка, на оригинальные компоненты, поставляемые производителем.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство – обращайтесь в авторизованный сервис.

7. Предупреждения для пользователя

- Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями должны использовать устройства с эргономичным дизайном для облегчения работы.
- Избегайте использования стригунов людьми, которые не знакомы с его работой, особенно детьми.
- Если вы заметили любое необычное поведение устройства, такое как шум или чрезмерные вибрации, немедленно прекратите использование.

Важность соблюдения предупреждений

Соблюдение вышеуказанных предупреждений минимизирует риск телесных повреждений, поломки устройства и материальных потерь. Игнорирование этих рекомендаций может привести

к серьезным опасностям для здоровья и имущества. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких, следуя указанным мерам предосторожности.

Această listă de avertismente de siguranță a fost creată pe baza cerințelor Regulamentului (UE) 2023/988 privind Siguranța Generală a Produselor (GPSR). Scopul este de a proteja utilizatorii de potențiale pericole care pot apărea din utilizarea necorespunzătoare. Avertismentele sunt formulate într-un mod simplu și ușor de înțeles pentru a fi accesibile unui public larg, inclusiv persoanelor vârstnice și celor cu limitări de mobilitate.

Avertismente de siguranță pentru utilizarea RAȘCHETELOR DE ȚESĂTURI (ROMÂNĂ)

Pericole generale și precauții

1. Măsuri de siguranță generale

- Utilizați rașcheta de țesături doar pentru scopul său destinat.
- Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în stare intactă, fără daune mecanice, precum fisuri în carcasă sau piese slăbite.
- Păstrați rașcheta într-un loc uscat, departe de accesul copiilor, pentru a evita accidentele.

2. Pericole mecanice

- Evitați să atingeți lamele rașchetei în timpul funcționării – acest lucru poate duce la tăieturi.
- Verificați regulat starea plaselor de protecție – o plasă deteriorată poate expune lamele.
- Nu aplicați forță excesivă atunci când utilizați rașcheta pe țesături delicate pentru a evita deteriorarea hainelor și a dispozitivului.

3. Pericole termice

- Rașcheta se poate încălzi în timpul utilizării prelungite – evitați să atingeți părțile încălzite ale carcasei.
- După terminarea lucrului, permiteți dispozitivului să se răcească înainte de a-l curăța sau depozita.
- Nu utilizați rașcheta pe hainele purtate pe corp – acest lucru poate provoca arsuri sau leziuni ale pielii.

4. Pericole electrice

- Pentru rașchetele cu fir, asigurați-vă că cablurile de alimentare sunt în stare bună, fără fisuri sau abraziuni.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu umed sau aproape de apă pentru a evita riscul de electrocutare.
- Dacă observați un comportament neobișnuit (de exemplu, fum, scântei), deconectați imediat dispozitivul de la sursa de alimentare și contactați serviciul tehnic.

5. Precauții pentru utilizarea în condiții specifice

- Nu lăsați rașcheta în locuri expuse la temperaturi extreme, precum lumina directă a soarelui sau radiatoarele.
- Asigurați-vă că hainele sunt uscate înainte de a utiliza rașcheta – nu folosiți dispozitivul pe materiale umede.

- Dacă rașcheta este alimentată de baterii, păstrați-o fără baterii atunci când nu este utilizată pentru o perioadă îndelungată pentru a evita scurgerea electrolitului.

6. Întreținere și utilizare

- Curățați regulat rașcheta conform instrucțiunilor producătorului, eliminând scamele colectate pentru a asigura funcționarea corectă.
- Înlocuiți părțile deteriorate sau uzate, cum ar fi lamele sau plasa de protecție, cu componente originale furnizate de producător.
- Nu încercați să reparați dispozitivul singur – utilizați un serviciu autorizat.

7. Avertismente pentru utilizatori

- Persoanele vârstnice și cele cu limitări de mobilitate ar trebui să utilizeze dispozitive cu un design ergonomic pentru a facilita manevrarea.
- Evitați utilizarea rașchetei de către persoane care nu sunt familiarizate cu funcționarea acesteia, în special copii.
- Dacă observați orice funcționare neobișnuită a dispozitivului, cum ar fi zgomote sau vibrații excesive, încetați imediat utilizarea.

Importanța respectării avertismentelor

Respectarea avertismentelor de mai sus minimizează riscul de rănire corporală, defectarea dispozitivului și pierderi materiale. Ignorarea acestor recomandări poate duce la pericole serioase pentru sănătate și bunuri. Aveți grijă de siguranța dumneavoastră și a celor dragi urmând precauțiile indicate.

Tento zoznam bezpečnostných varovaní bol vytvorený na základe požiadaviek Nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti produktov (GPSR). Cieľom je chrániť používateľov pred potenciálnymi nebezpečenstvami, ktoré môžu vzniknúť z nesprávneho používania. Varovania sú formulované jednoducho a zrozumiteľne, aby boli prístupné širokej verejnosti, vrátane starších osôb a ľudí s obmedzenou mobilitou.

Bezpečnostné varovania pre používanie FEBRICKÝCH HOLIACICH PRÍSTROJOV (SLOVENČINA)

Všeobecné nebezpečenstvá a opatrenia

1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia

- Používajte holiaci prístroj len na jeho určený účel.
- Pred prvým použitím sa uistite, že je prístroj v neporušenom stave bez mechanického poškodenia, ako sú praskliny na kryte alebo voľné časti.
- Ukladajte holiaci prístroj na suchom mieste, mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému zraneniu.

2. Mechanické nebezpečenstvá

- Vyhnite sa dotykaniu s ostrím holiaceho prístroja počas prevádzky – to môže viesť k porezaniu.
- Pravidelne kontrolujte stav ochranného pletiva – poškodené pletivo môže odhaliť ostrie.
- Pri holení jemných textílií sa vyhnite prílišnému tlaku, aby nedošlo k poškodeniu oblečenia a prístroja.

3. Termálne nebezpečenstvá

- Holiaci prístroj môže počas dlhodobého používania ohriať – vyhnite sa dotykaniu s ohriatymi časťami krytu.
- Po skončení práce nechajte prístroj vychladnúť pred čistením alebo skladovaním.
- Nepoužívajte holiaci prístroj na oblečení, ktoré nosíte na tele – to môže spôsobiť popáleniny alebo poranenia pokožky.

4. Elektrické nebezpečenstvá

- Pre holiace prístroje s káblom sa uistite, že napájacie káble sú v dobrom stave bez prasklín alebo oderov.
- Nepoužívajte prístroj v vlhkom prostredí alebo v blízkosti vody, aby ste predišli riziku elektrického šoku.
- Ak si všimnete akékoľvek nezvyčajné správanie (napr. dymenie, iskrenie), okamžite odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte servis.

5. Opatrenia pre použitie v špecifických podmienkach

- Nenechávajte holiaci prístroj na miestach vystavených extrémnym teplotám, ako sú priamy slnečný svit alebo radiátory.
- Uistite sa, že je oblečenie suché pred použitím holiaceho prístroja – nepoužívajte zariadenie na mokrých materiáloch.
- Ak je holiaci prístroj napájaný batériami, uskladnite ho s vybranými batériami, keď ho nebudete dlhší čas používať, aby ste predišli úniku elektrolytu.

6. Údržba a používanie

- Pravidelne čistite holiaci prístroj podľa pokynov výrobcu, odstraňujte nazbierané žmoly, aby ste zabezpečili jeho správne fungovanie.
- Vymieňajte poškodené alebo opotrebované časti, ako sú čepele alebo ochranné pletivo, za originálne komponenty dodávané výrobcom.
- Nepokúšajte sa opraviť prístroj sami – využite autorizovaný servis.

7. Varovania pre používateľov

- Starší ľudia a tí s obmedzenou mobilitou by mali používať zariadenia s ergonomickým dizajnom na uľahčenie manipulácie.
- Vyhnite sa používaniu holiaceho prístroja osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou, najmä deťmi.
- Ak si všimnete akúkoľvek nezvyčajnú činnosť zariadenia, ako je hluk alebo nadmerné vibrácie, okamžite prestaňte s používaním.

Dôležitosť dodržiavania varovaní

Dodržiavanie vyššie uvedených varovaní minimalizuje riziko zranenia, poruchy zariadenia a materiálnych strát. Ignorovanie týchto odporúčaní môže viesť k vážnym zdravotným a materiálnym rizikám. Dôsledne dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich blízkych dodržiavaním uvedených opatrení.

Ez a biztonsági figyelmeztetések listája az (EU) 2023/988 Szabályozás általános termékbiztonságról (GPSR) meghatározott követelmények alapján készült. Célja, hogy megvédje a felhasználókat a helytelen használatból adódó potenciális veszélyektől. A figyelmeztetések egyszerű és érthető módon vannak megfogalmazva, hogy széles közönség, beleértve az időseket és mozgáskorlátozott személyeket, számára hozzáférhetőek legyenek.

Biztonsági figyelmeztetések a TEXTILBOROTVÁK használatához (MAGYARUL)

Általános veszélyek és óvintézkedések

1. Általános biztonsági intézkedések

- A textilborotvát csak rendeltetésszerűen használja.
- Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz sértetlen, mechanikai sérülések, például repedések a burkolaton vagy laza alkatrészek nélkül van.
- Tartsa a borotvát száraz helyen, gyermekek elől elzárva, hogy elkerülje a véletlen sérüléseket.

2. Mechanikai veszélyek

- Kerülje a borotvapengék érintését működés közben – ez vágásokhoz vezethet.
- Rendszeresen ellenőrizze a védőháló állapotát – a sérült háló a pengéknek való kitettséget okozhat.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt a borotva használata során a finom anyagoknál, hogy elkerülje a ruhák és az eszköz károsodását.

3. Hőmérsékleti veszélyek

- A borotva hosszú ideig tartó használat során felmelegedhet – kerülje a burkolat fűtött részeinek érintését.
- Munka befejezése után hagyja az eszközt lehűlni, mielőtt megtisztítaná vagy tárolná.
- Ne használja a borotvát a test alatt viselt ruhán – ez égési sérüléseket vagy bőrkárosodást okozhat.

4. Elektromos veszélyek

- Kábellel működő borotvák esetén győződjön meg arról, hogy a tápkábelek jó állapotban vannak, repedések vagy kopások nélkül.
- Ne használja az eszközt nedves környezetben vagy víz közelében, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.
- Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel (például füst vagy szikrázás), azonnal húzza ki az eszközt az áramforrásból, és lépjen kapcsolatba a szervizzel.

5. Óvintézkedések speciális körülmények között

- Ne hagyja a borotvát szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyeken, például közvetlen napfényben vagy fűtőberendezések közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a ruházat száraz a borotva használata előtt – ne használja az eszközt nedves anyagokon.
- Ha a borotva akkumulátoros, tárolja az akkumulátorok eltávolításával, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje az elektrolit szivárgását.

6. Karbantartás és használat

- Rendszeresen tisztítsa meg a borotvát a gyártó utasításainak megfelelően, az összegyűlt szősz eltávolításával, hogy biztosítsa a megfelelő működést.
- Cserélje ki a sérült vagy elkopott alkatrészeket, például a pengéket vagy a védőhálót, a gyártó által biztosított eredeti elemekre.
- Ne próbálja meg saját magának megjavítani az eszközt – használja az engedélyezett szervizt.

7. Felhasználói figyelmeztetések

- Az idősek és a mozgáskorlátozott személyek ergonomikus kialakítású eszközöket használjanak a kezelés megkönnyítése érdekében.
- Kerülje a borotva használatát olyan személyek által, akik nem ismerik annak működését, különösen gyerekek esetében.
- Ha bármilyen szokatlan működést észlel az eszközön, például zajt vagy túlzott rezgést, azonnal hagyja abba a használatát.

A figyelmeztetések betartásának fontossága

A fenti figyelmeztetések betartása minimalizálja a testi sérülések, az eszköz meghibásodása és az anyagi veszteség kockázatát. E javaslatok figyelmen kívül hagyása súlyos egészségügyi és anyagi veszélyekhez vezethet. Gondoskodjon saját és szerettei biztonságáról a megadott óvintézkedések betartásával.

Questo elenco di avvertenze di sicurezza è stato creato in base ai requisiti del Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (GPSR). L'obiettivo è proteggere gli utenti dai potenziali rischi derivanti da un uso improprio. Le avvertenze sono formulate in modo semplice e comprensibile per essere accessibili a un'ampia audience, inclusi gli anziani e le persone con limitazioni motorie.

Avvertenze di sicurezza per l'uso dei RASOI IN TESSUTO (ITALIANO)

Rischi generali e precauzioni

1. Misure generali di sicurezza

- Utilizzare il rasoio in tessuto solo per lo scopo previsto.
- Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il dispositivo sia in condizioni integre, senza danni meccanici, come crepe nel rivestimento o parti allentate.
- Conservare il rasoio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini, per evitare infortuni accidentali.

2. Rischi meccanici

- Evitare di toccare le lame del rasoio mentre è in funzione – questo potrebbe causare tagli.
- Controllare regolarmente le condizioni della rete protettiva – una rete danneggiata potrebbe esporre le lame.
- Non esercitare una forza eccessiva quando si utilizza il rasoio su tessuti delicati per evitare di danneggiare i vestiti e il dispositivo.

3. Rischi termici

- Il rasoio potrebbe scaldarsi durante un uso prolungato – evitare di toccare le parti riscaldate del rivestimento.
- Dopo aver terminato il lavoro, consentire al dispositivo di raffreddarsi prima di pulirlo o riporlo.
- Non utilizzare il rasoio su indumenti indossati sul corpo – questo potrebbe causare ustioni o lesioni cutanee.

4. Rischi elettrici

- Per i rasoi a filo, assicurarsi che i cavi di alimentazione siano in buone condizioni, senza crepe o abrasioni.

- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido o vicino all'acqua per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Se si notano comportamenti anomali (ad es., fumi, scintille), disconnettere immediatamente il dispositivo dall'alimentazione e contattare il servizio assistenza.

5. Precauzioni per l'uso in condizioni particolari

- Non lasciare il rasoio in luoghi esposti a temperature estreme, come la luce solare diretta o vicino a termosifoni.
- Assicurarsi che i vestiti siano asciutti prima di utilizzare il rasoio – non utilizzare il dispositivo su materiali bagnati.
- Se il rasoio è alimentato a batteria, riporlo con le batterie rimosse quando non è in uso per un periodo prolungato per evitare perdite di elettroliti.

6. Manutenzione e utilizzo

- Pulire regolarmente il rasoio secondo le istruzioni del produttore, rimuovendo la peluria accumulata per garantire un funzionamento corretto.
- Sostituire le parti danneggiate o usurate, come lame o rete protettiva, con componenti originali forniti dal produttore.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli – utilizzare un servizio autorizzato.

7. Avvertenze per l'utente

- Gli anziani e le persone con limitazioni motorie dovrebbero utilizzare dispositivi con un design ergonomico per facilitare la manovra.
- Evitare che il rasoio venga utilizzato da persone non familiari con il suo funzionamento, in particolare i bambini.
- Se si notano operazioni anomale del dispositivo, come rumori o vibrazioni eccessive, interrompere immediatamente l'uso.

Importanza di seguire le avvertenze

Seguire le avvertenze sopra indicate riduce al minimo il rischio di danni corporei, malfunzionamenti del dispositivo e perdite materiali. Ignorare queste raccomandazioni può portare a gravi rischi per la salute e materiali. Prenditi cura della tua sicurezza e di quella dei tuoi cari seguendo le precauzioni indicate.