

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (POLSKI):

- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie ma wbudowaną baterie nadającą się do powtórного naładowania. Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 10°C / 50°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii. Unikaj narażania baterii na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia baterii. Baterię używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyta lub uszkodzoną baterie należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie baterii może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj baterii dłużej niż to konieczne. Nie otwieraj baterii. Bateria urządzenia jest niewymienialna i stanowi jego integralną część. Nie wolno podejmować prób jej wymiany. Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi jej wybuchem. Utylizuj baterię zgodnie z instrukcją. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie zostawiaj urządzenia bez kontroli podczas ładowania. - Do czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Przednia lampka powinna być skierowana w dół, aby oświetlać drogę, ale nie oślepiać innych uczestników ruchu.
- Nie patrz nigdy w źródło światła. Może to uszkodzić wzrok.
- Tyłne światło musi być zamocowane stabilnie i skierowane dokładnie na wprost.

SAFETY GUIDELINES (ENGLISH):

- The device is not a toy. Keep the device out of reach of children. The device should not be operated by persons (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by individuals without experience in handling electronic equipment. They may only use it under the supervision of responsible persons for their safety.
- The device has a built-in rechargeable battery. Avoid exposing the battery to very low or very high temperatures (below 10°C / 50°F or above 45°C / 113°F). Extreme temperatures can affect the battery's capacity and lifespan. Avoid exposing the battery to liquids and metal objects, as this may result in total or partial damage to the battery. Use the battery only for its intended purpose. Do not destroy, damage, or throw the battery into fire – this may be dangerous and cause a fire. Dispose of used or damaged batteries in a special container. Overcharging the battery may cause damage. Therefore, do not charge the battery longer than necessary. Do not open the battery. The device's battery is non-replaceable and is an integral part of it. Attempts to replace it are not permitted. Installing a battery of the wrong type may cause it to explode. Dispose of the battery according to the instructions. Do not turn on the device in places where the use of electronic devices is prohibited, or when it may cause interference or other hazards. Do not leave the device unattended while charging. -

Use only a damp and soft cloth to clean the device. Do not use highly acidic or alkaline substances.

- The front light should be directed downwards to illuminate the path without blinding other road users.
- Never look directly into the light source. It may damage your eyesight.
- The rear light must be securely mounted and directed straight ahead.

НАСОКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (БЪЛГАРСКИ):

- Устройството не е играчка. Дръжте устройството извън достъпа на деца. Устройството не трябва да се управлява от лица (включително деца) с ограничени физически или психични способности, както и от лица без опит в работа с електронно оборудване. Те могат да го използват само под наблюдението на отговорни лица за тяхната безопасност.
- Устройството има вградена презареждаща се батерия. Избягвайте да излагате батерията на много ниски или много високи температури (под 10°C / 50°F или над 45°C / 113°F). Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и живота на батерията. Избягвайте да излагате батерията на течности и метални обекти, тъй като това може да доведе до напълно или частично увреждане на батерията. Използвайте батерията само за предвидената цел. Не унищожавайте, не повреждайте и не хвърляйте батерията в огън – това може да бъде опасно и да предизвика пожар. Изхвърляйте употребяваните или повредените батерии в специален контейнер. Презареждането на батерията може да доведе до повреда. Поради това, не зареждайте батерията повече от необходимо. Не отваряйте батерията. Батерията на устройството не може да бъде заменена и е неразделна част от него. Опитите за нейната замяна не са разрешени. Инсталирането на грешен тип батерия може да предизвика експлозия. Изхвърляйте батерията в съответствие с инструкциите. Не включвайте устройството на места, където използването на електронни устройства е забранено, или когато може да предизвика смущения или други опасности. Не оставяйте устройството без наблюдение, докато се зарежда. - Използвайте само влажна и мека кърпа за почистване на устройството. Не използвайте силно киселинни или алкални вещества.
- Предната светлина трябва да бъде насочена надолу, за да осветява пътя, без да ослепява другите участници в движението.
- Никога не гледайте директно в източника на светлина. Може да увреди зрението ви.
- Задната светлина трябва да бъде надеждно монтирана и насочена на право напред.

SIGURNOSNE SMJERNICE (HRVATSKI):

- Uređaj nije igračka. Držite uređaj izvan dohvata djece. Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, kao ni osobe bez iskustva u rukovanju elektroničkom opremom. Mogu ga koristiti samo pod nadzorom odgovornih osoba radi njihove sigurnosti.
- Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 10°C / 50°F ili iznad 45°C / 113°F). Ekstremne temperature mogu utjecati na kapacitet i vijek trajanja baterije. Izbjegavajte izlaganje baterije tekućinama i metalnim predmetima, jer to može uzrokovati potpuni ili djelomični kvar baterije. Koristite

bateriju samo u svrhu za koju je namijenjena. Nemojte uništavati, oštetiti ili bacati bateriju u vatru – to može biti opasno i uzrokovati požar. Odložite korištene ili oštećene baterije u posebnu posudu. Prepunjavanje baterije može uzrokovati oštećenje. Stoga, nemojte puniti bateriju duže nego što je potrebno. Ne otvarajte bateriju. Baterija uređaja nije zamjenjiva i sastavni je dio uređaja. Pokušaji zamjene nisu dopušteni. Ugradnja baterije pogrešnog tipa može uzrokovati eksploziju. Odložite bateriju prema uputama. Nemojte uključivati uređaj na mjestima gdje je korištenje elektroničkih uređaja zabranjeno, ili kada može uzrokovati smetnje ili druge opasnosti. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok se puni. - Koristite samo vlažnu i meku krpu za čišćenje uređaja. Ne koristite vrlo kisela ili alkalna sredstva.

- Prednje svjetlo treba biti usmjereno prema dolje kako bi osvijetlilo stazu bez zaslijepljivanja drugih korisnika ceste.
- Nikada ne gledajte izravno u izvor svjetlosti. To može oštetiti vaš vid.
- Stražnje svjetlo mora biti čvrsto montirano i usmjereno ravno naprijed.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ (FRANÇAIS) :

- L'appareil n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales limitées, ainsi que par des individus sans expérience dans la manipulation d'équipements électroniques. Ils ne peuvent l'utiliser que sous la supervision de personnes responsables pour leur sécurité.
- L'appareil est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Évitez d'exposer la batterie à des températures très basses ou très élevées (en dessous de 10°C / 50°F ou au-dessus de 45°C / 113°F). Des températures extrêmes peuvent affecter la capacité et la durée de vie de la batterie. Évitez d'exposer la batterie à des liquides et à des objets métalliques, car cela pourrait entraîner des dommages totaux ou partiels à la batterie. Utilisez la batterie uniquement pour son usage prévu. Ne détruisez pas, n'endommagez pas et ne jetez pas la batterie dans le feu – cela peut être dangereux et provoquer un incendie. Éliminez les batteries usagées ou endommagées dans un contenant spécial. Une surcharge de la batterie peut causer des dommages. Par conséquent, ne chargez pas la batterie plus longtemps que nécessaire. Ne pas ouvrir la batterie. La batterie de l'appareil n'est pas remplaçable et fait partie intégrante de celui-ci. Les tentatives de remplacement ne sont pas autorisées. Installer une batterie de type inapproprié peut entraîner son explosion. Éliminez la batterie conformément aux instructions. N'allumez pas l'appareil dans des endroits où l'utilisation d'appareils électroniques est interdite, ou lorsqu'elle pourrait causer des interférences ou d'autres dangers. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la charge. - Utilisez uniquement un chiffon humide et doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de substances très acides ou alcalines.
- La lumière frontale doit être orientée vers le bas pour éclairer le chemin sans éblouir les autres usagers de la route.
- Ne regardez jamais directement la source de lumière. Cela pourrait endommager votre vue.
- La lumière arrière doit être solidement fixée et orientée droit devant.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ):

- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες

σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορούν να τη χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη υπεύθυνων ατόμων για την ασφάλειά τους.

- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες (κάτω των 10°C / 50°F ή άνω των 45°C / 113°F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υγρά και μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ολική ή μερική ζημιά στη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για τον προορισμό της. Μην καταστρέφετε, μην ζημιώνετε ούτε ρίχνετε τη μπαταρία στη φωτιά – αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει φωτιά. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες σε ειδικό κάδο. Η υπερφόρτιση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Επομένως, μην φορτίζετε τη μπαταρία περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο. Μην ανοίγετε τη μπαταρία. Η μπαταρία της συσκευής δεν αντικαθίσταται και είναι αναπόσπαστο μέρος της. Οι απόπειρες αντικατάστασής της δεν επιτρέπονται. Η εγκατάσταση μπαταρίας λάθος τύπου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Απορρίψτε τη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή άλλους κινδύνους. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. - Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε πολύ όξινες ή αλκαλικές ουσίες.
- Το μπροστινό φως θα πρέπει να κατευθύνεται προς τα κάτω για να φωτίζει το μονοπάτι χωρίς να τυφλώνει άλλους χρήστες του δρόμου.
- Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας στην πηγή φωτός. Μπορεί να βλάψει την όρασή σας.
- Το πίσω φως πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο και κατευθυνόμενο ευθεία μπροστά.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD (ESPAÑOL):

- El dispositivo no es un juguete. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. El dispositivo no debe ser operado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas o mentales limitadas, así como por individuos sin experiencia en el manejo de equipos electrónicos. Solo pueden usarlo bajo la supervisión de personas responsables para su seguridad.
- El dispositivo tiene una batería recargable incorporada. Evite exponer la batería a temperaturas muy bajas o muy altas (por debajo de 10°C / 50°F o por encima de 45°C / 113°F). Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad y la vida útil de la batería. Evite exponer la batería a líquidos y objetos metálicos, ya que esto puede resultar en daños totales o parciales a la batería. Utilice la batería únicamente para su propósito previsto. No destruya, dañe ni arroje la batería al fuego; esto puede ser peligroso y causar un incendio. Dispose de las baterías usadas o dañadas en un contenedor especial. Sobrecargar la batería puede causar daños. Por lo tanto, no cargue la batería más tiempo del necesario. No abra la batería. La batería del dispositivo no es reemplazable y es una parte integral del mismo. Los intentos de reemplazarla no están permitidos. Instalar una batería del tipo incorrecto puede causar que explote. Dispose de la batería de acuerdo con las instrucciones. No encienda el dispositivo en lugares donde el uso de dispositivos electrónicos esté prohibido, o cuando pueda causar interferencias u otros peligros. No deje el dispositivo desatendido mientras se carga. - Use solo un paño húmedo y suave para limpiar el dispositivo. No use sustancias altamente ácidas o alcalinas.

- La luz delantera debe dirigirse hacia abajo para iluminar el camino sin deslumbrar a otros usuarios de la vía.
- Nunca mire directamente hacia la fuente de luz. Puede dañar su vista.
- La luz trasera debe estar montada de manera segura y dirigida hacia adelante.

SICHERHEITSRICHTLINIEN (DEUTSCH):

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung im Umgang mit elektronischen Geräten betrieben werden. Sie dürfen es nur unter Aufsicht verantwortlicher Personen zu ihrer Sicherheit verwenden.
- Das Gerät verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Akku. Vermeiden Sie es, den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen auszusetzen (unter 10 °C / 50 °F oder über 45 °C / 113 °F). Extreme Temperaturen können die Kapazität und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen. Vermeiden Sie den Kontakt des Akkus mit Flüssigkeiten und metallischen Gegenständen, da dies zu totalen oder teilweisen Schäden am Akku führen kann. Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Zerstören, beschädigen oder werfen Sie den Akku nicht ins Feuer – dies kann gefährlich sein und einen Brand verursachen. Entsorgen Sie gebrauchte oder beschädigte Batterien in einem speziellen Behälter. Eine Überladung des Akkus kann Schäden verursachen. Daher laden Sie den Akku nicht länger als nötig auf. Öffnen Sie den Akku nicht. Der Akku des Geräts ist nicht austauschbar und ist ein integraler Bestandteil davon. Versuche, ihn zu ersetzen, sind nicht gestattet. Das Einsetzen eines Akkus falscher Art kann eine Explosion verursachen. Entsorgen Sie den Akku gemäß den Anweisungen. Schalten Sie das Gerät nicht an Orten ein, an denen die Verwendung elektronischer Geräte verboten ist, oder wenn es Störungen oder andere Gefahren verursachen kann. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. - Verwenden Sie nur ein feuchtes und weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie keine stark säurehaltigen oder alkalischen Substanzen.
- Das Frontlicht sollte nach unten gerichtet sein, um den Weg zu beleuchten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.
- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle. Dies kann Ihr Sehvermögen schädigen.
- Das Rücklicht muss sicher montiert und gerade nach vorne gerichtet sein.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ (РУССКИЙ):

- Устройство не является игрушкой. Держите устройство в недоступном для детей месте. Устройство не должно использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также людьми без опыта обращения с электронной техникой. Они могут пользоваться им только под наблюдением ответственных лиц для своей безопасности.
- У устройства есть встроенный аккумулятор, который можно перезаряжать. Избегайте воздействия на аккумулятор очень низких или очень высоких температур (ниже 10°C / 50°F или выше 45°C / 113°F). Экстремальные температуры могут повлиять на ёмкость и срок службы аккумулятора. Избегайте контакта аккумулятора с жидкостями и металлическими предметами, так как это может привести к полному или частичному повреждению аккумулятора. Используйте аккумулятор только для его предназначения.

Не разрушайте, не повреждайте и не бросайте аккумулятор в огонь – это может быть опасно и вызвать пожар. Утилизируйте использованные или повреждённые аккумуляторы в специальном контейнере. Перезарядка аккумулятора может привести к повреждению. Поэтому не заряжайте аккумулятор дольше, чем необходимо. Не открывайте аккумулятор. Аккумулятор устройства не подлежит замене и является неотъемлемой частью устройства. Попытки его заменить не допускаются. Установка аккумулятора неправильного типа может привести к взрыву. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями. Не включайте устройство в местах, где использование электронных устройств запрещено, или когда это может вызвать помехи или другие опасности. Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки. - Используйте только влажную и мягкую ткань для очистки устройства. Не используйте сильно кислые или щелочные вещества.

- Передний свет должен быть направлен вниз, чтобы освещать путь, не ослепляя других участников движения.
- Никогда не смотрите прямо в источник света. Это может повредить ваше зрение.
- Задний свет должен быть надежно установлен и направлен непосредственно вперед.

GHIDURI DE SIGURANȚĂ (ROMÂNĂ):

- Dispozitivul nu este un jucărie. Păstrați dispozitivul departe de atingerea copiilor. Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice sau mentale limitate, precum și de indivizi fără experiență în utilizarea echipamentelor electronice. Acestea pot fi utilizate doar sub supravegherea persoanelor responsabile pentru siguranța lor.
- Dispozitivul are o baterie reîncărcabilă integrată. Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 10°C / 50°F sau peste 45°C / 113°F). Temperaturi extreme pot afecta capacitatea și durata de viață a bateriei. Evitați expunerea bateriei la lichide și obiecte metalice, deoarece aceasta poate cauza daune totale sau parțiale bateriei. Folosiți bateria doar pentru scopul său destinat. Nu distrugeți, nu deteriorați și nu aruncați bateria în foc – acest lucru poate fi periculos și poate provoca un incendiu. Aruncați bateriile uzate sau deteriorate într-un container special. Încărcarea excesivă a bateriei poate cauza daune. Prin urmare, nu încărcați bateria mai mult decât este necesar. Nu deschideți bateria. Bateria dispozitivului nu este înlocuibilă și este o parte integrantă a acestuia. Încercările de a o înlocui nu sunt permise. Instalarea unei baterii de tip greșit poate provoca explozia acesteia. Aruncați bateria conform instrucțiunilor. Nu porniți dispozitivul în locuri unde utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă sau atunci când ar putea cauza interferențe sau alte pericole. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce se încarcă. - Folosiți doar o cârpă umedă și moale pentru a curăța dispozitivul. Nu folosiți substanțe foarte acide sau alcaline.
- Lampa frontală trebuie să fie îndreptată în jos pentru a ilumina calea fără a orbi ceilalți utilizatori ai drumului.
- Niciodată nu priviți direct în sursa de lumină. Poate să vă dăuneze vederea.
- Lampa din spate trebuie să fie montată solid și îndreptată direct înainte.

BEZPEČNOSTNÉ NÁVODY (SLOVENČINA):

- Prístroj nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí. Prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj jednotlivci

bez skúseností s obsluhou elektronického vybavenia. Môžu ho používať iba pod dohľadom zodpovedných osôb pre ich bezpečnosť.

- Prístroj má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Vyhnite sa vystaveniu batérie veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám (pod 10 °C / 50 °F alebo nad 45 °C / 113 °F). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Vyhnite sa vystaveniu batérie kvapalinám a kovovým predmetom, pretože to môže spôsobiť úplné alebo čiastočné poškodenie batérie. Používajte batériu iba na jej určený účel. Nerozoberajte, nepoškodujte ani nehádzajte batériu do ohňa – to môže byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Zlikvidujte použité alebo poškodené batérie v špeciálnom kontajneri. Prebitie batérie môže spôsobiť poškodenie. Preto batériu nenabíjajte dlhšie, než je potrebné. Neotvárajte batériu. Batéria prístroja nie je vymeniteľná a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pokusy o jej výmenu nie sú povolené. Inštalácia nesprávneho typu batérie môže spôsobiť jej explóziu. Zlikvidujte batériu podľa pokynov. Nenaštartujte prístroj na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, alebo keď môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvá. Nenechávajte prístroj bez dozoru počas nabíjania. - Na čistenie prístroja používajte iba vlhkú a mäkkú handričku. Nepoužívajte silne kyslé alebo zásadité látky.
- Predné svetlo by malo byť nasmerované nadol, aby osvetľovalo cestu bez oslnenia ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Nikdy sa nehľadajte priamo do svetelného zdroja. Môže to poškodiť váš zrak.
- Zadné svetlo musí byť bezpečne pripevnené a nasmerované rovno dopredu.

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK (MAGYARUL):

- Az eszköz nem játék. Tartsa az eszközt gyermekektől elzárva. Az eszközt nem üzemeltethetik korlátozott fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) sem, valamint tapasztalattal nem rendelkező egyének közvetlen felügyelet nélkül. Csak felelős személyek felügyelete mellett használhatják a biztonságuk érdekében.
- Az eszközbe beépített újratölthető akkumulátor található. Kerülje el, hogy az akkumulátor nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletnek (10 °C / 50 °F alatt vagy 45 °C / 113 °F felett) legyen kitéve. Az extrém hőmérsékletek befolyásolhatják az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Kerülje el, hogy az akkumulátor folyadéknak és fémtárgyaknak legyen kitéve, mivel ez teljes vagy részleges károsodáshoz vezethet. Az akkumulátort csak annak tervezett céljára használja. Ne rongálja, ne károsítsa, és ne dobja tűzbe az akkumulátort – ez veszélyes lehet, és tüzet okozhat. A használt vagy sérült akkumulátorokat külön tartályban helyezze el. Az akkumulátor túltöltése károsodást okozhat. Ezért ne töltse az akkumulátort tovább a szükségesnél. Ne nyissa ki az akkumulátort. Az eszköz akkumulátora nem cserélhető és annak integráns része. A cserére tett kísérletek nem megengedettek. Rossz típusú akkumulátor telepítése robbanást okozhat. Az akkumulátort az utasítások szerint helyezze el. Ne kapcsolja be az eszközt olyan helyeken, ahol elektronikus eszközök használata tilos, vagy ahol zavarokat vagy egyéb veszélyeket okozhat. Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül töltés közben. - Az eszközt csak nedves, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon erősen savas vagy lúgos anyagokat.
- A hátsó fényt lefelé kell irányítani, hogy megvilágítsa az utat anélkül, hogy megvilágítaná a többi közlekedőt.
- Soha ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Károsíthatja a látását.
- A hátsó fényt biztonságosan rögzíteni kell, és egyenesen előre kell irányítani.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA (ITALIANO):

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tieni il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non dovrebbe essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con limitate capacità fisiche o mentali, così come da individui senza esperienza nell'uso di apparecchi elettronici. Possono utilizzarlo solo sotto la supervisione di persone responsabili per la loro sicurezza.
- Il dispositivo ha una batteria ricaricabile incorporata. Evita di esporre la batteria a temperature molto basse o molto alte (sotto 10°C / 50°F o sopra 45°C / 113°F). Temperature estreme possono influenzare la capacità e la durata della batteria. Evita di esporre la batteria a liquidi e oggetti metallici, poiché ciò può causare danni totali o parziali alla batteria. Utilizza la batteria solo per l'uso previsto. Non distruggere, danneggiare o gettare la batteria nel fuoco: potrebbe essere pericoloso e causare un incendio. Smaltisci le batterie usate o danneggiate in un contenitore apposito. L'eccessivo caricamento della batteria può causare danni. Pertanto, non caricare la batteria più a lungo del necessario. Non aprire la batteria. La batteria del dispositivo è non sostituibile ed è una parte integrante di esso. Tentativi di sostituzione non sono consentiti. Installare una batteria di tipo sbagliato potrebbe causarne l'esplosione. Smaltisci la batteria secondo le istruzioni. Non accendere il dispositivo in luoghi dove l'uso di dispositivi elettronici è vietato, o quando potrebbe causare interferenze o altri pericoli. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica. - Utilizza solo un panno umido e morbido per pulire il dispositivo. Non utilizzare sostanze altamente acide o alcaline.
- La luce frontale deve essere diretta verso il basso per illuminare il percorso senza abbagliare gli altri utenti della strada.
- Non guardare mai direttamente la fonte di luce. Potrebbe danneggiare la vista.
- La luce posteriore deve essere montata saldamente e diretta dritta in avanti.