

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (POLSKI):

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 6 lat.



OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

- **Ostrzeżenie dotyczące baterii:** Baterie nie powinny być ładowane, nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki, zacisków zasilania nie należy zwierać.
- Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami a nieprzestrzeganie ich może trwale uszkodzić urządzenie lub spowodować nieprawidłowe jego funkcjonowanie.
- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane samodzielną ingerencją w produkt.
- Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części/akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, ognia lub innego źródła ciepła. Może to trwale uszkodzić produkt.
- Urządzenie jest zasilane na baterie. Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Chroń produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko wilgotnej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

SAFE USE GUIDELINES (ENGLISH):

The product is intended for children over 6 years of age.



WARNING: Not suitable for children under 36 months. To be used under the direct supervision of an adult.

- **Battery warning:** Batteries should not be charged, do not mix different types of batteries or new and used batteries, batteries must be inserted with the correct polarity, exhausted batteries should be removed from the toy, do not short-circuit the power contacts.
- Read and keep this instruction. Familiarize yourself carefully with the instructions as failure to comply may permanently damage the device or cause it to operate incorrectly.
- There are no user-serviceable parts inside the device.
- All repairs should be carried out by a technician. The manufacturer is not liable for damage caused by unauthorized tampering with the product.
- Use only original parts/accessories supplied by the manufacturer.
- The device should not be exposed to direct water, fire, or other heat sources. This may permanently damage the product.

- The device is battery powered. Avoid exposing batteries to extremely low or high temperatures. Extreme temperatures may affect battery capacity and lifespan.
- Do not use the product if it is damaged.
- Packaging is not a toy. Keep it away from children immediately after unpacking.
- Protect the product from drops and strong impacts.
- To clean the device, use only a damp and soft cloth. Do not use high-concentration acidic or alkaline cleaners. The device should always be used in accordance with its intended purpose.

НАСОКИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ (БЪЛГАРСКИ):

Продуктът е предназначен за деца над 6 години.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не е подходящ за деца под 36 месеца. Да се използва под прякото наблюдение на възрастен.

- **Предупреждение за батерии:** Батериите не трябва да се зареждат, не смесвайте различни типове батерии или нови и употребявани батерии, батериите трябва да бъдат поставени с правилната полярност, изтощените батерии трябва да бъдат премахнати от играчката, не късайте захранващите контакти.
- Прочетете и запазете тези инструкции. Запознайте се внимателно с инструкциите, тъй като неизпълнението им може да доведе до трайно увреждане на устройството или да му повлияе на работата.
- В устройството няма части, които могат да се ремонтират от потребителя.
- Всички ремонти трябва да се извършват от техник. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неразрешена намеса в продукта.
- Използвайте само оригинални части/аксесоари, предоставени от производителя.
- Устройството не трябва да бъде изложено на пряка вода, огън или други източници на топлина. Това може да доведе до трайно увреждане на продукта.
- Устройството работи с батерии. Избягвайте да излагате батериите на изключително ниски или високи температури. Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и живота на батериите.
- Не използвайте продукта, ако е повреден.
- Опаковката не е играчка. Дръжте я настрана от деца веднага след разопаковане.
- Закриляйте продукта от падания и силни удари.
- За почистване на устройството използвайте само влажна и мека кърпа. Не използвайте почистващи средства с висока концентрация на киселини или алкали. Устройството трябва да се използва винаги съобразно предназначението си.

SMJERICE O SIGURNOM KORIŠTENJU (HRVATSKI):

Proizvod je namijenjen djeci starijoj od 6 godina.



UPORNO: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Treba ga koristiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe.

- **Upozorenje na baterije:** Baterije se ne smiju puniti, nemojte miješati različite vrste baterija ili nove i korištene baterije, baterije moraju biti umetnute s ispravnom polaritetom, istrošene baterije trebaju se ukloniti iz igračke, ne kratkociruitajte električne kontakte.
- Pročitajte i čuvajte ovu uputu. Pažljivo se upoznajte s uputama jer nepoštivanje može trajno oštetiti uređaj ili uzrokovati njegov neispravan rad.
- U uređaju nema dijelova koji se mogu servisirati.
- Sve popravke trebaju izvršiti tehničari. Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu neovlaštenim manipulacijama proizvodom.
- Koristite samo originalne dijelove/dodatke koje isporučuje proizvođač.
- Uređaj ne smije biti izložen izravnoj vodi, vatri ili drugim izvorima topline. To može trajno oštetiti proizvod.
- Uređaj je na baterijski pogon. Izbjegavajte izlaganje baterija ekstremno niskim ili visokim temperaturama. Ekstremne temperature mogu utjecati na kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen.
- Ambalaža nije igračka. Držite je podalje od djece odmah nakon raspakiranja.
- Zaštitite proizvod od pada i jakih udaraca.
- Za čišćenje uređaja koristite samo vlažnu i meku krpu. Ne koristite kisele ili alkalne sredstva za čišćenje visoke koncentracije. Uređaj se uvijek treba koristiti u skladu s njegovom namjenom.

DIRECTIVES D'UTILISATION SÉCURISÉE (FRANÇAIS) :

Le produit est destiné aux enfants de plus de 6 ans.



AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. À utiliser sous la supervision directe d'un adulte.

- **Avvertissement sur la batterie :** Les batteries ne doivent pas être rechargées, ne pas mélanger différents types de batteries ni des batteries neuves avec des usagées, les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte, les batteries épuisées doivent être retirées du jouet, ne pas court-circuiter les contacts d'alimentation.
- Lisez et conservez cette instruction. Familiarisez-vous soigneusement avec les instructions car un non-respect peut endommager définitivement l'appareil ou le faire fonctionner de manière incorrecte.
- Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une manipulation non autorisée du produit.
- Utilisez uniquement des pièces/accessoires d'origine fournis par le fabricant.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau, au feu ou à d'autres sources de chaleur directes. Cela peut endommager définitivement le produit.
- L'appareil est alimenté par des batteries. Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmement basses ou élevées. Des températures extrêmes peuvent affecter la capacité et la durée de vie des batteries.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- L'emballage n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants immédiatement après le déballage.
- Protégez le produit des chutes et des chocs violents.

- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs acides ou alcalins à forte concentration. L'appareil doit toujours être utilisé conformément à son usage prévu.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ):

Το προϊόν προορίζεται για παιδιά άνω των 6 ετών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα.

- **Προειδοποίηση μπαταρίας:** Οι μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται, μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες, οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα, οι εξαντλημένες μπαταρίες θα πρέπει να απομακρύνονται από το παιχνίδι, μην απευθείας σκελίστε τους επαφές τροφοδοσίας.
- Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε προσεκτικά με τις οδηγίες, καθώς η αποτυχία συμμόρφωσης μπορεί να βλάψει μόνιμα τη συσκευή ή να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία.
- Δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη μέσα στη συσκευή.
- Όλες οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται από τεχνικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά μέρη/αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο νερό, φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν.
- Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες. Αποφύγετε να εκθέτετε τις μπαταρίες σε εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι κατεστραμμένο.
- Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε την μακριά από τα παιδιά αμέσως μετά την αποσυσκευασία.
- Προστατέψτε το προϊόν από πτώσεις και ισχυρούς κραδασμούς.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό και μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υψηλής οξύτητας ή αλκαλικότητας. Η συσκευή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της.

DIRECTRICES DE USO SEGURO (ESPAÑOL):

El producto está destinado a niños mayores de 6 años.



ADVERTENCIA: No apto para niños menores de 36 meses. Debe ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

- **Advertencia de la batería:** Las baterías no deben ser cargadas, no mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas con usadas, las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta, las baterías agotadas deben ser retiradas del juguete, no cortocircuite los contactos eléctricos.

- Lea y guarde esta instrucción. Familiarícese cuidadosamente con las instrucciones, ya que el incumplimiento puede dañar permanentemente el dispositivo o causar que funcione incorrectamente.
- No hay partes que el usuario pueda reparar dentro del dispositivo.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por manipulaciones no autorizadas del producto.
- Utilice únicamente piezas/accesorios originales suministrados por el fabricante.
- El dispositivo no debe ser expuesto a agua directa, fuego u otras fuentes de calor. Esto puede dañar permanentemente el producto.
- El dispositivo funciona con baterías. Evite exponer las baterías a temperaturas extremadamente bajas o altas. Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad y la vida útil de la batería.
- No use el producto si está dañado.
- El embalaje no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños inmediatamente después de desempaquetarlo.
- Proteja el producto de caídas e impactos fuertes.
- Para limpiar el dispositivo, use únicamente un paño húmedo y suave. No utilice limpiadores ácidos o alcalinos de alta concentración. El dispositivo debe utilizarse siempre de acuerdo con su propósito.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG (DEUTSCH):

Das Produkt ist für Kinder über 6 Jahre geeignet.



WARNUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

- **Batteriehinweis:** Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien, Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden, erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen, Kurzschlüsse der Stromkontakte vermeiden.
- Lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie auf. Machen Sie sich sorgfältig mit den Anweisungen vertraut, da Nichteinhaltung das Gerät dauerhaft beschädigen oder dazu führen kann, dass es nicht korrekt funktioniert.
- Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren des Geräts.
- Alle Reparaturen sollten von einem Techniker durchgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unbefugte Manipulationen am Produkt entstehen.
- Verwenden Sie nur originale Teile/Zubehör, die vom Hersteller geliefert werden.
- Das Gerät sollte nicht direkter Wasser-, Feuer- oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden. Dies kann das Produkt dauerhaft beschädigen.
- Das Gerät wird durch Batterien betrieben. Vermeiden Sie es, Batterien extrem niedrigen oder hohen Temperaturen auszusetzen. Extreme Temperaturen können die Batteriekapazität und Lebensdauer beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Die Verpackung ist kein Spielzeug. Halten Sie sie unmittelbar nach dem Auspacken von Kindern fern.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und starken Stößen.

- Um das Gerät zu reinigen, verwenden Sie nur ein feuchtes und weiches Tuch. Verwenden Sie keine hochkonzentrierten sauren oder alkalischen Reiniger. Das Gerät sollte immer gemäß seiner vorgesehenen Verwendung verwendet werden.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (РУССКИЙ):

Продукт предназначен для детей старше 6 лет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подходит для детей младше 36 месяцев. Использовать под прямым наблюдением взрослого.

- **Предупреждение о батарейках:** Батарейки не следует заряжать, не смешивайте различные типы батареек или новые и использованные батарейки, батарейки должны быть установлены с правильной полярностью, израсходованные батарейки следует удалить из игрушки, не допускайте короткого замыкания контактов питания.
- Прочтите и сохраните эти инструкции. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией, так как несоблюдение требований может привести к постоянному повреждению устройства или его неправильной работе.
- Внутри устройства нет деталей, которые можно обслуживать пользователю.
- Все ремонты должны выполняться специалистом. Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несанкционированным вмешательством в продукт.
- Используйте только оригинальные детали/аксессуары, предоставленные производителем.
- Устройство не должно подвергаться воздействию прямой воды, огня или других источников тепла. Это может навсегда повредить продукт.
- Устройство работает на батарейках. Избегайте воздействия батареек на крайне низкие или высокие температуры. Экстремальные температуры могут повлиять на ёмкость и срок службы батареи.
- Не используйте продукт, если он повреждён.
- Упаковка не является игрушкой. Уберите её подальше от детей сразу после распаковки.
- Защищайте продукт от падений и сильных ударов.
- Для чистки устройства используйте только влажную и мягкую ткань. Не используйте чистящие средства с высоким содержанием кислот или щелочей. Устройство всегда должно использоваться в соответствии с его назначением.

INDICAȚII DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ (ROMÂNĂ):

Produsul este destinat copiilor cu vârsta de peste 6 ani.



AVERTISMENT: Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult.

- **Avertisment pentru baterii:** Bateriile nu trebuie încărcate, nu combinați baterii de tipuri diferite sau baterii noi cu cele folosite, bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă,

bateriile consumate trebuie îndepărtate din jucărie, nu scurtcircuitați contactele de alimentare.

- Citiți și păstrați această instrucțiune. Familiarizați-vă cu instrucțiunile, deoarece nerespectarea acestora poate deteriora permanent dispozitivul sau poate provoca funcționarea acestuia incorrect.
- Nu există piese reparabile de utilizatori în interiorul dispozitivului.
- Toate reparațiile ar trebui efectuate de un tehnician. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea neautorizată a produsului.
- Folosiți doar piese/accesorii originale furnizate de producător.
- Dispozitivul nu trebuie expus la apă directă, foc sau alte surse de căldură. Acest lucru poate deteriora permanent produsul.
- Dispozitivul este alimentat cu baterii. Evitați expunerea bateriilor la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate. Temperaturi extreme pot afecta capacitatea și durata de viață a bateriilor.
- Nu folosiți produsul dacă este deteriorat.
- Ambalajul nu este o jucărie. Păstrați-l departe de copii imediat după despachetare.
- Protejați produsul de căderi și impacturi puternice.
- Pentru a curăța dispozitivul, utilizați doar o cârpă umedă și moale. Nu folosiți agenți de curățare acizi sau alcalini de concentrație mare. Dispozitivul trebuie folosit întotdeauna conform scopului său.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE (SLOVENČINA):

Tento produkt je určený pre deti staršie ako 6 rokov.



VAROVANIE: Nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Používajte pod priamym dohľadom dospelej osoby.

- **Upozornenie na batérie:** Batérie sa nemajú nabíjať, nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie, batérie musia byť vložené so správnou polaritou, vyčerpané batérie by mali byť odstránené z hračky, nekratujte napájacie kontakty.
- Prečítajte si a uschovajte tento návod. Dôkladne sa oboznámte s pokynmi, pretože nedodržanie môže trvalo poškodiť zariadenie alebo spôsobiť jeho nesprávne fungovanie.
- V zariadení nie sú žiadne časti určené na údržbu používateľom.
- Všetky opravy by mali vykonávať technici. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neoprávnenými zásahmi do produktu.
- Používajte iba originálne diely/príslušenstvo dodané výrobcom.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu kontaktu s vodou, ohňom alebo inými zdrojmi tepla. To môže trvalo poškodiť produkt.
- Zariadenie je napájané batériami. Vyhnite sa vystaveniu batérií extrémne nízkym alebo vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie.
- Nepoužívajte produkt, ak je poškodený.
- Balenie nie je hračka. Ihneď po rozbalení ho uchovávajte mimo dosahu detí.
- Chráňte produkt pred pádom a silnými nárazmi.
- Na čistenie zariadenia používajte iba vlhkú a mäkkú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokou koncentráciou kyselín alebo zásad. Zariadenie by sa malo vždy používať v súlade s jeho určením.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (ANGOL):

A termék 6 évesnél idősebb gyermekek számára készült.



FIGYELMEZTETÉS: Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Felnőtt közvetlen felügyelete alatt használható.

- **Akkumulátor figyelmeztetés:** Az akkumulátorokat nem szabad tölteni, ne keverje össze a különböző típusú akkumulátorokat, illetve az új és használt akkumulátorokat, az akkumulátorokat a megfelelő polaritással kell behelyezni, a lemerült akkumulátorokat el kell távolítani a játékról, ne rövidzárja a tápegység érintkezőit.
- Olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót. Gondosan ismerkedjen meg az utasításokkal, mivel azok figyelmen kívül hagyása véglegesen károsíthatja az eszközt, vagy helytelen működéshez vezethet.
- Az eszköz belsejében nincsenek felhasználói által javítható alkatrészek.
- Minden javítást szakembernek kell elvégeznie. A gyártó nem vállal felelősséget a termék engedély nélküli megbontásából eredő károkért.
- Csak a gyártó által biztosított eredeti alkatrészeket/kiegészítőket használja.
- Az eszközt ne tegye ki közvetlen víz-, tűz- vagy egyéb hőforrásoknak. Ez véglegesen károsíthatja a terméket.
- Az eszköz elemről működik. Kerülje az akkumulátorok rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek való kitettséget. Az extrém hőmérsékletek befolyásolhatják az akkumulátor kapacitását és élettartamát.
- Ne használja a terméket, ha az sérült.
- A csomagolás nem játék. Azonnal tartsa távol a gyermekektől a bontás után.
- Védje a terméket a leesésektől és erős ütésektől.
- Az eszköz tisztításához csak nedves és puha ruhát használjon. Ne használjon magas koncentrációjú savas vagy lúgos tisztítószereket. Az eszközt mindig az előre meghatározott célnak megfelelően használja.

LINEE GUIDA PER UN USO SICURO (ITALIANO):

Il prodotto è destinato a bambini sopra i 6 anni di età.



ATTENZIONE: Non adatto per bambini di età inferiore ai 36 mesi. Deve essere utilizzato sotto la diretta supervisione di un adulto.

- **Avviso batterie:** Le batterie non devono essere caricate, non miscelare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate, le batterie devono essere inserite con la corretta polarità, le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo, non cortocircuitare i contatti di alimentazione.
- Leggere e conservare queste istruzioni. Familiarizzarsi attentamente con le istruzioni poiché la mancata osservanza potrebbe danneggiare permanentemente il dispositivo o causarne il malfunzionamento.
- Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno del dispositivo.
- Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico. Il produttore non è responsabile per danni causati da manomissioni non autorizzate del prodotto.
- Utilizzare solo parti/accessori originali forniti dal produttore.

- Il dispositivo non deve essere esposto ad acqua diretta, fuoco o altre fonti di calore. Ciò potrebbe danneggiare permanentemente il prodotto.
- Il dispositivo è alimentato a batteria. Evitare di esporre le batterie a temperature estremamente basse o elevate. Temperature estreme possono influire sulla capacità e sulla durata della batteria.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- L'imballaggio non è un giocattolo. Tienilo lontano dai bambini immediatamente dopo lo unpacking.
- Proteggere il prodotto da cadute e impatti forti.
- Per pulire il dispositivo, utilizzare solo un panno umido e morbido. Non utilizzare detergenti ad alta concentrazione acida o alcalina. Il dispositivo deve sempre essere utilizzato in conformità con il suo utilizzo previsto.