

Ostrzeżenia ogólne

1. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Napięcie i gniazdka:** Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada parametrom na tabliczce znamionowej. Korzystaj wyłącznie ze sprawnych gniazd elektrycznych.
- **Stan przewodu:** Regularnie sprawdzaj kabel i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.
- **Ułożenie kabla:** Prowadź przewód tak, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub pociągnięcia (zwłaszcza przez dzieci). Nie przewieszaj go przez krawędzie blatów i trzymaj z dala od ostrych krawędzi.
- **Woda i wilgoć:** Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi ani nie używaj go w pobliżu wody. Z wyjątkiem elementów wskazanych w instrukcji, nie zanurzaj obudowy w płynach.
- **Odłączanie od zasilania:** Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem, konserwacją, wymianą akcesoriów oraz gdy urządzenie nie jest używane.

2. Eksploatacja i użytkowanie

- **Zgodność z przeznaczeniem:** Używaj sprzętu wyłącznie zgodnie z jego instrukcją i dopuszczalnymi limitami obciążenia.
- **Stabilność i otoczenie:** Ustawiaj urządzenie na stabilnym, płaskim i suchym podłożu. Używaj go wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (nie na zewnątrz, chyba że producent podaje inaczej).
- **Brak nadzoru:** Nigdy nie zostawiaj włączonego sprzętu bez opieki.
- **Wentylacja:** Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i unikaj pracy w ciasnych przestrzeniach, aby nie dopuścić do przegrzania.
- **Materiały łatwopalne:** Zachowaj bezpieczną odległość od łatwopalnych przedmiotów i substancji.

3. Bezpieczeństwo użytkowników, dzieci i zwierząt

- **Ochrona dzieci i zwierząt:** Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta. Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być obsługiwane przez dzieci bez nadzoru.
- **Ryzyko poparzeń:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami. W razie potrzeby stosuj rękawice kuchenne lub ściereczki ochronne.
- **Ubiór:** Podczas pracy unikaj luźnych ubrań, biżuterii czy rozpuszczonych włosów, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome części.

4. Czyszczenie, higiena i konserwacja

- **Higiena:** Utrzymuj sprzęt w czystości, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii i pleśni, zwłaszcza przy kontaktach z żywnością.
- **Pielęgnacja:** Czyść urządzenie zgodnie z wytycznymi instrukcji. Nie stosuj żrących ani ściernych środków chemicznych.

- **Przechowywanie:** Przed schowaniem upewnij się, że sprzęt całkowicie ostygł. Przechowuj go w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego słońca.

5. Serwis, naprawy i utylizacja

- **Uszkodzenia i awarie:** Nie uruchamiaj sprzętu uszkodzonego lub działającego nieprawidłowo. W przypadku pojawienia się dymu, ognia lub nietypowego zapachu, natychmiast odłącz zasilanie.
- **Brak samodzielnych modyfikacji:** Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę – wszelkie prace należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- **Akcesoria:** Stosuj wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta akcesoria.
- **Utylizacja:** Zużyty sprzęt zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.