

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Grill elektryczny 2200W

Nr partii: 613245

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona www: huslog.eu

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania.....	1
2. Specyfikacja	3
2.1 Dane techniczne.....	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia	3
4. Obsługa urządzenia	4
5. Czyszczenie urządzenia	5
6. Objaśnienia symboli	6
7. Korzystanie z instrukcji	6
8. Gwarancja i serwis	7
9. Deklaracja zgodności UE.....	7

1. Bezpieczeństwo użytkowania



OSTRZEŻENIE!

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!
Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!



OSTRZEŻENIE!

Na powierzchni elementu grzejnego urządzenia pozostaje ciepło resztkowe nawet po zakończeniu użytkowania.

–UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie przeznaczone jest do grillowania potraw.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nie używaj urządzenia jeśli posiada widoczne ślady uszkodzeń.

–NIE RYZYKUJ–

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania zgodnego z danymi podanymi na tabliczce znamionowej.

Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia. Urządzenie nie może być używane w połączeniu z włącznikami sterowanymi czasowo lub z pilotem.

–OTOCZENIE–

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach i powinno być ustawiane na płaskich powierzchniach - blatach kamiennych, stołach, etc. Urządzenie powinno być odsunięte od ścian, pionowych powierzchni mebli i wszelkich materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury - płyty grzejne dość mocno się rozgrzewają. Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają - istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała. Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie należy narażać urządzenia i jego elektrycznych elementów na działanie wody lub innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania.

Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

Grill elektryczny 2200W	
Model	AK-2143
Numer partii	613245
Zasilanie	220-240 V~ 50-60 Hz
Moc	2200 W
Płyta grzejna	34 x 24 cm
Dodatkowe	Powłoka zapobiegająca przywieraniu

2.2 Zawartość opakowania

- Grill elektryczny 2200W
- Szpatułka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia



1. Uchwyt Cool-touch
2. Płyty grzejne
3. Regulacja temperatury
4. Lampka zasilania
5. Lampka gotowości
6. Rynienki ociekowe
7. Przycisk blokady pokryw
8. Suwak boczny

4. Obsługa urządzenia

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

 **Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.**

 **Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.**

Wymij urządzenie z opakowania. Sprawdź, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony. Ustaw grill na płaskiej, poziomej powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Otwórz pokrywę grilla zwalniając wcześniej jej blokadę przez przesunięcie suwaka bocznego w pozycję **ikony otwartej kłódki**. Umyj płyty grzejne lekko zwilżoną miękką ściereczką. Wytrzyj je suchą miękką ściereczką lub papierowym ręcznikiem. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej.

Ustaw pokrętko regulacji temperatury na pozycję **MAX**. Grill włączy się i zacznie się nagrzewać – sygnalizują to zapalone lampki zasilania (czerwona) i gotowości (zielona). Gdy lampka gotowości zgaśnie, oznacza to, że grill został nagrany. Pozostaw tak włączony grill do wygrzania przez około 5 minut. Jest to czynność, którą należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji grilla.

Po zakończeniu wygrzewania płyt ustaw pokrętko regulacji temperatury za pozycję **MIN**, odłącz urządzenie od sieci zasilającej i poczekaj aż całkowicie wystygnie. Ponownie przetrzyj wilgotną ściereczką płyty grzejne grilla, po czym wytrzyj je do sucha.

Po zamknięciu pokryw grilla i przesunięciu suwaka bocznego w pozycję **ikony zamkniętej kłódki** pokrywa zostanie zablokowana.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

 **Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.**

 **Zadбай o to, aby przewód zasilający był tak poprowadzony, żeby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, ani potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.**

 **Urządzenie może być podłączane tylko do gniazda sieci energetycznej wyposażonego w bolec ochronny.**

 **Jeśli zauważysz, że obudowa, przewód lub wtyczka zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.**

 **Podczas pracy grilla przy jego otwieraniu uważaj na wydobywającą się gorącą parę wodną.**

 **Podczas obsługi urządzenia nie korzystaj z metalowych i szklanych narzędzi, gdyż możesz uszkodzić nieprzyswierającą powłokę na płytach grzejnych.**

 **Jeśli na płytach grzejnych pozostały jakieś zabrudzenia po poprzednich potrawach możesz je zdjąć używając dołączonej do zestawu szpatułki lub innej drewnianej, plastikowej albo silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych lub papierowego ręcznika,**

zwracając szczególną uwagę na fakt, że płyty grzejne tuż po wyłączeniu urządzenia są bardzo gorące!

Grill umożliwia pracę z zamkniętą pokrywą grillując potrawy z obu stron na raz oraz w trybie otwartym z dwiema płytami grzejnymi ustawionymi na płasko grillując potrawy na obydwu płytach jednocześnie. Podczas pracy w trybie zamkniętym możliwe jest ustawienie poziomu wysokości pokrywy grilla przy pomocy suwaka bocznego. Aby przejść do pracy w trybie otwartym unieś pokrywę grilla za uchwyt i jednocześnie wciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk blokady pokrywy. Przycisk można zwolnić po otwarciu pokrywy na ponad 90°. Otwórz pokrywę całkowicie opierając jej uchwyt na tej samej powierzchni, na której ustawiony jest grill.



Przed uruchomieniem urządzenia posmaruj płyty grzejne tłuszczem przeznaczonym do smażenia potraw. Ustaw temperaturę pokrętkiem regulacji temperatury – wartość **MIN** odpowiada 160°C, a wartość **MAX** 220°C. Do delikatniejszych potraw używaj niższych temperatur, a dla np. mięs - wyższych.

Gdy płyty grzejne osiągną ustawioną temperaturę, lampka gotowości zgaśnie. Można wówczas umieszczać produkty do grillowania na płytach grzejnych. Czas grillowania uzależniony jest od rodzaju zastosowanych produktów. Co jakiś czas obracaj produkty na drugą stronę w celu równomiernego usmażenia. Podczas umieszczania i obracania żywności zwróć uwagę, żeby nie zasłonić drogi spływania tłuszczu do tacki ociekowej, która znajduje się z tyłu płyt grzejnych. W razie potrzeby opróżniaj tackę z nagromadzonego tłuszczu.

Po zakończeniu pracy przekręć pokrętko regulacji temperatury poniżej wartości MIN. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej i pozostaw otwarte do ostygnięcia. Gdy grill całkowicie ostygnie przystąp do jego czyszczenia zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale **5. Czyszczenie urządzenia**.

5. Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone, ostygło oraz nie jest podłączone źródła zasilania.



Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.



Płyt grzejnych nie można demontować do czyszczenia.

Powierzchnię płyt grzejnych należy czyścić po każdym użyciu urządzenia. Dzięki temu unikniesz nawarstwiania się resztek jedzenia. Po wystygnięciu płyt grzejnych można je wyczyścić używając drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych, papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Tackę ociekową można myć pod bieżącą wodą przy użyciu miękkiej ściereczki oraz łagodnych detergentów, np. nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń. Po umyciu tacki dokładnie wysusz jej powierzchnię ręcznikiem papierowym lub pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnię obudowy urządzenia można czyścić za pomocą papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

6. Objasnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Uwaga, gorąca powierzchnia. Przedmiot oznaczony tym symbolem może być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania ostrożności.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.

7. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Wygląd graficzny lub kolor produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

8. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. Gwarancji nie podlega szpatułka do czyszczenia – jest to materiał eksploatacyjny. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

9. Deklaracja zgodności UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Electric grill 2200W

Batch No.: 613245

Equipment Delivery Point:

mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
u Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	8
2. Specification	10
2.1 Technical data	10
2.2 Contents	10
3. Structure of the device	10
4. Use of the device.....	11
5. Cleaning the device.....	12
6. Explanation of symbols	13
7. Use of the manual.....	13
8. Warranty and Service.	13
9. Declaration of Conformity	13

1. Safety of use



WARNING!

The surfaces of the device can become very hot!
Please take caution during use!



WARNING!

Residual heat remains on the surface of the heating element of the device even after use.

–INTENDED USE–

The appliance is designed for grilling food.

The product is intended for indoor use and must not be used for commercial purposes. Any other use is considered inappropriate and unsafe. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device.

This manual contains important information about the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

—IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—

The device could be operated and cleaned by children over 8 years of age and people with limited mental or physical dispositions only when they are under the supervision of caregivers or after handing over the instructions for use of the device in a safe way, understanding the danger posed by the use of the device. The device is not a toy for children. Disconnect the appliance from the power grid before cleaning or maintaining it. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service center, service center representative or a qualified person. Do not use the device if it has visible signs of damage.

—DO NOT RISK—

The device is intended for indoor use. Not suitable for use in the open air. Do not use the device in areas where the use of electrical equipment is prohibited and where it may cause interference or other hazards. Always connect the device to a power source according to the data provided on the nameplate.

Do not switch on or use the appliance near flammable materials. Do not place any flammable objects on the device - this may damage the device or even cause a fire. Do not lift or move the switched-on device. The appliance must not be used in conjunction with time-controlled switches or remote controls.

—SURROUNDINGS—

The device is designed to work indoors and should be placed on flat surfaces - stone tops, tables, etc. The device should be moved away from walls, vertical surfaces of furniture and any materials that are not resistant to high temperature - the heating plates heat up quite strongly. Do not use or store the appliance in conditions of high dustiness, moisture or high temperature. Make sure that children under 8 years of age and pets are not left unattended in the vicinity of the operating device, because during operation the internal and external surfaces of the device heat up strongly - there is a risk of burns, and the power cord may cause tripping, tipping over or other injuries. Do not leave the operating device unattended.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Do not expose the appliance and its electrical components to water or other liquids. This may adversely affect the operation and service life of electronic components. Do not touch the electrical appliance if it has fallen into water or has been flooded. Disconnect from the power supply immediately.

Do not use the appliance when your hands are wet or damp.

—PROFESSIONAL SERVICE—

This product may only be repaired by a qualified manufacturer's service or an authorized service center. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may result in damage to the device and loss of warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by self-modifications made by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

Electric grill XXL	
Model	AK-2143
Batch number	613245
Power supply	220-240V ~ 50-60 Hz
Power	2200W
Hotplate	34 x 24 cm
Additionally	Anti-stick coating

2.2 Contents

- Electric grill XXL
- Cleaning spatula
- User Manual

 *If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.*

 *We recommend to keep the packaging in case of any complaint.*

It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device



1. Cool-touch handle
2. Heating plates
3. Temperature control
4. Power light
5. Ready light
6. Drip gutters
7. Lid unlock button
8. Side slider

4. Use of the device

PREPARATION FOR THE FIRST USE

 Before cleaning the appliance, make sure that your hands are dry and the appliance is to cool. Be sure to disconnect it from the power grid.

 Be careful that water does not enter the inside of the device housing! This is an electrical appliance and water can cause a short circuit that can damage the appliance or cause an electric shock.

Remove the device from the packaging. Check that none of the components are damaged. Set the grill on a flat, horizontal surface resistant to high temperatures. Open the grill cover by first releasing the lock by moving the side slider to the **open padlock icon** position. Wash the heating plates with a lightly dampened soft cloth. Wipe them with a dry soft cloth or paper towel. Plug the power cord to a power outlet.

Set the temperature control knob to **MAX**. The grill will turn on and start to heat up – this is indicated by the power (red) and standby (green) lights on. When the standby light goes out, it means that the grill has been heated. Leave the grill on for about 5 minutes. This is an operation that must be carried out before using the grill.

When the heating of the plates is finished, turn the temperature control knob to the **MIN** position, disconnect the device from the mains and wait for it to cool down completely. Wipe the grill heating plates again with a damp cloth, then wipe them dry.

When you close the grill lid and move the side slider to the **closed padlock icon** position, the lid will be locked.

USING THE DEVICE

 Before cleaning the appliance, make sure that your hands are dry and the appliance is to cool. Be sure to disconnect it from the power grid.

 Ensure that the cable is routed in such a way that it cannot be damaged, cut, knocked down or pulled, which could cause damage to the device or injury to the user or bystanders.

 The device can only be connected to a mains socket equipped with a protective pin.

 If you notice that the housing, base, cord, or power plug is damaged, do not turn on the device.

 When operating the grill when opening it, pay attention to the hot water vapor coming out.

 Do not use metal or glass tools when operating the appliance as you may damage the non-stick coating on the hobs.

 If there is any dirt left on the hobs from previous dishes, you can remove it using the supplied spatula or another wooden, plastic or silicone spatula for Teflon surfaces or a paper towel, paying particular attention to the fact that the hobs are very hot right after switching off the device!

The grill allows you to work with the lid closed, grilling dishes from both sides at once, and in open mode with two hobs set flat, grilling dishes on both hobs at the same time. When working in closed mode, it is possible to adjust the height of the grill cover using the side slider. To switch to open mode, lift the grill cover by the handle and at the same time press and hold the red cover lock button. The button can be released after opening the cover for more than 90°. Open the lid by fully resting its handle on the same surface on which the grill is positioned.



Before starting the appliance, grease the hobs with frying grease. Set the temperature with the temperature control knob – the **MIN** value corresponds to 160°C and the **MAX** value to 220°C. Use lower temperatures for delicate dishes, and higher temperatures for e.g. meats. When the hobs reach the set temperature, the ready light goes out. You can then place the barbecue products on the hobs. The grilling time depends on the type of products used. Turn the products to the other side from time to time for even frying. When placing and turning the food, pay attention not to obstruct the flow of fat into the drip tray, which is located at the back of the hobs. Empty the tray of accumulated grease if necessary.

When finished, turn the temperature control knob below the MIN value. Disconnect the appliance from the mains and leave it open until it cools down. When the grill has completely cooled down, proceed to its cleaning in accordance with the instructions described in Chapter 5.

5. Cleaning the device



WARNING! The appliance cannot be immersed in water or washed under running water!



Cleaning can only take place when the device is turned off, cooled down and the power supply is not connected.



Do not use any chemical, alkaline, abrasive or disinfectant for cleaning, as they may adversely affect the components of the device.



The hobs cannot be disassembled for cleaning.

The surface of the hobs must be cleaned after each use of the appliance. This will help you avoid the build-up of food debris. After the hobs have cooled down, they can be cleaned using a wooden, plastic or silicone spatula for Teflon surfaces, a paper towel or a soft cloth. A lightly dampened paper towel or soft cloth can be used for dirt that is harder to remove.

The drip tray can be washed under running water using a soft cloth and mild detergents, e.g.

unconcentrated dishwashing liquids. After washing the tray, dry the surface thoroughly with a paper towel or allow it to dry completely.

The surface of the appliance housing can be cleaned with a paper towel or a soft cloth.

6. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).



For indoor use only.



The sign indicates that the product is intended to come into contact with food.



The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.



Caution: hot surface An item marked with this symbol may be hot and should not be touched without caution.



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with the symbol of a crossed-out garbage container. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a designated collection and recycling point for waste electrical and electronic equipment that disposes of such hazardous waste.

The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information about the points of disposal of waste electrical and electronic equipment, please contact the municipal administration or the seller of the device.

7. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

The graphic appearance or color of the product may differ from the actual product.

8. Warranty and Service.

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. The cleaning spatula is not covered by the warranty – it is a consumable. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

9. Declaration of Conformity



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called “New Approach” of the European Union.