

Odkurzacz pionowy Flexispace

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Strona www: huslog.eu

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

1. Bezpieczeństwo użytkowania	1
2. Specyfikacja techniczna	4
2.1 Dane techniczne	4
2.2 Zawartość opakowania	4
3. Budowa urządzenia	5
4. Obsługa urządzenia	6
5. Czyszczenie urządzenia	9
6. Objaśnienie symboli	12
7. Korzystanie z instrukcji	13
8. Gwarancja i serwis	13
9. Deklaracja zgodności UE	13

1. Bezpieczeństwo użytkowania

—UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM—

Urządzenie przeznaczone jest do odkurzania powierzchni z kurzu oraz innych sypkich zanieczyszczeń.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia oraz wymianą akcesoriów. Nie używaj urządzenia jeśli posiada widoczne ślady uszkodzeń.

—NIE RYZYKUJ—

- Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez zamontowanego pojemnika na kurz i filtra.
- Na czas rozpylania w pomieszczeniu środków owadobójczych lub innych chemikaliów należy zatrzymać pracę, eliminując w ten sposób możliwość zassania substancji chemicznej do urządzenia.
- Nie zatykaj otworu wylotowego powietrza w czasie pracy. Powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wieszaj na urządzeniu i w jego pobliżu prania, elementów odzieży. Urządzenia nie należy wieszać w bezpośredniej bliskości firan i zasłon, aby nie dochodziło do blokowania wlotów i wylotu powietrza.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów obcych do wlotów i wylotów powietrza ani innych otworów.
- Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry dnem lub nie kładź na boku, gdy jest włączone.

- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
- Nie odkurzaj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalniczki, lub gorące popioły.
- Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nie stawaj i nie siadaj na urządzeniu.
- Nie narażaj urządzenia na zassanie przedmiotów mogących uszkodzić pojemnik na kurz.
- Nie pozostawiaj zapełnionego pojemnika na kurz w urządzeniu – regularnie opróżniaj pojemnik na kurz.

—OTOCZENIE—

Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko pożaru. Przed odkurzaniem, usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na kurz. Zadbaj, aby podczas pracy urządzenia nie znajdowały się w jego pobliżu dzieci i zwierzęta.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia i jego elektrycznych elementów na działanie wody lub innych płynów. Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania.

Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia

PL huslog© 2024

Wszystkie prawa zastrzeżone

i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

—AKUMULATORY—

Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku.

2. Specyfikacja techniczna

2.1 Dane techniczne

Odkurzacz pionowy Flexispace	
Model	AD-1648
Numer partii	613250
Moc	160 W
Akumulator	Li-ion 22,2V = 2200mAh, 48,8Wh
Zasilacz – wejście	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Zasilacz – wyjście	26,5 V = 0,5 A, 13,25 W
Moc ssąca	11 kPa
Filtracja	2 x filtr HEPA (wejściowy i wyjściowy), filtr siatkowy

2.2 Zawartość opakowania

- Baza odkurzacza z filtrem

○ Wyjściowy

○ Pojemnik na kurz z filtrem

○ Wejściowy

○ Składana rura

○ Elektroszczotka
- Długa końcówka szczelinowa

○ Końcówka 2w1

○ Wymienny akumulator

○ Uchwyt ścienny z zasilaczem

○ Kołki montażowe (2 szt.)

○ Instrukcja obsługi

! Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

! Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia



1. Baza odkurzacza
2. Filtr wyjściowy
3. Pojemnik na kurz
4. Filtr wejściowy
5. Filtr siatkowy
6. Końcówka szczelinowa
7. Końcówka 2w1
8. Składana rura
9. Wymienny akumulator
10. Uchwyt ścienny z zasilaczem
11. Elektroszczotka

4. Obsługa urządzenia

 *Zasilacz należy podłączać wyłącznie do gniazda sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z parametrami zasilania podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza. Zasilacz odłączaj trzymając go za wtyczkę, nigdy za przewód.*

 *Podczas montażu i demontażu akcesoriów uważaj, żeby nie włączyć przypadkowo odkurzacza.*

MONTAŻ

Sprawdź, czy pojemnik na kurz zawiera filtry siatkowy i HEPA. Jeśli nie ma, umieść wewnątrz pojemnika na kurz najpierw filtr siatkowy, a później filtr HEPA.



Połącz tak przygotowany pojemnik na kurz z bazą odkurzacz zahaczając o zaczepy w obu elementach i dociśnij do siebie. Usłyszysz odgłos kliknięcia, który oznacza, że elementy zostały poprawnie połączone.



Następnie połącz rurę z bazą odkurzacza, do drugiego końca rury podłącz jedną z dostępnych końcówek: elektroszczotkę, długą końcówkę szczelinową lub końcówkę 2w1 i dociśnij.



Możliwa jest również praca bez mocowania składanej rury – końcówki łączy się wówczas bezpośrednio z bazą odkurzacza.



Rura odkurzacza posiada możliwość zginania w połowie co umożliwia odkurzanie pod meblami oraz w trudno dostępnych miejscach. W celu skorzystania z tej funkcji należy zwolnić blokadę wciskając przycisk znajdujący się na rurze.



Demontażu elementów odkurzacza dokonuje się odwrotnie do ich montażu, naciskając odpowiednie przyciski montażowe w celu

zwolnienia blokady i pociągając elementy w celu ich odłączenia. Aby odłączyć pojemnik na kurz od bazy odkurzacza należy nacisnąć przycisk blokady z lewej strony bazy odkurzacza i odłączyć elementy.



ŁADOWANIE

 *Uchwyt ścienny należy zamontować na ścianie. Przed montażem należy dokładnie zmierzyć na jakiej wysokości powinien być przymocowany. Do montażu należy użyć osprzętu montażowego odpowiedniego do danego rodzaju ściany oraz zapewnić mocne i pewne zamontowanie uchwyty. Upewnij się, że bezpośrednio za obszarem montażowym nie ma żadnych rur (gazowych, wodnych, powietrznych) ani kabli elektrycznych, przewodów czy kanałów. Uchwyt ścienny należy montować zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami/normami (mogą mieć zastosowanie przepisy krajowe lub lokalne).*

 *Należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do urządzenia. Używanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.*

 *Przed pierwszym użyciem produktu akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.*

 *Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatora.*

 *Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego*

urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem urządzenia lub sprzętów użytkowych w miejscu ładowania.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Umieść odkurzacza w uchwycie ściennym dociskając rękojeść do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieci elektrycznej. Diody kontrolne ładowania na panelu sterowania urządzenie będą zapalać się kolejno co sygnalizuje ładowanie. Po całkowitym naładowaniu, wszystkie diody kontrolne będą świecić się światłem ciągłym. Po ukończonym ładowaniu odłącz wtyczkę zasilacza od gniazda ładowania.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Po zmontowaniu urządzenia oraz wybraniu odpowiedniej szczotki wciśnij przycisk ① znajdujący się na panelu sterowania urządzenia, żeby włączyć odkurzacza. Po włączeniu urządzenie pracuje na średniej mocy ssania. Wciskanie przycisków + i – odpowiednio zwiększa i zmniejsza moc ssania o jeden poziom. Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie ponownie wciskając przycisk ①.



5. Czyszczenie urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE! Bazy odkurzacza, akumulatora, składanej rury, elektroszczotki oraz uchwytu ściennego z zasilaczem nie można zanurzać w wodzie lub myć pod strumieniem bieżącej wody.

⚠ Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy odkurzacza jest wyłączony, ostygł oraz nie jest podłączony do zasilacza w uchwycie ściennym.

⚠ Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ

mogą szkodliwe wpływać na elementy urządzenia.

Baza odkurzacza oraz jego części składowe mogą być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do wyschnięcia.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do ładowania ani włączone. Odłącz pojemnik na kurz od bazy odkurzacza. Wciśnij przycisk blokady klapki pojemnika i opróżnij jego zawartość. Następnie zamknij klapkę pojemnika na kurz i połącz go z bazą odkurzacza.



CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRÓW

 *Filtr jest elementem, którego zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń. Po pewnym czasie jego właściwości filtrujące znacznie się pogarszają. Dlatego zalecamy kontrolę i czyszczenie filtra w regularnych odstępach czasu.*

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do ładowania ani włączone. Odłącz pojemnik na kurz od bazy odkurzacza. Z pojemnika na kurz wyjmij filtr wejściowy pociągając za znajdujący się na nim uchwyt, a następnie filtr siatkowy wkładając w znajdujący się w nim otwór polec i pociągając do góry. Opróżnij zawartość pojemnika, a następnie wyczyść filtr wejściowy i siatkowy obierając je z zabrudzeń. W razie konieczności filtry można umyć, a następnie

dokładnie wytrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym i pozostawić do wyschnięcia. Po zakończonym czyszczeniu zamontuj filtry w pojemniku na kurz. Pojemnik na kurz połącz z bazą odkurzacza.



Filtr wyjściowy znajduje się przy panelu sterowania. Chwyć go za boki, przekręć

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij z bazy odkurzacza. Wyczyść filtr obierając go z zabrudzeń. W razie konieczności filtr można umyć, a następnie dokładnie wytrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym i pozostawić do wyschnięcia. Po zakończonym czyszczeniu połącz filtr z bazą odkurzacza – zwróć uwagę, aby dopasować zaczepy do otworów w obudowie bazy odkurzacza, a następnie przekręć filtr w kierunku zgodny z ruchem wskazówek zegara.



Nowe filtry do kupienia u producenta.

Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@mptech.eu

CZYSZCZENIE ELEKTROSZCZOTKI

Odłącz elektroszczotkę od rury bądź bazy odkurzacza, w zależności od tego jak została zamontowana. Dostęp do szczotki czyszczącej znajduje się u spodu elektroszczotki. Wciśnij przycisk blokady z boku szczotki do momentu usłyszenia kliknięcia, a następnie unieś blokadę i wyjmij szczotkę czyszczącą. Wyczyść szczotkę z zabrudzeń i umieść ją w elektroszczotce. Zamknij blokadę szczotki. Poprawne zamknięcie

blokadę szczotki będzie sygnalizowane odgłosem kliknięcia.



6. Objaśnienie symboli

 Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.



Symbolem selektywnej zbiórki oznacza się baterie i akumulatory, które muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Nie wolno ich wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Utylizując baterie i akumulatory stosuj się do lokalnych przepisów oraz prawa UE.

7. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

8. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. Gwarancji nie podlega filtr – jest to materiał eksploatacyjny. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

9. Deklaracja zgodności UE



mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Flexispace vacuum cleaner

Equipment Delivery Point:

mPTech Sp. z o.o.
Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

1. Safety of use	14
2. Technical specifications	17
2.1 Technical data	17
2.2 Package contents	17
3. Construction of the device	18
4. Device operation	19
5. Cleaning the device	22
6. Explanation of symbols	24
7. Using the manual	25
8. Warranty and service	25
9. EU Declaration of conformity	26

1. Safety of use

—INTENDED USE—

The device is intended for vacuuming dust and other loose dirt. The product is intended for indoor use and cannot be used for commercial purposes. Any other use is considered inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device.

This manual contains important information on the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

—IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—

The device may be operated and cleaned by children over 8 years of age and persons with limited mental or physical predispositions

only if they are under the supervision of their guardians or after being provided with instructions for using the device in a safe manner, understanding the dangers posed by using the device. The device is not a toy for children. Children may only operate the device under the supervision of an adult. The device must be disconnected from the power grid before cleaning and replacing accessories. Do not use the device if it shows visible signs of damage.

—DON'T RISK—

- Do not turn on or use the device near flammable materials.
- Do not place any flammable objects on the device – this may damage the device or even cause a fire.
- Never use the device without the dust container and filters installed.
- When spraying insecticides or other chemicals into the room, stop operation to eliminate the possibility of the chemical being sucked into the device.
- Do not block the air outlet opening during operation. Air without an outlet may damage the device.
- Do not hang laundry or items of clothing on or near the device. The device should not be hung in close proximity to curtains to avoid blocking the air inlets and outlets.
- Do not insert fingers or foreign objects into the air inlets, outlets or other openings.
- Never turn the device upside down or lay it on its side when it is turned on.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up flammable substances such as gasoline and do not use it in places where similar substances may be present.
- Do not vacuum any items that are burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not vacuum fine dust such as flour, cement, soot, plaster, printer and photocopier toners, etc.
- Do not leave a running device unattended.

- Do not stand or sit on the device.
- Do not expose the device to the suction of objects that may damage the dust container.
- Do not leave the dust container in the device when it is full - empty the dust container regularly.

— SURROUNDINGS—

Do not use or store the device in dusty, humid or high temperature conditions. Do not use the device near flammable fabrics. If the device is covered or comes into contact with flammable material, there may be a risk of fire. Before vacuuming, remove sharp objects from the floor to avoid damaging the dust container. Make sure that children and animals are away from the device while it is operating.

— WATER AND OTHER FLUIDS—

Do not expose the device and its electrical components to water or other liquids. Do not touch the device if it has fallen into water or been flooded. Unplug immediately.
Do not use the device when your hands are wet or damp.

—PROFESSIONAL SERVICE—

This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service or an authorized service point. Repair of the device by unqualified service or by an unauthorized service point may damage the device and void the warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by modifications made by the user.

— BATTERIES—

Avoid exposing the built-in battery to very low or very high temperatures (below 0°C / 32°F or above 45°C / 113°F). Extreme temperatures may affect its service life. Avoid contact of the battery with liquids and metal objects, as they may damage it completely or partially. Do not disassemble, modify, short-circuit or throw the battery into fire - it may cause explosion and fire. Place a used or damaged battery in a special container.

2. Technical specifications

2.1 Technical data

Flexispace vacuum cleaner	
Model	AD-1648
Lot number	613250
Power	160 W
Battery	Li-ion 22,2V = 2200mAh, 48,8Wh
Power supply - input	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Power supply - output	26,5 V = 0,5 A, 13,25 W
Suction power	11 kPa
Filtration	2 x HEPA filter (in and out), mesh filter

2.2 Package contents

- Vacuum cleaner base with filter
 - Dust container with filters
 - Folding tube
 - Electric brush
 - Long crevice tip
- 2in1 tip
 - Replaceable battery
 - Wall mount with power supply
 - Mounting pins(2 pcs)
 - User manual


 *If any of the above items are missing or damaged, please contact your seller.*

 *We recommend keeping the packaging in case of a possible complaint. Keep the packaging out of the reach of children.*

You can download the user manual from the following internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:



3. Construction of the device



1. Vacuum cleaner base
2. Out filter
3. Dust container
4. In filter
5. Mesh filter
6. Long crevice tip

7. 2in1 tip
8. Folding tube
9. Replaceable battery
10. Wall mount with power supply
11. Electric brush

4. Device operation

 *The power supply should only be connected to an electrical outlet with parameters consistent with the power supply parameters specified on the power supply rating plate. Unplug the power supply by the plug, never by the cable.*

 *When assembling and disassembling accessories, be careful not to accidentally turn on the vacuum cleaner.*

INSTALLATION

Check that the dust container contains mesh and HEPA filters. If there is none, place a mesh filter inside the dust container first and then a HEPA filter.



Connect the prepared dust container with the vacuum cleaner base by hooking it to the hooks in both elements and pressing it together. You will hear a clicking sound indicating that the items have been successfully connected.



Then connect the pipe to the vacuum cleaner base, connect one of the available tips to the other end of the pipe: electric brush, long crevice tip or 2-in-1 tip and press.



It is also possible to work without attaching the foldable tube – the ends are then connected directly to the vacuum cleaner base.



The vacuum cleaner tube can be bent in half, which allows vacuuming under furniture and in hard-to-reach places. To use this function, release the lock by pressing the button on the pipe.



Disassembly of the vacuum cleaner components is performed in the opposite way to their assembly, by pressing the appropriate assembly buttons to release the lock and pulling the components to disconnect them. To disconnect the dust container from the vacuum cleaner base, press the lock button on the left side of the vacuum cleaner base and disconnect the elements.



CHARGING

 *The wall mount must be mounted on the wall. Before installation, carefully measure the height at which it should be attached. For installation, use mounting accessories appropriate for the given type of wall and ensure that the bracket is mounted firmly and securely. Make sure there are no pipes (gas, water, air) or electrical cables, wires or ducts directly behind the mounting area. The wall mount must be installed in accordance with regulations and applicable rules/standards (national or local regulations may apply).*

 *Only use the power supply supplied with the device. Using other power supplies may damage the device.*

 *Before using the product for the first time, the device's battery should be fully charged. It may be necessary to perform several charging and discharging cycles to obtain the full capacity of the battery.*

 *Avoid over-discharging the battery. This may damage or shorten the life of the battery.*

 *The device may become warm while charging. This is a normal phenomenon and should not affect the durability or performance of the device. Do not leave the charging device unattended, as this may result in fire or damage to the device or utility equipment in the charging area.*

Make sure your device is turned off. Place the vacuum cleaner in the wall holder and press the handle until you hear a characteristic click. Connect the power supply plug to the mains socket. The charging indicator diodes on the device control panel will light up one by one to indicate charging. Once fully charged, all indicator lights will glow continuously. After charging is complete, disconnect the power supply plug from the charging socket.

TURNING THE DEVICE ON AND OFF

After assembling the device and selecting the appropriate brush, press the ① button on the device's control panel to turn on the vacuum cleaner. After switching on, the device operates at medium suction power. Pressing the + and – buttons increases and decreases the suction power by one level respectively.

After finishing work, turn off the device by pressing the ① button again.



5. Cleaning the device

 ***WARNING! The vacuum cleaner base, battery, foldable tube, electric brush and wall holder with power supply cannot be immersed in water or washed under running water.***

 *Cleaning can only be carried out when the vacuum cleaner is turned off, cooled down and not connected to the power supply in the wall mount.*

 *Do not use any chemical, alkaline, abrasive or disinfectant for cleaning as they may have a harmful effect on the device's components.*

The vacuum cleaner base and its components can only be cleaned with a dry cloth or paper towel. In case of heavy dirt, you can use a cloth slightly moistened with lukewarm water and wring out the excess. Afterwards, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry.

EMPTYING THE DUST CONTAINER

Make sure your device is not charging or turned on. Disconnect the dust container from the vacuum cleaner base. Press the container flap lock button and empty its contents. Then close the flap of the dust container and connect it to the vacuum cleaner base.



CLEANING AND REPLACING FILTERS

 *The filter is an element whose task is to retain impurities. After some time, its filtering properties deteriorate significantly. We therefore recommend checking and cleaning the filter at regular intervals.*

Make sure your device is not charging or turned on. Disconnect the dust container from the vacuum cleaner base. Remove the input filter from the dust container by pulling the handle on it, then insert the mesh filter into the hole in it and pull it up. Empty the contents of the container and then clean the input filter and mesh filter, removing any dirt.

If necessary, the filters can be washed, then wiped thoroughly with a dry cloth or paper towel and left to dry. After cleaning, install the filters in the dust container. Connect the dust container to the vacuum cleaner base.



The output filter is located near the control panel. Grab it by the sides, turn it counterclockwise and remove it from the vacuum cleaner base. Clean the filter by removing dirt. If necessary, the filter can be washed and then wiped thoroughly with a dry cloth or paper towel

and left to dry. After cleaning, connect the filter to the vacuum cleaner base – make sure to match the hooks to the holes in the vacuum cleaner base housing, and then turn the filter clockwise.



**New filters can be purchased from the manufacturer.
Contact: (071) 71 77 400 or pomoc@mptech.eu**

CLEANING THE ELECTRIC BRUSH

Disconnect the electric brush from the pipe or the vacuum cleaner base, depending on how it was installed. Access to the cleaning brush is located at the bottom of the electric brush. Press the lock button on the side of the brush until you hear a click, then lift the lock and remove the cleaning brush. Clean the brush from dirt and place it in the electric brush. Close the brush lock. Correct closing of the brush lock will be signaled by a clicking sound



6. Explanation of symbols

 The device packaging can be recycled in accordance with local regulations.  Symbol for corrugated cardboard (packaging material).

 For indoor use.  Symbol indicating a device of protection class II with double insulation.

 The symbol means that the package contains an instruction manual which should be read before use.



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with a crossed-out waste bin symbol. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a designated collection and recycling point for used electrical and electronic equipment, which disposes of such hazardous waste. Collecting this type of waste in separate places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of used electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. To obtain information on disposal points for used electrical and electronic equipment, contact your local authority or the seller of the device.



The selective collection symbol is used to mark batteries and accumulators, which must be disposed of in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to sellers of electrical and electronic equipment. They must not be disposed of with unsorted municipal waste. When disposing of batteries and accumulators, comply with local regulations and EU law.

7. Using the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any information storage and retrieval system.

All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

8. Warranty and service

The product has a 2-year warranty from the date of sale of the product. The filter is not covered by the warranty – it is a consumable material. In the event of a fault, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering to present proof of purchase. The product should be complete and

preferably in its original packaging.

9. EU Declaration of conformity

 mPTech Sp. z o. o. declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of the so-called Directives. The "New Approach" of the European Union.