

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (POLSKI):

- Ostrzeżenie dotyczące baterii (pilot): Baterie nienadające się do ładowania nie powinny być ładowane, nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii, baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki, zacisków zasilania nie należy zwierać.
- Baterie nadające się do ładowania należy ładować poza urządzeniem. Ładowanie musi być obsługiwane przez osoby powyżej 8 lat i pod kontrolą osoby dorosłej.
- Nie zaleca się patrzeć bezpośrednio na źródło światła ze względu na jego moc i ryzyko uszkodzenia wzroku. Głowa i ciało astronauty są połączone ze sobą za pomocą magnesów, a kierunek głowy można regulować. Zabrania się rozciągania głowy i ciała astronauty na siłę, w przeciwnym razie okablowanie łączące te dwa elementy może pęknąć.
- Nie wolno używać urządzenia gdy nosi on ślady uszkodzenia, lub gdy mamy podejrzenie, że nie działa prawidłowo.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów niezgodnych z parametrami urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić suchą lub wilgotną szmatką po uprzednim odłączeniu go od zasilania.
- Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami, zachowaj ją do późniejszego wglądu. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Może trwale uszkodzić urządzenie lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią. Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Nie powinno się korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie występuje wysoka wilgotność powietrza. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

SAFETY PRECAUTIONS (ENGLISH):

- Battery warning (remote control): Non-rechargeable batteries should not be charged; do not mix different types of batteries or new and used batteries; batteries should be inserted with the correct polarity; exhausted batteries should be removed from the toy; power terminals must not be short-circuited.
- Rechargeable batteries should be charged outside the device. Charging must be supervised by someone over 8 years old and under adult supervision.
- It is not recommended to look directly at the light source due to its intensity and the risk of eye damage. The astronaut's head and body are connected by magnets, and the head

- Устройството трябва винаги да се използва в съответствие с неговото предназначение.
- Това устройство не е водоустойчиво. Защитете го от влажност. Не излагайте устройството на вода и други течности. Устройството не трябва да се използва в райони с висока влажност. Това може неблагоприятно да повлияе на производителността и живота на електронните компоненти.
- Устройството не е играчка. Дръжте устройството извън достига на деца. Устройството не трябва да се оперира от лица (включително деца) с ограничени физически или умствени способности, както и от тези без опит в работата с електронно оборудване. Те могат да го използват само под наблюдението на лица, отговорни за безопасността им.

МЈЕРНЕ СИГУРНОСТИ (HRVATSKI):

- Upozorenje za baterije (daljinski upravljač): Neovisno o punjivim baterijama, ne smiju se puniti; ne miješajte različite tipove baterija ili nove i rabljene baterije; baterije treba umetnuti s ispravnom polaritetom; iscrpljene baterije treba ukloniti iz igračke; naponski priključci ne smiju biti kratko spojeni.
- Punjive baterije treba puniti izvan uređaja. Punjenje mora nadzirati netko tko ima više od 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe.
- Nije preporučljivo gledati izravno u izvor svjetlosti zbog njegove intenzivnosti i rizika od oštećenja očiju. Glava i tijelo astronauta spojeni su magnetima, a smjer glave može se prilagoditi. Zabranjeno je nasilno istezanje glave i tijela astronauta; inače može doći do prekida žica koje povezuju ta dva elementa.
- Uređaj se ne smije koristiti ako postoje znakovi oštećenja ili ako postoji sumnja da ne funkcionira ispravno.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu neovlaštenim izmjenama. Isto se odnosi na upotrebu kabela koji ne ispunjavaju specifikacije uređaja.
- Uređaj treba očistiti suhom ili lagano vlažnom krpom nakon isključivanja iz napajanja.
- Ambalaža se može reciklirati u skladu s lokalnim propisima.
- Pažljivo pročitajte upute i čuvajte ih za buduću referencu. Nepridržavanje ovih uputa može biti opasno ili ilegalno. Mogu trajno oštetiti uređaj ili uzrokovati njegovo neispravnost.
- Uređaj se uvijek treba koristiti u skladu s njegovom namjenom.
- Ovaj uređaj nije vodootporan. Zaštitite ga od vlage. Ne izlažite uređaj vodi i drugim tekućinama. Uređaj se ne smije koristiti u područjima s visokom vlagom. To može negativno utjecati na performanse i vijek trajanja elektroničkih komponenti.
- Uređaj nije igračka. Držite uređaj izvan dohvata djece. Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni osobe bez iskustva u rukovanju elektroničkom opremom. Mogu ga koristiti samo pod nadzorom osoba odgovornih za njihovu sigurnost.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ (FRANÇAIS) :

- Avertissement sur la batterie (télécommande) : Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées ; ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées ; les piles doivent être insérées avec la bonne polarité ; les piles épuisées doivent être retirées du jouet ; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées en dehors de l'appareil. La charge doit être supervisée par une personne de plus de 8 ans sous la surveillance d'un adulte.
- Il n'est pas recommandé de regarder directement la source de lumière en raison de son intensité et du risque de dommages oculaires. La tête et le corps de l'astronaute sont reliés par des aimants, et la direction de la tête peut être ajustée. Il est interdit d'étirer de force la tête et le corps de l'astronaute ; sinon, le câblage reliant ces deux éléments peut se rompre.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des signes de dommage ou s'il y a des soupçons qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par des modifications non autorisées. Il en va de même pour l'utilisation de câbles ne répondant pas aux spécifications de l'appareil.
- L'appareil doit être nettoyé avec un chiffon sec ou légèrement humide après l'avoir débranché.
- L'emballage peut être recyclé conformément à la réglementation locale.
- Lisez attentivement les instructions fournies et conservez-les pour référence ultérieure. Ne pas suivre ces instructions peut être dangereux ou illégal. Cela peut endommager définitivement l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- L'appareil doit toujours être utilisé selon son usage prévu.
- Cet appareil n'est pas étanche. Protégez-le de l'humidité. Ne pas exposer l'appareil à l'eau et à d'autres liquides. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones à forte humidité. Cela peut affecter négativement le fonctionnement et la durée de vie des composants électroniques.
- L'appareil n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales limitées, ainsi que par celles sans expérience dans la manipulation d'équipements électroniques. Ils ne peuvent l'utiliser que sous la supervision de personnes responsables de leur sécurité.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ):

- Προειδοποίηση μπαταρίας (τηλεχειριστήριο): Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται· δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες με χρησιμοποιημένες· οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα· οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι· οι τερματικοί πόλοι δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται εκτός της συσκευής. Η φόρτιση πρέπει να επιβλέπεται από άτομο άνω των 8 ετών και κάτω από ενήλικη επίτηρηση.
- Δεν συνιστάται να κοιτάτε άμεσα την πηγή φωτός λόγω της έντασής της και του κινδύνου βλάβης των ματιών. Το κεφάλι και το σώμα του αστροναύτη συνδέονται με

μαγνήτες, και η κατεύθυνση του κεφαλιού μπορεί να ρυθμιστεί. Απαγορεύεται να τραβάτε βίαια το κεφάλι και το σώμα του αστροναύτη, αλλιώς μπορεί να σπάσει το καλώδιο που συνδέει αυτά τα δύο στοιχεία.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν σημάδια ζημίας ή εάν υπάρχει υποψία ότι δεν λειτουργεί σωστά.
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση καλωδίων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με ένα ξηρό ή ελαφρώς υγρό πανί μετά την αποσύνδεση από την τροφοδοσία.
- Η συσκευασία μπορεί να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις.
- Διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή ή να την κάνει να μη λειτουργεί σωστά.
- Η συσκευή πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Προστατέψτε τη από την υγρασία. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό και άλλες υγρές ουσίες. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών στοιχείων.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την πρόσβαση των παιδιών. Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές ή ψυχικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς εμπειρία στη χειρισμό ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορούν να τη χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ατόμων που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD (ESPAÑOL):

- Advertencia de batería (control remoto): Las baterías no recargables no deben ser cargadas; no mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas; las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta; las baterías agotadas deben ser retiradas del juguete; los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
- Las baterías recargables deben ser cargadas fuera del dispositivo. La carga debe ser supervisada por alguien mayor de 8 años y bajo la supervisión de un adulto.
- No se recomienda mirar directamente a la fuente de luz debido a su intensidad y el riesgo de daño ocular. La cabeza y el cuerpo del astronauta están conectados por imanes, y la dirección de la cabeza se puede ajustar. Está prohibido estirar forzosamente la cabeza y el cuerpo del astronauta; de lo contrario, el cableado que conecta estos dos elementos puede romperse.
- El dispositivo no debe ser utilizado si hay signos de daño o si existe sospecha de que no está funcionando correctamente.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por modificaciones no autorizadas. Lo mismo se aplica al uso de cables que no cumplan con las especificaciones del dispositivo.
- El dispositivo debe ser limpiado con un paño seco o ligeramente húmedo después de desconectarlo de la fuente de alimentación.
- El embalaje puede ser reciclado de acuerdo con las regulaciones locales.

- Lea cuidadosamente las instrucciones proporcionadas y guárdelas para referencia futura. No seguir estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. Puede dañar permanentemente el dispositivo o causar un mal funcionamiento.
- El dispositivo debe usarse siempre de acuerdo con su propósito previsto.
- Este dispositivo no es impermeable. Protéjalo de la humedad. No exponga el dispositivo al agua y otros líquidos. El dispositivo no debe usarse en áreas con alta humedad. Esto puede afectar negativamente el rendimiento y la vida útil de los componentes electrónicos.
- El dispositivo no es un juguete. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. El dispositivo no debe ser operado por individuos (incluidos los niños) con capacidades físicas o mentales limitadas, así como por aquellos sin experiencia en el manejo de equipos electrónicos. Solo pueden usarlo bajo la supervisión de personas responsables de su seguridad.

SICHERHEITSHINWEISE (DEUTSCH):

- Batteriewarnung (Fernbedienung): Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden; mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien; Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden; erschöpfte Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden; Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wiederaufladbare Batterien sollten außerhalb des Geräts aufgeladen werden. Das Laden muss von jemandem über 8 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen überwacht werden.
- Es wird nicht empfohlen, direkt auf die Lichtquelle zu schauen, aufgrund ihrer Intensität und des Risikos einer Augenschädigung. Der Kopf und der Körper des Astronauten sind durch Magneten verbunden, und die Kopfposition kann angepasst werden. Es ist verboten, den Kopf und den Körper des Astronauten gewaltsam zu dehnen; andernfalls kann die Verkabelung, die diese beiden Elemente verbindet, brechen.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Anzeichen von Schäden vorliegen oder wenn der Verdacht besteht, dass es nicht richtig funktioniert.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unautorisierte Modifikationen verursacht werden. Dies gilt auch für die Verwendung von Kabeln, die nicht den Spezifikationen des Geräts entsprechen.
- Das Gerät sollte nach dem Trennen vom Strom mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Die Verpackung kann gemäß den lokalen Vorschriften recycelt werden.
- Bitte lesen Sie die bereitgestellten Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Bezugnahmen auf. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann gefährlich oder illegal sein. Sie könnte das Gerät dauerhaft schädigen oder dessen Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
- Das Gerät sollte immer gemäß seinem vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser und anderen Flüssigkeiten aus. Das Gerät sollte nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Dies kann die Leistung und Lebensdauer der elektronischen Komponenten negativ beeinträchtigen.

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten bedient werden, sowie von Personen ohne Erfahrung im Umgang mit elektronischen Geräten. Sie dürfen es nur unter Aufsicht von Personen verwenden, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (РОССИЙСКИЙ):

- Предупреждение о батареях (пульт управления): Не восстанавливаемые батареи нельзя заряжать; не смешивайте разные типы батарей или новые и использованные батареи; батареи следует вставлять с правильной полярностью; истощенные батареи должны быть извлечены из игрушки; клеммы питания не должны быть короткозамкнуты.
- Перезаряжаемые батареи должны заряжаться вне устройства. Зарядка должна осуществляться под присмотром человека старше 8 лет и под контролем взрослого.
- Не рекомендуется смотреть непосредственно на источник света из-за его интенсивности и риска повреждения глаз. Голова и тело астронавта связаны магнитами, и направление головы можно регулировать. Запрещается силово тянуть голову и тело астронавта; в противном случае провода, соединяющие эти два элемента, могут порваться.
- Устройство не должно использоваться, если имеются признаки повреждения или если есть подозрения, что оно не функционирует должным образом.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный несанкционированными модификациями. То же самое касается использования кабелей, которые не соответствуют спецификации устройства.
- Перед очисткой устройство должно быть отключено от электропитания и протерто сухой или слегка влажной тканью.
- Упаковка может быть переработана в соответствии с местными нормами.
- Внимательно прочитайте предоставленные инструкции и храните их для последующего использования. Невыполнение этих инструкций может быть опасным или незаконным. Это может привести к постоянному повреждению устройства или его неисправности.
- Устройство всегда должно использоваться по назначению.
- Это устройство не водонепроницаемое. Защищайте его от влаги. Не подвергайте устройство воздействию воды и других жидкостей. Устройство не должно использоваться в условиях высокой влажности. Это может негативно сказаться на работе и сроке службы электронных компонентов.
- Устройство не является игрушкой. Держите устройство вне досягаемости детей. Устройство не должно использоваться людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также теми, кто не имеет опыта обращения с электроникой. Они могут использовать его только под контролем лиц, ответственных за их безопасность.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ (ROMÂNĂ):

- Atenționare privind bateria (telecomandă): Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate; nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu cele folosite; bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă; bateriile epuizate trebuie îndepărtate din jucărie; terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Bateriile reîncărcabile ar trebui încărcate în afara dispozitivului. Încărcarea trebuie supravegheată de cineva cu vârsta peste 8 ani și sub supravegherea unui adult.
- Nu se recomandă să priviți direct sursa de lumină din cauza intensității sale și a riscului de deteriorare a ochilor. Capul și corpul astronautului sunt conectate prin magneti, iar direcția capului poate fi ajustată. Este interzis să întindeți forțat capul și corpul astronautului; altfel, cablajul care leagă aceste două elemente poate să se rupă.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat dacă există semne de deteriorare sau în cazul în care există suspiciuni că nu funcționează corect.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de modificări neautorizate. Aceleași reglementări se aplică utilizării cablurilor care nu respectă specificațiile dispozitivului.
- Dispozitivul ar trebui curățat cu o cârpă uscată sau ușor umedă după deconectarea de la sursa de alimentare.
- Ambalajul poate fi reciclat conform reglementărilor locale.
- Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate și păstrați-le pentru referințe ulterioare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Poate deteriora permanent dispozitivul sau provoca defecțiuni.
- Dispozitivul ar trebui utilizat întotdeauna conform destinației sale.
- Acest dispozitiv nu este rezistent la apă. Protejați-l de umiditate. Nu expuneți dispozitivul la apă și alte fluide. Dispozitivul nu ar trebui utilizat în zone cu umiditate ridicată. Acest lucru poate afecta negativ performanța și durata de viață a componentelor electronice.
- Dispozitivul nu este o jucărie. Țineți dispozitivul departe de copii. Dispozitivul nu ar trebui operat de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice sau mentale limitate, precum și de cei fără experiență în manipularea echipamentului electronic. Aceștia pot folosi dispozitivul doar sub supravegherea persoanelor responsabile pentru siguranța lor.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA (SLOVENČINA):

- Upozornenie na batérie (diaľkové ovládanie): Nerozoberateľné batérie by sa nemali nabíjať; nekomprimujte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie; batérie by sa mali vkladať s správnou polaritou; vyčerpané batérie by sa mali odstrániť z hračky; napájacie terminály sa nesmú skratovať.
- Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať mimo zariadenia. Nabíjanie musí byť dohliadané niekým starším ako 8 rokov a pod dohľadom dospelej osoby.
- Nedoporučuje sa priamo sa pozerať na svetelný zdroj kvôli jeho intenzite a riziku poškodenia očí. Hlava a telo astronauta sú spojené magnetmi a smer hlavy je možné nastaviť. Je zakázané silno natiahnúť hlavu a telo astronauta; inak môže dôjsť k zlomeniu vodičov, ktoré spájajú tieto dva prvky.
- Zariadenie sa nesmie používať, ak sú prítomné známky poškodenia alebo ak existuje podozrenie, že nefunguje správne.

- Vyrobcia nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neoprávnenými zmenami. To platí aj pre používanie káblov, ktoré nespĺňajú špecifikácie zariadenia.
- Zariadenie by sa malo čistiť suchou alebo mierne vlhkou handričkou po odpojení od elektriny.
- Obal môže byť recyklovaný v súlade s miestnymi predpismi.
- Dôkladne si prečítajte poskytnuté pokyny a uchovávajte ich na budúce použitie. Nedodržovanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné. Môže trvale poškodiť zariadenie alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Zariadenie by sa malo vždy používať v súlade s jeho určením.
- Toto zariadenie nie je vodotesné. Chráňte ho pred vlhkosťou. Neexponujte zariadenie vode a iným tekutinám. Zariadenie by sa nemalo používať na miestach s vysokou vlhkosťou. To môže nepriaznivo ovplyvniť výkon a životnosť elektronických komponentov.
- Zariadenie nie je hračka. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí. Zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj tí, ktorí nemajú skúsenosti s obsluhou elektronického zariadenia. Môžu ho používať len pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK (MAGYARUL):

- Elem figyelmeztetés (távirányító): Az nem újratölthető elemeket ne töltsön fel; ne keverjen különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket; az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni; a kimerült elemeket el kell távolítani a játékszerből; az áramkör termináljait nem szabad rövidzárba hozni.
- A tölthető elemeket az eszközön kívül kell tölteni. A töltést 8 év feletti felnőtt felügyelete alatt kell végezni.
- Nem ajánlott közvetlenül a fényforrásra nézni intenzitása és szembántalom kockázata miatt. Az úrhajós fejtét és testét mágnesek kötik össze, és a fej irányát lehet állítani. Tilos erőszakkal megnyújtani az úrhajós fejtét és testét; különben a két elem összekötő vezetékének megszakadása történhet.
- Az eszközt nem szabad használni, ha sérülés jelei láthatók, vagy ha gyanú merül fel, hogy nem működik megfelelően.
- A gyártó nem vállal felelősséget az engedély nélküli módosítások által okozott károkért. Ugyanez vonatkozik azokra a kábelekre, amelyek nem felelnek meg az eszköz specifikációinak.
- A készüléket áramtalanítás után száraz vagy enyhén nedves ruhával kell tisztítani.
- A csomagolás újrahasznosítható a helyi előírásoknak megfelelően.
- Gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót, és tartsa meg későbbi hivatkozás céljából. Ezen utasítások be nem tartása veszélyes vagy jogellenes lehet. Tartósan károsíthatja az eszközt vagy működési zavarokat okozhat.
- A készüléket mindig rendeltetészerűen kell használni.
- Ez az eszköz nem vízálló. Védeni kell a nedvességtől. Ne tegye ki az eszközt víznek és egyéb folyadékoknak. Az eszközt ne használja magas páratartalmú területeken. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja az elektronikus alkatrészek teljesítményét és élettartamát.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket a gyermekektől. Az eszközt nem üzemeltethetik olyan egyének (köztük gyermekek), akik korlátozott fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek nincs tapasztalata az elektronikai

berendezések kezelése terén. Csak a biztonságukért felelős egyének felügyelete alatt használhatják.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA (ITALIANO):

- **Avviso batteria (telecomando):** Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; non mescolare batterie di tipi diversi o batterie nuove e usate; le batterie devono essere inserite con la giusta polarità; le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo; i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate al di fuori del dispositivo. La ricarica deve essere supervisionata da qualcuno di età superiore agli 8 anni e sotto supervisione di un adulto.
- Non è consigliabile guardare direttamente la sorgente luminosa a causa della sua intensità e del rischio di danni agli occhi. La testa e il corpo dell'astronauta sono collegati da magneti e la direzione della testa può essere regolata. È vietato allungare forzatamente la testa e il corpo dell'astronauta; in caso contrario, il cablaggio che collega questi due elementi potrebbe rompersi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato se ci sono segni di danneggiamento o se si sospetta che non funzioni correttamente.
- Il produttore non è responsabile per i danni causati da modifiche non autorizzate. Lo stesso vale per l'uso di cavi che non soddisfano le specifiche del dispositivo.
- Il dispositivo deve essere pulito con un panno asciutto o leggermente umido dopo essere stato disconnesso dall'alimentazione.
- L'imballaggio può essere riciclato in conformità con le normative locali.
- Leggere attentamente le istruzioni fornite e conservarle per riferimento futuro. La mancata osservanza di queste istruzioni può essere pericolosa o illegale. Potrebbe danneggiare permanentemente il dispositivo o causarne il malfunzionamento.
- Il dispositivo deve sempre essere utilizzato secondo il suo scopo previsto.
- Questo dispositivo non è impermeabile. Proteggilo dall'umidità. Non esporre il dispositivo all'acqua e ad altri liquidi. Il dispositivo non deve essere utilizzato in aree ad alta umidità. Questo può influire negativamente sulle prestazioni e sulla durata dei componenti elettronici.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche o mentali limitate, così come da coloro che non hanno esperienza nella maneggiabilità di apparecchiature elettroniche. Possono utilizzarlo solo sotto la supervisione di persone responsabili della loro sicurezza.